

中华人民共和国行业标准

JTJ076-95

公路工程施工安全技术规程

1995-03-14 发布

1995-10-01 实施

中华人民共和国交通部发布

中华人民共和国行业标准

公路工程施工安全技术规程 JTJ076-95

主编部门: 黑龙江省公路桥梁建设总公司

批准部门: 中华人民共和国交通部

施行日期: 1995 年 10 月 1 日

关于发布《公路工程施工安全技术规程》的通知

公交路发(1995)190 号

(不另行文)

现批准发布《公路工程施工安全技术规程》(编号:JTJ076-95),作为行业标准,自 1995 年 10 月 1 日起实行。

希各单位在执行中注意积累资料,总结经验,及时反映修改意见,黑龙江省公路桥梁建设公司注意收集整理,以便今后修订该规程时参考。该规程由交通部负责解释。

该规程由人民交通出版社发行。

中华人民共和国交通部

一九九五年三月十四日

目录

1 总则

2 一般规定

3 施工准备

3.1 施工现场

3.2 施工测量

3.3 场内交通及水电设施

3.4 砂、石采集及堆放

3.5 施工机械

3.6 临时码头

4 路基工程

4.1 清理场地

4.2 土方工程

4.3 石方工程

4.4 防护工程

5 路面工程

5.1 基层施工

5.2 沥清路面

5.3 水泥混凝土路面

5.4 机械碾压

5.5 旧路面凿除

6 桥涵工程

6.1 一般规定

6.2 基础工程

6.3 墩台工程

6.4 上部工程

6.5 混凝土预制场

6.6 预制构件运输

7 隧道工程

7.1 一般规定

7.2 开挖、凿孔及爆破

7.3 洞内运输

7.4 支护

7.5 衬砌

7.6 竖井与斜井

7.7 通风及防尘

7.8 照明、排水及防火

7.9 瓦斯防治

8 主要工序作业

8.1 模板

8.2 木工机械

8.3 支架

8.4 脚手架

8.5 钢筋

8.6 焊接

8.7 锅炉

8.8 起重吊装

8.9 高处作业

8.10 水上作业

8.11 潜水作业

9 特殊季节与夜间施工

9.1 雨季

9.2 冬季

9.3 高温季节

9.4 夜间施工

10 边通车、边施工地段的交通管理

附录 本规程用词说明

附加说明

附件 公路要程施工安全技术规程(JTJ076-95)条文说明

1 总则

1. 0. 1 安全生产是党和国家的一贯方针和基本国策，是保护劳动者的安全 and 健康，促进社会生产力发展的基本保证，也是保证社会

主义经济发展、进一步实行改革开放的基本条件。为保障从事公路工程施工生产人员的安全，预防事故发生，促进公路交通事业的发展，特制定本规程。

1. 0. 2 各单位在施工中应贯彻执行“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，并根据本规程的规定，结合实际情况，制定各项规章制度。

1. 0. 3 施工企业的各级领导干部、工程技术人员和生产管理人员，必须熟悉和遵守本规程的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、总结和评比。

1. 0. 4 本规程适用于新建、改建和大中修的公路工程。

1. 0. 5 在实施中，除应符合本规程外，尚应符合交通行业有关的标准和国家有关规定。

2 一般规定

2. 0. 1 工程开工前，施工单位必须详细核对设计文件，根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的技术措施。

2. 0. 2 参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、车辆驾驶、爆破、瓦斯检验等特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。

2. 0. 3 施工单位均应按国家规定建立健全各级安全管理机构和设立专职或兼职安全检查人员。

2. 0. 4 施工现场要设制足够的消防设备。施工人员应熟悉消防设备的的性能和使用方法，并应组织一支经过训练的义务消防队伍。

2. 0. 5 施工单位应加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握气温、雨雪、风暴和汛情等预报，做好防范工作。

2. 0. 6 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。

2. 0. 7 操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2. 0. 8 施工所用的各种机具设备和劳动保护用品，应定期进行检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

2. 0. 9 下挖工程，施工前应根据设计文件复查地下构造物（电缆、管道等）的埋置位置及走向，并采取防护措施；施工中如发现有危险品及其它可疑物品时，应即停止下挖，报请有关部门处理。

2. 0. 10 重要的安全设施必须执行与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时验收，投入使用。

3 施工准备

3. 1 施工现场

3. 1. 1 施工现场应有利于生产，方便职工生活，符合防洪、防火等安全要求，具备文明生产、文明施工的条件。

3. 1. 2 施工现场的临时设施，必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域，选在水文、地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路、生产生活房屋、易燃易爆仓库、材料堆放，以及动力通讯线路和其它临时工程，应按照有关安全的规定制定合理的平面布置图。

3. 1. 3 施工现场的生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应在干燥的地基上，并应符合防火、防风、防爆、防震的要求。

3. 1. 4 施工现场应设置安全标志，并不得擅自拆除。

3. 1. 5 施工现场内的沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏。场地狭小，行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。

3. 1. 6 生产生活房屋应按防火规定保持必须的安全净距，一般情况下活动房屋不小于 7m 铁皮板房不小于 5 m，临时的锅炉房、发电机房、变电室、铁工房、厨房等与其它房屋的间距不小于 15m。

3. 1. 7 易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，应采取必要的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。炸药库的设置应符合国家有关规定。工地的小型临时油库应远离生活区 50m 以外，并设围栏。

3. 1. 8 工地上较高的建（构）筑物、临时设施及重要库房，如炸药库、油库、发（变）电房、塔架、龙门吊架等，均应加设避雷装置。

3. 1. 9 对环境有污染的设施和材料应设置在远离人员居信的较为空旷的地点。污染严重的工程场所应配有防污染的设施。

3. 2 施工测量

3. 2. 1 密林丛草间进行施工测量时，应遵守护林防火规定，严禁烟火，并需要预防有害动、植物伤人。

3. 2. 2 测量钉桩要注意周围行人的安全，不得对面使用权锤。钢钎和和其它工具不得随意抛掷。

3. 2. 3 测量人员在高压线附近工作时，必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。

3. 2. 4 在陡坡及危险地段测量时应安全带，脚穿软底轻便鞋。在桥墩上测量时应有上下桥墩及防止人体坠落的安全措施。

3. 2. 5 在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时，必须有专人警戒，防止交通事故。

3. 2. 6 水文测量人员应穿救生衣。在陡峻的河岸进行观测时，应有简易便道和防护措施。

在通航河流上，测量船应有信号设备。在江中抛锚时应按港航监督部门的规定设置信号并有人瞭望。

夜间进行水文测量时，必须备有足够的照明设备。

3. 2. 7 冰上作业时应向有关部门了解冰封情况，确认无危险后，方可作业。遇有冰封不稳定的河段及春季冰融期间，不得在冰上进行

测量。

3.3 场内交通及水电设施

3.3.1 场内道路应经常维护，保持畅通。载重车辆通过较多的道路，其弯道半径一般不小于 15m,特殊情况不得小于 10m 手推车道路的宽度不小于 1.5m 急转弯及陡坡地段应设置明显交通标志。与铁路交叉处应有专人照管，并设信号装置和落杆。

3.3.2 靠近河流和陡壁处的道路，应设置护栏和明显警告标志。

3.3.3 场内行驶斗车、平车的轨道应平坦顺直，纵坡不得大于 3%，车辆应装制动闸，铁路终点应设置倒坡和车档。

3.3.4 生产生活用水应进行鉴定，其水质必须符合国家现行标准。水源应采取保护措施，防止水质污染。

3.3.5 场架设的电线应绝缘良好，悬挂高度应及线间距必须符合电业部门的安全规定。

3.3.6 现场架设的临时线路必须用绝缘物支持，不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。

3.3.7 电工在接近高压线操作时，其安全距离为：10kV 不得小于 0.7m,20~35KVGI 不得小于 1m,44kV 不得小于 1.2m,否则必须停电后方可操作。

3.3.8 各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

3. 3. 9 在三相四线制中性点接地供电系统中，电气设备的金属外壳应做接零保护，在三相四线制供电系统中，电气设备应做接地保护；其接地电阻应不大于 $4\ \Omega$ ，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

3. 3. 10 各种电气设备的检查维修，一般应停电作业；如必须带电进行作业时，应有可靠的措施并派专人监护。

3. 3. 11 工地安装变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。施工用电要尽量保持三相平衡。

3. 3. 12 现场的变（配）电设备处，必须备有灭火器材和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。

3. 3. 13 使用高温灯具，要防止失火，其与易燃物的距离不得小于是 1 m ，一般电灯泡距离易燃物品不得小于是 50 cm 。

3. 3. 14 移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电，并经常注意理顺；跨越道路时，应埋入地下或做穿管保护。

3. 3. 15 遇有雷雨天气不得爬杆带电作业；在室外无特殊防护装置时必须使用绝缘拉杆拉闸。

3. 3. 16 施工现场的临时照明

3. 3. 16. 1 室内照明线路应用瓷夹固定。

3. 3. 16. 2 电线接头应牢固，并用绝缘胶带包扎。

3. 3. 16. 3 保险丝应接用电负荷量装设。

3. 3. 17 能产生大量蒸汽、汽体、粉尘等工作场所，应使用密闭式电气设备。有爆炸危险的工作场所应使用防爆型电气设备。

3.3.18 电气设备的传动带、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。

3.3.19 检修电气设备时应下列要求进行：

(1) 电气设备的检修必须由电工进行，他人不得任意操作；

(2) 工作中如遇停电应拉下开关，切断电源；检修结束必须仔细检查各项设备的情况，没有异常，方可关闸。

(3) 大型电气设备检修应在切断电源、设好防护后进行，在开关处设置警示标牌，工作完成后方可拆除；如需要进行送电试验时，必须在认真检查并与有关部门联系后，方可进行。

3.3.20 大型桥梁施工现场、隧道和预制场地，应有自备电源，避免因电网停电造成工程损失和出现事故。自备电源和电网之间，要有联锁保护。

3.4 砂、石采集及堆放

3.4.1 人工沿河采集砂石料，宜在河滩采集或在浅水处打捞，采集时应注意水情变化。

使用机械在深水处采挖砂石，集料船、采挖船应锚固牢靠，保不得阴碍通航。长期定点采挖时应取得港航监督部门的同意，并设置警示标志。

3. 4. 2 石料开采应由上而下逐层采取，并根据石崖高低，修成阶梯。如有松动石块应先预清除，上下层不得重叠作业。

3. 4. 3 有关石料开采的凿眼、爆破和搬运应符合本规程 4. 3 节有关规定。

3. 5 施工机械

3. 5. 1 操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作证不相符合的机械；不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。

3. 5. 2 操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

工作前应检查：

- (1) 工作场地周围有无妨碍工作的障碍物；
- (2) 油、水、电及其它保证机械设备正常运转的条件是否完备；
- (3) 安全、操作机构是否灵活可靠；
- (4) 指示仪表、指示灯显示是否正常可靠；
- (5) 油温、水温是否达到正常使用温度。

工作中应观察：

- (1) 指示灯和仪表、工作和操作机构有无异常；
- (2) 工作场地有无异常变化。

工作后应进行检查保养：

(1) 工作机构有无过热、松动或其它故障;

(2) 参照例行保养规定进行例保作业;

(3) 做好下一班的准备工作;

(4) 填写好机械操作履历表。

3. 5. 3 驾驶室或操作室内应保持整洁, 严禁存放易燃、易爆物品, 严禁酒后操作

机械, 严禁机械带故障运转或超负荷运转。

3. 5. 4 机械设备在施工现场停放时, 应选择安全的停放地点, 关闭好驾驶室 (操作室), 要拉上驻车制动闸。坡道上停车时, 要用三角木或石块抵住车轮。夜间应有专人看管。

3. 5. 5 用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人, 向机械内加油时附近应严禁烟火。

3. 5. 6 柴油机的正常工作温度应保持在先 $60-90^{\circ}\text{C}$ 之间, 温度在 40°C 以下时不得带负荷工作。

3. 5. 7 对用水冷却的机械, 当气温低于 0°C 时, 工作后应及时放水, 或采取其他防冻措施, 以防冻裂机体。

3. 5. 8 放置电动机的地点必须保持干燥, 周围不得堆放杂物和易燃品。启动高压电开关及高压电机时, 应戴绝缘手套, 穿绝缘胶鞋。

3.6临时码头

3. 6. 1 临时码头位置应选在河流两岸比较开阔，河床比较稳定，水流顺直，地质较好的河段。两岸引道应保持坚固稳定。

3. 6. 2 临时码头应按设计施工，并应配备相应的客观存在全防护设施。

3. 6. 3 渡船、拖轮应配有安全设施，按规定核定其载重、车数、人数，严禁超载、超高、超宽。遇有上下船舶通过，不得横越抢渡。

3. 6. 4 码头的附属设备，如跳板、支撑、船环、柱桩等应牢固可靠。

3. 6. 5 搭设的栈桥必须坚固可靠，两侧人行道、轨道中间应铺满木板。栈桥临水端应设置靠船的靠帮和系缆设施。通过栈桥的电线、电缆要绝缘良好，并固定在栈桥的一侧。

3. 6. 6 栈桥码头应有搞洪水、流冰及其他漂浮物的能力，工作人员应对各种设施经常维修。

4 路基工程

4. 1 清理场地

4. 1. 1 清除的丛草、树木严禁放火焚烧，以防引起火灾。

4. 1. 2 砍伐树木必须遵守下列规定：

（1）伐树前，应将周围有碍砍伐木作业的灌木和藤条砍除，并选好安全躲避的退路；

（2）伐树范围内应布置警戒，非工作人员不得逗留、接近；

（3）为使树木按预定方向倾倒，要在树木下部倒树方向砍一剝口，其深度为树杆直径的 1/4，然后再从剝口上边缘的对面开锯，最后再从剝口上边缘的对面开锯，最后应留 2~3 cm 安全距离；

（4）在陡坡悬岩处砍伐树木，应有防止树木伐倒后顺坡溜滑和撞落石块伤人的安全措施；在山坡上严禁在同一地段的上下同时作业；

（5）截止锯木料时，三叉马和树杆垫撑必须稳固；

（6）大风、大雾和雨不得进行伐树作业。

4. 1. 3 拆除建（构）筑物前，应制定安全可靠的拆除方案。先将与折除物有边通的电线、水、气管道切断，并在四周危险区域内围设防护栏，非工作人员不得进入。拆除工序应由上而下，先外后里，严禁数层同时作业。操作人员应站在脚手架或稳固的结构部位上作业。对有倒塌危险的结构物应予临时支撑加固。拆除某部位时要防止其他部位发生坍塌。拆除梁柱之前应先拆除其承托的全部结构物，严禁采用掏空、挖切和大面积推倒的拆除方法。

当采用控爆法拆除大型建（构）筑物时，必须有经批准的控制爆破设计文件。

4. 1. 4 清除淤泥时，应先排除积水，并制定出相应的安全措施后方可清淤。

4. 2 土方工程

4. 2. 1 人工挖掘土方必须遵守下列规：

(1) 开挖土方的操作人员之间，必须保持足够的安全距离：横向间距不小于 2m,纵向间距不小于 3m；

(2) 土方开挖必须自上而下顺序放坡进行，严禁采用挖空底脚的操作方法。

4. 2. 2 在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时，必须采取安全检查防护措施。

4. 2. 3 高陡边坡处施工必须遵守下列规定：

(1) 作业人员必须绑系安全带；

(2) 边坡开挖中如遇地下水涌出，应先排水，后开挖；

(3) 开挖工作应与装运作业面相互错开，严禁上、下双重作业；

(4) 弃土下方和有滚大石危及范围内的道路，应设警告标志，作业时坡下严禁通行；

(5) 坡面上的操作人员对松动的土、石块必须及时清除，严禁在危石下方作业、休息和存放机具。

4. 2. 4 设有支档工程的地质不良地段，在考虑分段开挖的同时，应分段修建支档工程。

4. 2. 5 施工中如发现山体有滑动、崩塌迹象危及施工安全时，应暂停施工，撤出人员和机具，并报上级处理。

4. 2. 6 滑坡地段的开挖，应从滑坡体两侧向中部至上而下进行，严禁全面拉槽开挖，弃土不得堆在主滑区内。开挖挡墙基槽也应从滑坡体两侧向中部分段跳槽进行，并加强支撑，及时砌筑和回填墙背，施工中应设专人观察，严防坍方。

4. 2. 7 在落石于岩堆地段施工，应先清理危石和设置拦截设施后再行开挖。其开挖面坡度应按设计进行，坡面上松动石块应边挖边清除。

4. 2. 8 岩溶地区施工，应认真处理岩溶水的涌出，以免导致突发性的坍塌。泥沼地段施工，应有必要防范措施，避免人、机下陷。挖出的废土应堆置在合适的地方，以防汛期造成人为的泥石流。

4. 2. 9 采用人工挑、抬、运土，应检查箩筐、土箕、抬杠、扁担、绳索等的牢固程度。

4. 2. 10 会车时应轻车让重车。通过窄路、十字路口、交通繁忙地段及转弯时，应注意来往行人及车辆。重车运行，前后两车间距必须大于 5m；下坡时，间距不小于 10m，并严禁车上乘人。车道应有专人维修，悬崖陡壁处应设防护栏杆。

4. 2. 11 轨道翻斗车运土时，轨道应铺设平顺，防止死弯，坡度不应大于 3%。双线的净间距不得小于 1m，平交道两侧的轨道应设

长度不小于 20m 的直线，卸车地段应有 10~15m 的反坡，并在尽头设车档。

操作时，必须注意遵守下列规则：

（1）斗车及制动装置必须完好，装车前应先插牢锁；装车不得超载、偏载；

（2）车辆宜在平道上装土，如在坡道貌岸然上装土时，必须在下坡方向车轮下加楔，

以防车辆滑溜；

（3）推车人员必须掌好车闸，车速不宜过快，前方有人时应鸣号示意避让；多车同行

时，前后间距不得小于 20m；

（4）卸土时，在下方作业人员应避开，并应防止车辆倾覆，严禁在行走中卸土，卸土

后应将锁梢插好；

（5）数车同时卸土，应设专人指挥，两车间距不得小于 2m，其间严禁站人。

4. 2. 12 电动蛙式打夯机的电源线必须完好无损，并应安装漏电保护器。操作时应戴绝缘手套，一人操作、一人扶持电缆进行辅助。辅助与操作人员必须紧密配合，严禁在夯机前方隔机扔电缆和背线拖拉前进。电缆线不应扭结和缠绕，不得夯及电源线，也不得在斜坡上夯打。停用或搬运打夯机时应切断电源。

4. 2. 13 大型机械进场前，应查清所通过道路、桥梁的净宽和

承载力是否足够，否则应先予拓宽和加固。

4. 2. 14 施工单位应为进场专用机械提供临时机棚或停机场地。机械在停机棚内启动时，必须保持通风；棚内严禁烟火，机械人员必须掌握所备灭火器材的使用方法。

4. 2. 15 在电杆附近挖土时，对于不能取消的拉杆线地垄及杆身，应留出土台。土台半径：电杆为 1~1.5m,拉线 1.5~2.5m，并视土质决定边坡坡度。土台周围应插标杆示警。

4. 2. 16 机械在危险地段作业时，必须设明显的安全警告标志，并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥。驾机人员只能接受指挥人员发出的规定信号。

4. 2. 17 机械在边坡、边沟作业时，应与边缘保持必要的安全距离，使轮胎（履带）压在坚实的地面上。

4. 2. 18 配合机械作业的清底、平地、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须密切配合，协同作业。当必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时，应停止机械运转后，辅助人员方可进入。

4. 2. 19 施工遇有土体不稳、发生坍塌、水位暴涨、山洪暴发或在爆破警戒区内听到爆破信号时，应立即停工，人机撤至安全地点。当工作场地发生交通堵塞，地面出现陷车（机），机械运行道路发生打滑，防护设施毁坏失效，或工作面不足以保证安全作业时，亦应暂停施工，待恢复正常后方可继续施工。

4. 2. 20 挖掘机作业

4. 2. 20. 1 发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。

4. 2. 20. 2 工作位置必须平坦稳固。工作前履带应制动，轮胎式挖掘机应顶好支腿，车身方向应与挖掘工作面延伸方向一致，操作时进铲不应过深，提斗不得过猛。

4. 2. 20. 3 在高陡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，严禁用铲斗将悬空土方砸下。

4. 2. 20. 4 对吊杆顶端的滑轮和钢丝绳进行保养、检修拆换时，应将铲斗和吊杆放落地面，然后进行维修。

4. 2. 20. 5 严禁铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运土车辆卸土时，应降低铲斗高度，防止偏载或砸坏车厢。铲斗运转范围内严禁站人。

4. 2. 21 推土机作业

4. 2. 21. 1 推土机上下坡时，其坡度不得大于 30° ；在横坡上作业，其横坡度不得大于 10° 。下坡时，宜采用后退下行，严禁空档滑行，必要时可放下刀片作辅助制动。

4. 2. 21. 2 在陡坡、高坎上作业时，必须有专人指挥，严禁铲刀超出边坡的边缘。送土终了应先换成倒车档后再提铲刀倒车。

4. 2. 21. 3 在垂直边坡的沟槽作业，其沟槽深度，对大型推土机不得超过 2m，对小型推土机不得超过 1.5 m。推土机刀片不得推坡壁上高于机身的孤石或大土块。

4. 2. 21. 4 推土机在摘卸推土刀片时，必须考虑下次挂装的方便。摘刀片时辅助人员应同司机密切配合，抽穿钢丝绳时应带帆布手套，严禁将眼睛挨近绳孔窥视。

4. 2. 21. 5 多机在同一作业面作业时，前后两机相距不应小于8m，左右相距应大于 1.5m。两台或两台以上推土机并排推土时，两推土机刀片之间应保持 20~30cm 间距。推土前进必须以相同速度直线行驶；后退时，应分先后，防止互相碰撞。

4. 2. 21. 6 用推土机伐除大树或清除残墙断壁时，应提高着力点，防止其上部反向倒下。

4. 2. 22 铲运机作业

4. 2. 22. 1 拖式铲运机

(1) 作业前应先将运行道路刮平，其宽度应大于机身宽约 2 m；

(2) 行驶中严禁把铲斗和斗门提升到最高点，以免在转弯时将钢丝绳崩断；下坡时应

放下铲运机斗作辅助制动，严禁空当滑行；

(3) 铲斗与机身不正时不得铲土；在开始铲土和提斗时，动作要缓慢；驾驶员离开机

车时，应将变速杆放在空档，关闭发动机，将铲斗放落在地面；

(4) 在新填的土堤上作业，应离开土堤边沿 1 m 以上；靠路堤边沿填土时，必须保持

外侧高内侧低和纵向基本平顺，卸土时铲斗应放低，防止铲运机滑下；

(5) 多台铲运机作业，前后净距不得小于 10m，左右净距不得

小一起 2 m; 两机会车

应减速慢行;

- (6) 清除铲斗内积土时, 必须先把铲斗牢固支起, 推土板恢复常位后, 人员才能进入

铲斗内清除积土;

- (7) 长距离拖运, 必须用挂钩将铲斗挂牢, 解除钢丝绳负荷。

4. 2. 22. 2 自行式铲运机

- (1) 自行式铲运机的行车道必须平整坚实, 单行道的宽度不应小于 4.5m (或车宽的

1.5 倍), 超、会车时, 两车净距不得小于 1 m;

- (2) 多台机械在工地纵队行驶时, 前后间距不得小于 20 m;

- (3) 在作业过程中发现后主离合器制动不灵, 机械有异声, 警报器发声时, 应立即停

车检修;

- (4) 严禁在大于是 15° 的横坡上行驶, 不应在陡坡上进行危险性作业。

4. 2. 23 平地机作业

4. 2. 23. 1 在公路上行驶时, 应遵守道路交通规则, 刮刀和松土器应提起, 刮刀不得伸出机侧, 速度不得超过节 20km/h。夜间不宜作业。

4. 2. 23. 2 刮刀的回转与铲土角的调整以及向机外倾斜都必须在停机时进行。作业中刮刀升降量差不得过大。

4. 2. 23. 3 遇到坚硬土质需要齿耙翻松时，应缓慢下齿。不宜使用齿耙翻松坚硬旧路面。

4. 2. 23. 4 在坡道停放时，应使车头向下坡方向，并将刀片或松土器压入土中。

4. 2. 24 装载机作业

4. 2. 24. 1 起步前应将铲斗提升到离地面 0.5m 左右。作业时应使用低速档。用高速档行驶时，不得进行升降和翻转铲斗。严禁铲斗载人。

4. 2. 24. 2 行驶道路应平坦，不得在倾斜度超过规定的场地上作业，运送距离不宜过大。铲斗满载运送时，铲斗应保持在低位。

4. 2. 24. 3 在松散不平的场地作业，可将铲臂放在浮动位置，使铲斗平稳地推进。如推进阴力过大，可稍稍提升铲臂，装料时铲斗应从正面低速插入，防止铲斗单边受力。

4. 2. 24. 4 向运输车辆上卸土时应缓慢，铲斗应处在合适的高度，前翻和回位不得碰撞车厢。

4. 2. 24. 5 应经常注意机件运转专场声响，发现异响应立即停车排除故障。当发动机不能运转需要牵引时，应使用各转向油缸能自由动作。

4. 2. 25 汽车作业

4. 2. 25. 1 载重汽车

- (1) 必须按规定吨位装截，不得超载、超高，不得人货混载，驾驶内不得超额坐人；

- (2) 车辆装土场地必须平整坚实，当用机械装土时，汽车就位
后应拉紧手闸，装载均匀，
不得偏载；
- (3) 在陡坡、高坡、坑边或填方边坡处卸土时，停卸地点必须
平整坚实，地面宜有反坡，
与边缘必须保持安全距离；在危险地段卸土，应有专人指挥；
- (4) 公路上行驶必须遵守道路交通交通规则；运载易燃、易爆
等危险物品时，应遵守有
关规定。除必要的随车人员外，不得搭乘其他人员。

4. 2. 25. 2 自卸汽车

除应遵守上述载重汽车的各项规定外，还应遵守下列规定：

- (1) 发动机启动后应检查起翻装置，确保良好；严禁在驾驶室外进
行操作，翻斗车
内严禁载人；
- (2) 当装载高度超过车厢栏板时，应平稳行驶不得猛力加速，也不
得紧动；
- (3) 卸料起斗时，应检视上空有无电线，防止刮断。

4. 2. 26 轮式拖拉机作业

4. 2. 26. 1 拖拉机和拖斗之间严禁站人。
4. 2. 26. 2 作业时不得在陡坡上转弯、倒车或停车。通行道路
的纵坡不得超过 20° ，横坡不得超 6° 。
4. 2. 26. 3 作业时严禁向驾驶员传递物品；驾驶室内不得超

员坐人。

4. 2. 26. 4 在斜坡横向卸土时，严禁倒退。坡度较大，车身左右偏斜过甚时，不得卸土。

4. 2. 27 压路机作业

4. 2. 27. 1 必须在压路机前后、左右无障碍物和人员时才能启动。

4. 2. 27. 2 变换压路机前进后退方向应待滚轮停止后进行。严禁利用换向离合器作制动用。

4. 2. 27. 3 压路机靠近路堤边缘作业时，应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时，必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行，下坡时严禁脱档滑行。

4. 2. 27. 4 两台以上压路机同时作业，其前后间距不得小 20 m 。

4. 2. 27. 5 振动压路机尚应遵守下列规定：

(1)起振和停振必须在压路行走时进行；在坚硬路面行走，严禁振动；

(2)碾压松软路基，应先在不振动情况下碾压 1~2 遍，然后再振动碾压；

(3)换向离合器、起振离合器和制动器的调整，必须在主离合器脱开后进行，不得在

急转弯时用快速档；严禁在尚未起振情况下调节振动频率。

4. 3 石方工程

4. 3. 1 石方爆破作业，以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均应按国家现行的《爆破安全规程》(GB6722-86)执行。

4. 3. 2 锻制刚钎时，锻工应按规定穿戴防护用品，煅钎和淬火支架必须牢固。截断钎子时，开锤及停锤用力应轻。热钎和冷钎应分开设置并以标志识别。

4. 3. 3 选择炮位时，炮眼口应避开正对的电线、路口和构造物。

4. 3. 4 凿打炮眼时，坡面上的浮岩危石应予清理。凿眼所用工具和机械要详加检查，确认完好。严禁在残眼上打孔。

4. 3. 5 用人力冲击法打松软岩眼时，应清理现场的障碍物。双人、多人冲钎时动作应协调一致。

4. 3. 6 人工打眼时，使锤人应站立在掌锤人侧面，严禁对面使锤。

4. 3. 7 机械扩眼，宜采用湿式凿岩或带有捕尘器的凿眼机。凿岩机支架要支稳，严禁用胸部和户头紧顶把手。风动凿岩机的管道要顺直，接头要紧密，气压不应过高。电动凿岩机的电缆线宜悬空挂设，工作时应注意观察电流值是否正常。

空压机必须在无荷载状态下起动。开启送气阀前，应将输气管道联接好，不得扭曲。在征得凿眼机操作人员同意后方可送气，出气口前方不得有人工作或站立。贮气瓶内压力不得超过规定值，安全阀应灵敏有效。运转中应注意检查是否有异常情况，不得擅离岗位。

4. 3. 8 爆破器材应严格管理，必须实施实销实报，剩余的爆破材料当日退库，严禁私自收藏，乱丢乱放。更不得用爆炸物品炸鱼、炸兽。发现爆破器材丢失、被盗要立即报告，等待处理。

4. 3. 9 作业人员在保管、加工、运输爆破器材过程中，严禁穿着化纤衣服。

4. 3. 10 爆破器材应按规定要求进行检查，对失效及不符合技术条件要求的不得使用。

4. 3. 11 爆破器材应由专人领取，炸药与雷管严禁由一人同时搬运。电雷管严禁与带电物品一起携带运送。爆破器材运送，应避开人员密集地段，并直接送往工地，中途不得停留，并不得随地存放或带入宿舍。

4. 3. 12 制作起爆药包（柱），应在专设的加工房或爆破现场的专用棚内进行。棚内不准有电气、金属设备，无关人员不得入内。

导火索要用快刀切齐，轻轻插入雷管，不得猛插、旋转或摩擦。管口要用安全铗钳夹紧，严禁用牙咬。纸壳雷管应用胶布包扎严密。

药卷应用和雷管同样直径的竹、木锥子扎一个深为 1.5 倍雷管长度的小孔，然后放入接好引线的雷管，封闭扎口。雷管不得露在药柱外面。加工的起爆药包（柱），不应超过当班爆破作业的需要量。

4. 3. 13 扩药壶时，孔口的碎石、杂物必须清除干净。装药量应随扩壶次数、扩壶的大小和石质而定，不得盲目加大药量。扩烘时，起爆药柱送下孔底后，不得使用炮棍在炮眼内捣插。导火索点燃后，人应迅速远离。严禁采用先点燃导火索再将药柱抛入孔底的危险操作

方法。

需要多次扩壶时，每次爆破后 15min（硝化甘油炸药应经过 30 min），等孔壁岩冷却后，方可再次装药扩壶。

4. 3. 14 超过 5 m 的深孔不得使用导火索起爆。

4. 3. 15 装炮工作必须遵守下列规定：

（1）装药前应对炮眼进行验收和清理，对刚打成的炮眼应待其冷却后装药，湿炮眼应

擦干后才能装药。

（2）严禁烟火和明火照明；无关人员应撤离现场；

（3）应用木质炮棍装药，严禁使用金属器皿装药；深孔装药出现堵塞时，在未装雷管、

起爆药柱前，可采用铜和木制长杆处理；

（4）装好的爆药包（柱）和硝甘油类炸药，严禁投掷或冲击；

（5）不得采用无填塞爆破（扩壶除外），也不得使用石块和易燃材料填塞炮孔；不得

捣固直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲击起爆药包，也不得在深孔装入起爆药包后直接用木楔填塞；填塞炮眼时不得破坏起爆线路。

4. 3. 16 已装药的炮孔必须当班爆破，装填的炮孔数量应以一次爆破的作业量为限。

4. 3. 17 爆破工作必须有专人指挥。确定的危险区边界应有明显的标志，警戒区四周必须设警戒人员。警戒区内的人、畜必须撤离，

施工机具应妥善安置。预告、起爆、解除警戒等信号应有明确的规定。

4.3.18 爆破时,个别飞散物对人员的安全距离不得小于表 4.3.18 的规定。

个别飞散物对人员的安全距离 表 4.3.18

爆破类型及方法	个别飞散物最小安全距离 (m)
1. 破碎大块岩石	
裸露药包爆破法	400
浅眼爆破法	300
2. 浅眼爆破法	200 (复杂地质条件下未修成台阶工作面时不小于 300)
3. 浅眼药壶爆破	300
4. 蛇穴爆破法	300
5. 深孔爆破	按设计, 但不小于 200
6. 深孔药壶爆破	按设计, 但不小于 300
7. 浅眼眼底扩壶	50
8. 深孔孔底扩壶	50
9. 峒室爆破	个别飞散物对人员的安全距离

注: 沿山坡爆破时, 下坡方向的安全距离应比表内数值增大 50%。

4. 3. 19 导火索起爆应采用一次点火法点火, 其长度应保证点完导火索后人员能撤至安全地点, 但不得短于 1.2m.。不得在同次爆破中使用不同燃速的导火索。

露天爆破, 一人连续点火的导火索的根数不得超过 10 根, 严禁使

用明火点燃，严禁脚踩和挤压已点燃的导火索。

多人同时点火时，每人点炮数应大致相等。必须先点燃信号管，信号管响后无论导火索点完与否，人员必须立即撤离。

信号管的长度不得超过该次被点导火索中最短导火索长度的 $1/3$ 。

4. 3. 20 爆破时，应点清爆炸数与装炮数量是否相符。确认炮响完并过 5min 后，方准爆破人员进入爆破作业点。

4. 3. 21 电力起爆必须遵守下列规定：

(1) 在同一爆破网上必须使用同厂、同型号的电雷管，其电阻值差不得超过规定值（应控制在 $\pm 0.2\Omega$ 以内）；

(2) 爆破网路主线应绝缘良好，并设中间开关，与其它电源线路应分开敷设；

(3) 必须严格检查主线、区域线、端线、电源开关和插座的断通与绝缘情况，在联入网路前各自的两端应短路；

(4) 爆破网路的联接必须在全部炮孔装填完毕，无关人员全部撤至安全地点后进行；联接应由工作面向起爆站依次进行，两线的接点应错开 10cm，接点必须牢固，绝缘良好；

(5) 用动力或照明电起爆时，起爆开关必须放在上锁的专用起爆箱内，起爆开关箱和起爆器的钥匙在整个爆破作业时间里，必须由爆破工作负责人严加保

管，不得交给他人；

(6) 装好炸药包后，必须撤除工作面的一切电源；雷雨季节应采用非电起爆法。

4. 3. 22 裸露爆破必须保证先爆的药包不致破坏其它药包，否则应用齐发起爆，特殊情况使用时，必须采用可靠的安全措施。

4. 3. 23 各种类型的“盲炮”处理应按国家现行的《爆破安全规程》(GB6722-86)有关规定办理。

4. 3. 24 大型爆破必须按审批的爆破设计书，在征得当地县(市)以上公安部门同意后，由成立的现场指挥构组织人员实施。

大型爆破的安全距离，除考虑个别飞散物的因素外，尚应考虑因爆破引起地震及冲击波对人员、设施及建筑物的影响，按规定经计算后确定安全距离。

4. 3. 25 石方地段爆破后，必须确认已解除警戒，作业面上的悬岩危石也经检查处理后，清理石方人员方准进入现场。

4. 3. 26 撬动岩石必须由上而下逐层撬(打)落，严禁上下双重作业，不得将下面撬空使其上部自然坍落。撬棍的高度不宜超过人的肩膀，不得将棍端紧抵腹部，也不得把撬棍放在肩上施力。

4. 3. 27 抬运石块的铁链或绳索应理顺并拴牢，抬运时应同起同落、步调一致。

4. 4 防护工程

4. 4. 1 防护工程砌筑

4. 4. 1. 1 边坡防护作业，必须搭设牢固的脚手架。

4. 4. 1. 2 砌石工程必须自下而上砌筑。片石改小，不得在脚手架上进行。护墙砌筑时，墙下严禁站人。抬运石块上架，跳板应坚固，并设防滑条。

4. 4. 1. 3 抹面、勾缝作业必须先上后下。严禁在砌筑好的坡面上行走，上下必须用爬梯。架上作业时，架下不准有人操作或停留，不得上面砌筑、下面勾缝。

4. 4. 2 砂浆拌和机械作业

4. 4. 2. 1 拌和机应安置稳妥，开机前必须确认传动及各部装置牢固可靠，操作灵活。运转中不得用手或木棒等伸进筒内清理筒口的灰浆。

4. 4. 2. 2 作业中如发生故障，应立即切断电源，并将筒内砂浆倒出。

4. 4. 3 砂浆喷射机作业

4. 4. 3. 1 砂浆输送机

(1) 输送管道各接头应连接牢固，并设有牢固的支撑，尽量减少管道长度和弯管数量，管道上下不得加压或悬挂重物；

(2) 作业前应空运转，在确认旋转方向正确、电路开关保护装置及料斗滤网齐全可靠后，方可进行作业；

- (3) 运转正常后，方可向泵内注入砂浆，砂浆泵须连续运转，
短时间不用砂浆时，
应打开回浆阀使砂浆在泵内循环运行；如停机时间较长时，应每隔
3~5min 泵送一次，使灰浆在管道和泵体内流动，以防凝结、阻塞；
- (4) 工作中应随时注意压力表指针是否正常，检查球阀、阀座
和挤压管有无异常，
如发现漏浆应停机修复后方可继续作业；
- (5) 因故障停机时，应打开泄浆阀使压力下降，然后再排除故
障；砂浆泵压力未
降到零时，不得拆卸空气室、压力安全阀和管道。

4. 4. 3. 2 砂浆喷射机

- (1) 喷射机应保持内部清洁，输送泵和喷射机人员应密切联系，
保持协调配合。
- (2) 在喷射 5m 范围内不得站人；工作停歇时喷嘴不得朝向有
人的方向；
- (3) 输料软管如发生堵塞，可用木棍轻轻敲打外壁，如无效时
可在关闭砂浆后拆卸胶
管，用压缩空气吹通；
- (4) 转换作业时，输料软管不得随地拖拉和弯折。

4. 4. 4 挡墙挖基应视土质、湿度和挖掘的深度设放安全边坡，
否则应设置适应的围壁支撑。基坑坡度可参照表 4.4.4 办理。

基坑坑壁坡度

表 4.4.4

坑壁土质	坑 壁 坡 度		
	基坑顶缘无载重	基坑顶缘有静载	基坑顶缘有动载
砂类土地	1: 1	1:1.25	1:1.5
碎卵石类土	1: 0.75	1:1	1:1.25
轻亚粘土	1:0.67	1:0.75	1:1
亚粘土	1:0.33	1:0.5	1:0.75
极软岩	1:0.25	1:0.38	1:0.67
软质岩	1:0	1:0.1	1:0.25
硬质	1:0	1:0	1:0

注:本表适用于基坑深度在 5m 以内,无地下水,土质结构均匀的情况。

4. 4. 5 人工挖基作业时,从基坑内抛上的土方应边挖边运。用土台分层抛掷传运出土时,台阶宽度不得小于 0.7m,高度不得大于 1.5m。基坑上边缘暂时堆放的土方至少应距坑边 0.8m 以外,堆放高度不得超过 1.5m。

5 路面工程

5. 1 基层施工

5. 1. 1 消解石灰,不得在浸水的同时边投料、边翻拌,人员应远避,以防烫伤。

5. 1. 2 装卸、洒铺及翻动粉状材料时,操作人员应站在上风侧,轻拌轻翻减少粉尘。散装粉状材料宜使用粉料运输车运输,否则车箱上应采用篷布遮盖。装卸尽量避免在大风天气下进行。

5. 1. 3 碎石机作业

5. 1. 3. 1 进料要均匀,不得过大,严防金属块等混入。出料

口上方应有挡板。

5. 1. 3. 2 不得从上方向碎石机口内窥视。

5. 1. 3. 3 若石料卡信进口，应用铁钩翻动，严禁用手搬动。

5. 1. 4 稳定土拌和机作业

5. 1. 4. 1 应根据不同的拌和材料，选用合适的拌合齿。

5. 1. 4. 2 拌和作业时，应先将转子提起离开地面空转，然后再慢慢下降至拌和深度。

5. 1. 4. 3 在拌和过程中，不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业。遇到底层有障碍物时，应及时提起转子，进行检查处理。

5. 1. 4. 4 拌和机在行走和作业过程中，必须采用低速，保持匀速。液压油的温度不得超过规定。

5. 1. 4. 5 停车时应拉上制动，将转子置于地面。

5. 1. 5 场拌稳定土机械作业

5. 1. 5. 1 皮带运输机应尽量降低供料高度，以减轻物料冲击。在停机前必须将料卸尽。

5. 1. 5. 2 拌和机仓壁振动器在作业中铁芯和衔铁不得碰撞，如发生碰撞应立即调整振动体的振幅和工作间隙。仓内不出料时，严禁使用振动器。

5. 1. 5. 3 拌和结束后给料斗、贮料仓中不得有存料。

5. 1. 5. 4 搅拌壁及叶浆的紧固状况应经常检查，如有松动应立即拧紧。

5. 1. 6 碎石撒布机作业

5. 1. 6. 1 自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞。

5. 1. 6. 2 撒布碎石，车速要稳定，不应在撒布过程中换档。严禁撒布机长途自行转移。

5. 1. 6. 3 在工地作短距离转移，必须停止拨料辊及皮带运输机的传动，并注意道路状况以防碰坏机件。

5. 1. 6. 4 作业时无关人员不得进入现场，以防碎石伤人。

5. 1. 6. 5 石料的最大粒径不得超过说明书中的规定。

5. 1. 7 洒水车作业

5. 1. 7. 1 洒水车在公路上抽水时，不得妨碍交通。

5. 1. 7. 2 在有水草和杂物的水道中抽水，吸水管端应加设过滤网罩。

5. 1. 7. 3 洒水车在上下坡及弯道运行中，不得高速行驶，并避免紧急制动。

5. 1. 7. 4 洒水车驾驶室外不得载人。

5. 2 沥清路面

5. 2. 1 沥清操作人员均应进行体检。凡患有结膜炎、皮肤病及对沥清过敏者反应者，不宜从事沥清作业。

5. 2. 2 从事沥清作业人员，皮肤外露部分 均须涂抹防护药膏。

工地上应配有医务室人员。

5. 2. 3 沥清操作工的工作服及防护用品，应集中存放，严禁穿戴回家和进入集体宿舍。

5. 2. 4 沥清的加热及混合料拌制，宜设在人员较少、场地空旷的地段。产量较大的拌和设备，有条件的应增设防尘设施。

5. 2. 5 块状沥青搬运一般宜在夜间和阴天进行，尤应避免炎热季节。搬运时宜采用小型机械装卸，不宜用手直接装运。

5. 2. 6 液态沥清宜采用液态沥清车运送，使用时应遵守下列规定：

（1）用泵抽送沥清进出油罐时，工作人员应避让；

（2）向储油罐注入沥清时，当浮标指标达到允许最大容量时，要及时停止注入；

（3）满载运行时，遇有弯道、下坡时要提前减速，避免紧急制动。油罐装载不满时要始终保持中速行驶。

5. 2. 7 采用吊耳吊桶装腔作势沥清时遵守下列规定：

（1）吊装作业应有专人指挥。沥清桶的吊索应绑扎牢固；

（2）吊起的沥清桶不得从运输车辆的驾驶室上空越过，并应稍高于车厢板，以防碰撞；

（3）吊臂旋转半径范围内不得站人；

（4）沥清桶未稳妥落地前，严禁卸取吊绳。

5. 2. 8 人工装卸桶装沥清时,应遵守下列规定：

(1) 运输车辆应停放在平坡地段,并拉上手闸;

(2) 跳板应有足够的强度,坡度不应过陡;

(3) 沥清桶不得漏油, 否则应堵漏, 后搬运;

(4) 放倒的沥清桶经跳板向上(下)滚动装(卸)车时, 要在露出跳板两侧的铁桶上各套一根绳索, 收放绳索时要缓慢, 并应两端同步上下。

5. 2. 9 人工运液态沥清, 装油量不得超过容器的 $2/3$ 。

5. 2. 10 沥清的预热与熬制可采用蒸汽、导热油、太阳能及远红外等加工工艺。

5. 2. 11 蒸汽加温沥清时, 其蒸汽管道应连接牢固, 严加保护, 在人员易接触的部位, 必须用保温材料包扎。锅炉的安全检查要求应按本规程 8.7 节中各条规定办理。

5. 2. 12 太阳能油池上面的工作梯必须具有防滑措施, 严禁非作业人员攀登。

5. 2. 13 远红外线加热沥清, 应遵守下列规定:

(1) 使用前应检查机电设备和短路过载保安装置是否良好, 电气设备有无接地, 确认符合要求后方可合闸作业;

(2) 沥清油泵应进行预热, 当用手能转动联轴器时, 方可启动油泵送油。输油完毕

后将电机反转, 使管道中余油流回锅内, 并立即用柴油清洗沥清泵及管道。清洗前必须关闭有关阀门, 严防柴油流入油锅。

5. 2. 14 导热油加热沥清, 应遵守下列规定:

(1) 加热炉使用前必须进行耐压试验, 水压力应不低于额定工作压力的两倍;

(2) 对加热炉及设备应作全面检查, 各种仪表应齐全完好。泵、阀门、循环系统和安全附件应符合技术要求, 超压、超温报警系统应灵敏可靠;

(3) 必须经常检查循环系统有无渗露、振动和异声, 定期检查膨胀箱的液面是否超过规定, 自控系统的灵敏性和可靠性是否符合要求, 并应定期清除炉管及除尘器内的积灰;

(4) 导热油的管道应有防护设施。

5. 2. 15 明火熬制沥清

5. 2. 15. 1 锅灶设置

(1) 支搭的沥清锅灶, 应距建筑物至少 30m, 距电线垂直下方 10m 以上。周围不得有易燃易爆物品, 并应备用锅盖、灭火器等防火用具;

(2) 油锅上方搭设的防雨棚, 严禁使用易燃材料;

(3) 沥清锅的前沿(有人操作的一面)应高出后沿 10 cm 以上, 并高出地面

0.8~1.0m 。

(4) 舀、盛沥清的勺、桶、壶等不得锡焊。

5. 2. 15. 2 沥清预热

(1) 打开沥青桶上大小盖时, 应在相对方向开一个孔, 以便通

气出油。桶内如有积水必须先予排除；

（2）操作人员应注意沥青突然喷出，如发现沥青从桶的砂眼中喷出，应在桶外的侧

面，铲以湿泥涂封，不得用手直接涂封；

（3）烤油中如发现沥青桶口堵塞时，操作人员应站在侧面用热铁棍疏通；

（4）烤油时必须必须用微火，不得用大火猛烤；

（5）卧桶烤油的油槽应搭设牢固。流向储油锅的通道要畅通。

5. 2. 15. 3 沥青熬制

（1）熬油锅内不得有水和杂物，沥青投入量不得超过油锅容积的 2/3，块状沥青应改小并装在铁丝瓢内下锅，不得直接向锅内抛掷，严禁烈火加热空锅时加入沥青；

（2）预热后的沥青宜用溜槽流下油锅；如用油桶直接倒入油锅时，桶口应尽量放低，防止被热沥青溅伤；

（3）在熬制沥青时，如发现油锅漏油，必须立即熄灭炉火；

（4）舀油时应用长柄勺，并要经常检查其联接是否牢固；

（5）油料脱水应缓慢加热，经常搅动，严禁猛火导致沥青溢锅；

（6）熬油工应随时掌握油温变化情况，当白色烟转为红、黄色烟时，应立即熄灭；

（7）熬油现场临时堆放的沥青及燃料不应过多，堆放位置距沥青锅炉应在 5 m 以外。

5. 2. 16 洒布车（机）工作地段应有专人警戒。施工现场的障

碍物应清理干净，洒油时作业范围内不得有人。施工现场严禁使用明火；

5. 2. 17 沥青洒布车作业

5. 2. 17. 1 检查机械、洒布装置及防护、防火设备是否齐全有效。

5. 2. 17. 2 采用固定式喷灯向沥青箱的火管加热时，应打开沥青箱上的烟囱口，并在液态沥青淹没火管后，方可点燃喷灯。加热喷灯的火焰过大或扩散蔓 延时应立即关闭喷灯，待多余的燃油烧尽后再行使用。喷灯使用前，应先封闭吸油管及进料口，手提喷灯点燃后不得接近易燃品。

5. 2. 17. 3 满载沥青的洒布车应中速行驶。遇有弯道、下坡时应提前减速，尽量避免紧急制动。行驶时严禁使用加热系统。

5. 2. 17. 4 驾驶员与机上操作人员应密切配合，操作人员应注意自身的安全。作业时在喷洒沥青 10m 以内不得有人停留。

5. 2. 8 沥青洒布机作业

5. 2. 18. 1 工作前应将洒布机车轮固定。检查高压胶管与喷油联接是否牢固，油嘴和节门是否畅通，机件有无损坏。检查确认完好后，再将喷油管预热，安装喷头，经过在油箱内试喷后，方可正式喷洒。

5. 2. 18. 2 装载热沥青的油桶应坚固耐用不得漏油，其装油量要低于桶口 10cm。向洒布机油箱注油时，油桶要靠稳，在油箱口缓慢向下倒油，不得猛倒。

5. 2. 18. 3 喷洒沥青时，手握的喷油管部分应加缠旧麻袋或石棉绳等隔热材料。操作时，喷头严禁向上。喷头附近不得站人，不得逆风操作。

5. 2. 18. 4 压油时，速度要均匀，不得突然加快。喷油中断时，应将喷头放在洒布机油箱内，固定好喷管，不得滑动。

5. 2. 18. 5 移动洒布机，油箱中的沥青不得过满。

5. 2. 18. 6 喷洒沥青时，如发现堵塞或其他故障，应立即关闭阀门，等修理完好后再行作业。

5. 2. 19 人工拌和作业时应使用铁壶或长柄勺倒油，壶嘴或勺口不应提得过高，防止热油溅起伤人。

5. 2. 20 沥青混合料拌合设备作业时应遵守下列规定：

- (1) 作业前，热料提升斗、搅拌器及各种称斗内不得有存料；
- (2) 配有湿式除尘系统的拌和设备其除尘系统的水泵应完好，并保证喷水量稳定且不

断；

- (3) 卸料斗处于地下底坑时，应防止坑内积水淹没电器元件；

- (4) 拌合机启动、停机，必须按规定程序进行。点火失效时，应及时关闭喷燃器油门，

待充分通风后再行点火。需要调整点火时，必须先切断高压电源；

- (5) 液化气点火时，必须有减压阀及压力表。燃烧后，必须关闭总阀门；

- (6) 连续式拌合设备的燃烧器熄火时应停止喷射沥青，当烘干

拌合筒着火时，应立关闭

燃烧器鼓风机及排风机，停止供给沥青，再用含水量高的细骨料投入烘干拌合筒，并在外部卸料口用干粉或泡沫灭火器进行灭火。

(7) 关机后应清除皮带上、各供料斗及除尘装置内外的残余积物，并清洗沥青管道。

5. 2. 21 沥青混合料拌合站的各种机电（包括使用微电脑控制进料的）设备，在运转前均需由机工、电工、电脑操作人员进行详细检查，确认正常完好后才能合闸运转。

5. 2. 22 机组投入正常运转后，各部门、各工种都要随时监视各部位运转情况，不得擅自离岗位。

5. 2. 23 运转过程中，如发现异常情况，应报告机长并及时排除故障。停机前应首先停止进料，等到各部位（拌鼓、烘干筒等）卸完料后，才可提前停机。再次启动时，不得带负荷启动。

5. 2. 24 运转中严禁人员靠近各种运转机构。

5. 2. 25 搅拌机运行中，不得使用工具伸入滚筒内掏挖或清理。需要清理时必须停机。如需人员进入搅拌鼓内工作时，鼓外要有人监护。

5. 2. 26 料斗升起时，严禁有人在斗下工作或通过。检查料斗时应将保险链挂好。

5. 2. 27 拌合站机械设备需经常检查的部位应设置铁爬梯，采用皮带机上料时储料仓应加防护。

5. 2. 28 沥青混合料铺机摊铺作业，应遵守下列规定：

- (1) 驾驶台及作业现场要视野开阔,清除一切有碍工作障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅自离岗位;
- (2) 运料车向摊铺机卸料时,应协调动作,同步行进,防止互撞;
- (3) 换挡必须在摊铺机完全停止时进行,严禁强挂档和在坡道上换挡或空档滑行。
- (4) 熨平板预热时,应控制热量,防止因局部过热而变形。加热过程中必须有专人看管;
- (5) 驾驶力求平稳,不得急剧转向。弯道作业时,熨平装置的端头与路缘石的间距不得小 10cm,以免发生碰撞;
- (6) 用柴油清洗摊铺机时,不得接近明火。

5.3 水泥混凝土路面

5.3.1 混凝土拌和及运送

5.3.1.1 水泥混凝土的拌和,应按本规程 6.5.3 有关规定办理。

5.3.1.2 手推车或小型翻斗车装运混凝土,车辆之间应保持一定的安全距离。

5.3.1.3 水泥混凝土运输车运送混凝土拌合物时,应遵守下列规定:

(1) 液压泵、液压马达及阀件应紧固, 并与管道连接牢固, 密封良好。各泵旋转时应无卡阻和异常声;

(2) 当传动系统出现故障, 液压油输出中断而导致滚筒停转, 并一时无法修复时, 要利用紧急排出系统快速排出混凝土拌和物;

(3) 严禁用手触摸旋转中的搅拌筒和随动轮。

5.3.1.4 自卸汽车运送混凝土拌和物, 不得超速行驶。车停稳后方准顶升车厢卸料。车厢尚未放下时, 操作人员不得上车清除残料。

5.3.2 人工摊铺

5.3.2.1 装卸钢模时, 必须逐片轻抬轻放, 不得随意抛掷。

5.3.2.2 使用震捣器时, 应按本规程 6.5.3.8 规定办理。

5.3.2.3 拆下的木模应及时起钉, 堆放整齐。

5.3.3 机械摊铺

5.3.3.1 轨模式水泥混凝土摊铺机摊铺时, 应遵守下列规定:

(1) 布料机与振平机之间应保持 5~8m 的安全距离;

(2) 布料机传动钢丝的松紧要适度。不得将刮板置于运行方向垂直的位置, 也不得借助整机的惯性冲击料堆;

(3) 作业中严禁驾驶员擅自离开驾驶平台。无关人员不得在驾驶台上停留或上下摊铺机。在弯道上作业时, 要注意防止摊铺机脱轨。

5.3.3.2 滑模式水泥混凝土摊铺机摊铺时，应遵守下列规定：

（1）停机处应平坦、坚实，并用支垫牢固的木块垫起机体。履带垫离地面后方可进行

调整、安装工作；

（2）调整机器高度时，工作踏板及扶梯等处不得站人。作业期间严禁碰撞引导线；

（3）摊铺机应避免紧急转向，防止与预置钢筋、路基缘石等碰撞；

（4）摊铺机不得牵引其它机械。其它机械牵引摊铺机时应用刚性拖杆；

（5）摊铺机停放在通车道上时，周围必须设置明显的安全标志。

夜间自应以红灯示

警，其能见度不得小于 150m。

5.3.3.3 真空吸水作业时，严禁操作人员在吸垫上行走或将物件置压在吸垫上。

5.3.3.4 使用水泥混凝土抹平机时，应保持抹平机的叶片光洁平整，并处同一水平面，其联接螺栓应紧固不松动，并在无负荷状态下起动。电缆要有专人收放，确保不打结，不砸压，如发现异常现象应立即停机检查。

5.3.4 切缝、养生

5.3.4.1 切缝机锯缝时，刀片夹板的螺母应紧固，各联接部位和安全防护罩应完好正常。切缝前应先打开冷却水，冷却水中断时

应停止切缝。

切缝时刀片要缓缓切入，并注意割切深度指示器,当遇有较大切割阻力时,应立即升起刀片检查。停止切缝时应先将刀片提离板面后才可停止运转。

5. 3. 4. 2 薄漠养护的溶剂，一般具有毒性和易燃等特性，应做好贮运装卸的安全工作。喷洒时应站在上风。穿戴安全防护用品。

5. 4 机械碾压

5. 4. 1 压路机作业

5. 4. 1. 1 严禁在压路机没有熄火、下无支垫三角木的情况下，进行机下检修。

5. 4. 1. 2 压路机应停放在平坦、坚实并对交通及施工作业无妨碍的地方。停放在坡道上时，前后轮应置垫三角木。

5. 4. 1. 3 压路机前后轮的乔板，应保持平整良好。碾轮刷油或洒水的人员应与司机配合，必须跟在碾轮行走的后方，要注意压路机转向。

5. 5 旧路面凿除

5. 5. 1 旧路面凿除宜分小段进行，以免妨碍交通。

5. 5. 2 用镐开挖旧路面时，应并排前进，左右间距应不少于

2m，不得面对面使镐。

5. 5. 3 大锤砸碎旧路面时，周围不得有人站立或通行。锤击钢钎，使锤人应站在扶钎人的侧面，使锤者不得戴手套，锤柄端头应有防滑措施。

5. 5. 4 风动工具凿除旧路面，应遵守下列规定：

(1) 各部管道接头必须紧固，不漏气。胶皮管不得缠绕打结，并不得用折弯风管的办法

作断气之用，也不得将风管置于胯下；

(2) 风管通过过道，须挖沟将风管下埋；

(3) 风管联接风包后要试送气，检查风管内有无杂物堵塞。送气时，要缓缓旋开阀门，

不得猛开；

(4) 风镐操作人员应与空压机司机紧密配合，及时送气或闭气；

(5) 钎子插入风动工具后不得打开。

5. 5. 5 利用机械破碎旧路面时，应有专人统一指挥，操作范围不得有人，铲刀切入地面不宜过深，推刀速度应缓慢。

6 桥涵工程

6. 1 一般规定

6. 1. 1 高桥、大跨、深水、结构复杂的大型桥梁施工，应对施工安全做专项调查研究，并制定相应的安全技术措施。单项工程（包

括辅助结构，临时工程）开工前，应根据本规程制定的安全操作细则，向施工人员进行安全技术交底。

6. 1. 2 桥涵施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等，进行全面检查，确认符合安全要求后方可施工。

6. 1. 3 手持式电动工具，应按国标《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB3787-83)的规定,根据手持式电动工具的类别和作业场所的安全要求,加设漏电保护器。

6. 1. 4 桥涵施工，采用多层作业或桥下通车、行人等立体施工时，应设安全网。

6. 1. 5 对于通航江河上的桥涵工程，施工前应与当地港航监督部门联系，制定有关通航、作业安全事宜。

6. 1. 6 高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小、对作业的影响程度，制定适于施工的风力标准。遇有六级（含六级）以上大风时，上述施工应停止作业。

6. 2 基础工程

6. 2. 1 明挖基础

6. 2. 1. 1 开挖基坑时，如对邻近建（构）筑物或临时设施有影响时，应采取安全防护基础。

6. 2. 1. 2 挖掘基等机械在坑顶进行挖基出土作业时，机身距坑边的安全距离应视基坑深度、坡度、土质情况而定。一般不小于

1.0m,堆放材料及机具时应不小于 0.8m。

6. 2. 1. 3 采用桅杆吊斗或皮带运输机出土时，应检查吊斗绳索、挂钩、机具等是否完好牢固。吊斗升降时，坑内作业人员应躲离吊斗升降移动范围以外。吊斗不使用时，应及时摘下，不得悬挂。

6. 2. 1. 4 在水中挖基，应备有便于出入基坑的爬梯等安全设施。

6. 2. 1. 5 开挖中，当坑沿顶面裂缝、坑壁松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时，应立即加固防护。

6. 2. 1. 6 基坑需机械抽排水开挖时，须配备足够的抽排水设备，抽水机及管路等要安放牢靠。

6. 2. 1. 7 小型桥涵施工，如不能保证车辆通行时，应事先修好便道或便桥（涵），并在修建桥涵的公路两端设置“禁止通行”的标志。

6. 2. 1. 8 寒冷地区采用冻结法开挖基坑时，应根据地质、水文、气温等情况，分层冻结，逐层开挖。

6. 2. 1. 9 基坑开挖需要爆破，应按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-86）办理。

6. 2. 2 筑岛、围堰

6. 2. 2. 1 吸泥船吹砂筑岛时，作业区内应严禁船舶进入；承载吸泥管道的浮筒上不得行人。

6. 2. 2. 2 挖基工程所设置的各种围堰和基坑支撑，其结构必须坚固牢靠。基础施工中，挖土、吊运、浇筑混凝土等作业，严禁碰

运气支撑，并不得在支撑上放置重物。施工中发现围堰、支撑松动、变形等情况时，应及时加固，危及作业人员安全时应立即撤出。

6. 2. 2. 3 基坑较深时，四周应悬挂人员上下扶梯。

6. 2. 2. 4 基坑支撑拆除时，应在施工负责人的指导下进行。拆除支撑应与基坑回填相互配合进行。有引起坑壁坍塌危险时，必须采取安全措施。

6. 2. 2. 5 在围堰内作业，遇有洪水或流冰，应立即撤出作业人员。

6. 2. 3 钢板桩及钢筋混凝土板桩围堰

6. 2. 3. 1 插打钢板桩（包括钢筋混凝土板桩，以下同）围堰前，应对打桩机具进行全面检查。

6. 2. 3. 2 钢板桩起吊前，钢板桩凹槽部位应清理干净，锁口应先进行修整或试插；组拼的钢板桩组件，应采用坚固的夹具夹牢，不得将吊具拴在钢板夹具上。钢板桩吊环的焊接应由专人检查，必要时应进行试吊。

6. 2. 3. 3 打桩机和卷扬机应设专人操作。钢板桩起吊，应听从信号指挥。作业时，应在钢板桩上栓好溜绳，防止起吊后急剧摆动。吊起的钢板桩未就位前桩位附近不得站人。

6. 2. 3. 4 钢板桩插进锁口后，因锁口阻力不能插放到位而需桩锤压插时，应采用卷扬机钢丝绳控制桩锤下落行程，防止桩锤随钢板桩突然下滑。

6. 2. 3. 5 插打钢板桩，如因吊机高度不足，可向下移动吊点

位置，但吊点不得低于桩顶下 $1/3$ 桩长的位置。

6. 2. 3. 6 钢板桩在锤击下沉时，初始阶段应轻打。桩帽（垫）变形时应即时更换。

6. 2. 4 套箱围堰

6. 2. 4. 1 深水处水中构筑物采用套箱围水修建时，套箱的结构及型式应按设计制造，并经检查验收后方可交付使用。水上运输的安全要求按本规程 6.6.3.2 规定办理。

6. 2. 4. 2 各种型式的钢套箱，在浮运和装配中，必须有足够的稳定性和刚度，并要制定吊运、组装、拆卸时的安全技术措施。

6. 2. 4. 3 套箱采用船组辅助定位时，应先将定位船、导向船（或其它导向设施）就位。定位船锚的设置应根据流速、河床地质情况具体确定。定位船锚在施放时，位置应准确，并要采取措施防止下锚时锚链（绳）缠绕或刮带伤人。抛锚地点应设置浮标，船只上的锚固绳栓均要加固补强。

6. 2. 4. 4 钢套箱进入现场定位后，应检查锚碇系统的稳定情况，确认无误后方可进行下步工作。船间的通道及联结梁上，应铺设人行道板和栏杆。

6. 2. 4. 5 钢套箱刚刚落床尚未稳定前应防止来往船舶、流冰、漂流物等碰撞导向船、锚绳等设施。

6. 2. 4. 6 当沉浮式双壁钢套箱清高水下沉、或排水上浮时必须对称均衡进行施工，应防止产生过大的倾斜。

6. 2. 4. 7 钢套箱拆除，应按施工组织设计规定的程序进行。

作业时安全防护设施应齐备。

6. 2. 5 沉井基础

6. 2. 5. 1 沉井的初沉阶段不宜在汛期内施工。如必需在汛期、凌汛期施工时，应采取稳妥可靠的安全防护措施。

6. 2. 5. 2 在围堰筑岛上就地浇筑的沉井，围堰要牢固，防止冲刷产生坍塌。

6. 2. 5. 3 拆除沉井垫板，应按现行的《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-89 的规定进行。初拨垫板时，应派人在沉井外观察和指挥。

6. 2. 5. 4 沉井下沉，采用人工挖掘时，劳动组织要合理，井内人员不宜过多。在刃脚处挖掘，应对称均匀掘进，并保持沉井均衡下沉。下井操作人员，安全防护用品必须配带齐全，井内要有充足的照明。沉井各室均应备有悬挂钢梯及安全绳，以应急需。涌水、涌砂量大时，不宜采用人工开挖下沉。

6. 2. 5. 5 井内、井上搭设的抽水机台座（架）必须安装牢靠。电路应使用防水胶线，防止漏电。

6. 2. 5. 6 沉井顶面应设安全防护围栏。井顶上的机具应设防护挡板，小型工具宜装箱存放。在沉井刃脚和井内横隔墙附近，不得有人停留、休息。

6. 2. 5. 7 用吊斗出土时，斗梁与吊勾应封绑牢固，并应经检查斗梁、斗门等磨损情况，损伤部位应更换或加固。吊斗升降时，井顶指挥人员应通知井下人员暂时避开。

6. 2. 5. 8 采用抓紧斗进行不排水下沉时，如钢丝绳缠绵在一起时而需要转动抓斗进行排除时，作业人员应站在有护栏的部位。

6. 2. 5. 9 不排水下沉中，应均匀出土，不得超挖超吸。必需进行沉井底的潜水检查时，要防止沉井突然下沉和大量涌沙而导致沉井歪斜或造成机械和人员损伤。

6. 2. 5. 10 沉井下沉需要配重时，配重物件应堆码整齐，捆绑牢固；采用偏配重、偏出土和施加水平力纠正井倾时，荷载应逐级增加，并不断观察沉井下沉情况。

6. 2. 5. 11 采用空气幕下沉沉井时，空压机、储气罐等到应安全规定的要求，并由专人操作。储气罐放置地点应通风，严禁日光曝晒和高温烘烤。

6. 2. 5. 12 在深水处，采用浮式沉井施工时，其沉井下水、浮运及悬浮状态下接高、下沉等，应遵守下列规定：

- (1) 浮式沉井在下水前，应进行水密性检查，合格后方可下水；
- (2) 浮式沉井下水前，应制定下水方案。当采用起吊下水时，

应对起重设备合理配置使

其受力均匀；当河岸有适合坡度，而采用滑移、牵涉引等到措施下水时，必须保证沉井安全，严防倾覆及损伤。

6. 2. 5. 13 浮式沉井定位落床前，应考虑潮水涨落的影响。沉井落床后，应采取措施，使其尽快下沉，并使沉井达到保持稳定的深度。

6. 2. 5. 14 船上（或支架平台上）制造完成的浮式沉井，下水

时宜在水面波浪较小时进行，当船厂只驶过时，应暂缓入水。

6. 2. 6 钻孔灌注桩基础

6. 2. 6. 1 钻孔机械就位后，应对钻机及配套设备进行全面检查。钻机安设必须平稳、牢固；钻架应加设斜撑或缆风绳。

6. 2. 6. 2 冲击钻孔，选用的钻锥、卷扬机和钢丝绳等，应配置适当，钢丝绳与钻锥用绳卡固接时，绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配。冲击过程中，钢丝绳的松弛应掌握适宜。

6. 2. 6. 3 正、反循环钻机及潜水钻机及潜水钻机使用的电缆线要定期检查，接头必须绑扎牢固，确保不透水、不漏电；对经常处于水、泥浆浸泡处应架空搭设。挪移钻机时，不得挤压电缆线及风水管路。

6. 2. 6. 4 潜水钻机钻孔时，一般在完成一根钻孔桩时要检查一次电机的封闭状况。钻进速度应根据地质变化加以控制，以保证安全运转。

6. 2. 6. 5 采用冲抓或冲击钻孔当钻头提到接近护筒底缘时，应减速、平稳妥提升，不得碰撞护筒和钩挂护筒底缘。

6. 2. 6. 6 钻孔使用的泥浆，宜设置泥浆循环净化系统，并注意防止或减少环境污染。

6. 2. 6. 7 钻机停钻，必须将钻头提出孔外，置于钻架上，不得滞留孔内。

6. 2. 6. 8 对已埋设护筒未开钻或已成桩护筒尚未拔除的，应加设护筒盖或铺设安全网遮罩。

6. 2. 7 沉入桩基础

6. 2. 7. 1 钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩采用锤击沉桩或震动沉桩时，施工场地应保持平整清洁。打桩机的移动轨道，铺设要平顺、轨距要准确、钢轨要钉牢，轨道端部应设止轮器。

6. 2. 7. 2 打桩架移动时，应在现场施工负责人指挥下进行。桩架移动应平稳，桩锤必须放在最低位置，柴油打桩机后部的配重铁必须齐全。采用滚杠滑移打桩架作业时，作业人员不得在打桩架内操作。

6. 2. 7. 3 水上打桩平台，必须搭牢固，打桩机底座与平台应连接牢靠。

6. 2. 7. 4 浮式沉桩设备沉桩时，桩架与船体必须连接坚固。船体定位后，应以锚缆封固，并应防止施工中浮船晃动。

6. 2. 7. 5 起吊沉桩或桩锤时，严禁作业人员在吊钩下或在桩架龙门口处停留或作业。

6. 2. 7. 6 打桩架及起重工具，应经常检查维修，桩锤检查维修，必须将桩锤放落在地面或平台上，严禁在悬挂状态下维修桩锤。

6. 2. 7. 7 采用高压水泵等助沉措施，其高压水泵的压力表、安全阀、水泵、输水管道及水压等应符合安全要求。高压射水辅助沉桩，应根据地质情况采用相应的压力，并要防止因急剧下沉造成桩架倾倒。射水沉桩，应在桩身入土达到稳定时再射水。

6. 2. 7. 8 震动打桩机开动后，作业人员应暂离基桩。震打中如发现桩回跳、打桩机有异声及其它不正常情况时，应立即停震，并

经检查处理后再继续作业。所有开、停震必须听从指挥。

6. 2. 7. 9 震动打桩机在停止作业后，应立即切断动力源。

6. 2. 8 挖孔、沉管灌注桩基础

6. 2. 8. 1 挖孔灌注桩，宜在无水或少水的密实土层或岩层中施工。挖孔较深或有渗水时，应采取孔壁支护及排水、降水等措施，严防坍孔。

6. 2. 8. 2 人工挖孔，对孔壁的稳定及吊具设备等，应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理，并设置高出地面的围栏；孔口不得堆集土渣及沉重机具；作业人员的出入，应设常备的梯子；夜间作业应悬挂示警红灯；挖孔暂停时，孔口应设置罩盖及标志。

6. 2. 8. 3 孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖。取土吊斗升降时，挖土人员应在护盖下面工作。相邻两孔中，一孔进行浇注混凝土时，另一孔的挖孔人员应停止作业，并撤出井孔。

6. 2. 8. 4 人工挖孔，除应经常检查孔内的气体情况外，并应遵守下列规定：

(1) 挖孔人员下孔作业前，应先用鼓风机将孔内空气排出更换；

(2) 二氧化碳含量超过 0.3% 时，应采取通风措施。对含量虽不超过规定，但作业人员

有呼吸不适感时，亦应采取通风或换班作业等措施；

(3) 空气污染超过现行的《大气环境质量标准》(GBHZ-1-82)

规定空气污染三级标准

浓度值时，如没有安全可靠的措施不得采取人工挖孔作业。

(4) 6.2.8.5 人工挖孔深度超过 10m 时,应采用机械通风。当使用风镐凿岩时,

应加大送风量,吹排凿岩产生的石粉。人工挖孔最深不宜大于 15m。

6. 2. 8. 6 挖孔桩孔内岩石需要爆破时,应采取浅眼爆破法,严格控制炸药用量,并按国家现行的《爆破安全规程》(GB6722-86)中的有关规定办理。

6. 2. 8. 7 沉管灌注桩采用震拔桩机,锤击或震动沉管施工时,可按本节“沉入桩基础”中有关规定办理。施工前,应检查管节与桩帽联接是否牢靠,桩尖分瓣是否灵活。所有机械与作业平台应稳定牢靠。采用浮式沉管及拔管作业时,可按本节“沉入桩基础”和“拔桩”中的有关规定办理。

6. 2. 9 拔桩

6. 2. 9. 1 采用人字桅杆、卷扬机进行拔桩时,应先计算拔桩力,然后根据上拔力的大小,配备适当功率的卷扬机组和滑车组。拔桩时,人字桅杆滑车组要尽量靠近被拔桩的中心。试拔中如发现缆风绳受力过大或地锚松动时,应在采取措施后再作业。

6. 2. 9. 2 采用锚固桩或顶梁千斤顶施力拔桩时,被拔桩及锚固桩的各连接处必须牢固。千斤顶的位置放点、应避免偏心。

6. 2. 9. 3 采用吊机船进行拔桩时,吊机应配超载限制器,作业中应指派人员经常检查船体的增衡稳定情况。起重机配合震拔机拔桩时,起重机应随震拔机的起动而逐渐加荷。

6. 2. 9. 4 对较难拔出的桩,可采用震动、射水、千斤顶先顶

松动以及桩外浅挖等措施，严禁硬拨。上述方法的采用均应符合有关安全规定的要求。

6. 2. 10 管柱基础

6. 2. 10. 1 管柱震动下沉作业，对邻近的建（构）筑物、临时设施的安全和稳定有影响时，应采取安全防护措施。

6. 2. 10. 2 施工所用的机具设备，应经检查合格后方可作业。

6. 2. 10. 3 管柱施工的作业平台，除设护栏外，双层或高处作业点等危险部位均应悬挂安全网，并在作业区配备救护船只。

6. 3 墩台工程

6. 3. 1 就地浇筑墩台施工

6. 3. 1. 1 施工前必须搭好脚手架及作业平台，并在平台外侧设栏杆。墩高在 10m 以上时，应加设安全网。

6. 3. 1. 2 吊斗升降应设专人指挥。落斗前，下部作业人员必须躲开，不得身倚栏杆推动吊斗。严禁吊斗碰撞模板及脚手架。

6. 3. 2 砌筑墩台施工

6. 3. 2. 1 人工、手推车推（抬）运石块或预制块件时，脚手跳板应铺满，其宽度、坡度及强度等均应满足安全要求。脚手架和作业平台上堆放物品不得超过设计荷载。砌筑材料应随运随砌。

6. 3. 2. 2 吊机、桅杆吊运砌筑材料时，应听从指挥信号。砌筑材料吊运到砌筑面时，作业人员应避让，待遇停稳妥后方可上前砌

筑。

6. 3. 2. 3 人工抬运大块石料时，应捆绑牢靠，动作协调一致，缓慢平放。

6. 3. 3 滑模施工

6. 3. 3. 1 高桥墩（台）、塔墩、索塔等高层结构，采用滑升模板施工时，除应遵守“高处作业”安全规定外，并需根据工程特点，编制单项施工方案及其安全技术措施，并向参加滑模施工人员进行安全技术交底。

6. 3. 3. 2 滑模及提升结构应按设计制作与施工。作业前应对滑模、提升结构进行检查。

6. 3. 3. 3 当塔墩等高层建筑采用爬模施工方法时，应进行特殊设计，在工厂制作。爬升架体系、操作平台、脚手架等，要保证具有足够的刚度和安全度。架体提升时，要另设保险装置。模板爬升，作业人员不得站在爬升的模板或爬架上。

6. 3. 3. 4 液压系统组装完毕后，必须进行全面检查。施工过程中，液压设备应由专人操作，并应经常维护，发现问题及时处理。

6. 3. 3. 5 模板提升到 2m 高以后，应安装好内外吊架、脚手架，铺好脚手板，挂设安全网。

6. 3. 3. 6 混凝土浇筑，不得用大罐漏斗直接灌入，不冲击模板。震捣时，不得震动支撑杆、钢筋及模板。提升模板时不得进行震捣。

6. 3. 3. 7 模板提升前，应进行检查，排除故障，观察偏斜数

值。提升时，千斤顶应同步作业。

6. 3. 3. 8 施工中发现支撑杆有弯曲变形时应及时加固。

6. 3. 3. 9 操作平台的水平度、倾斜度应经常检查，发现问题应及时采取措施。

6. 3. 3. 10 主要机具、电器、运输设备等，应定机定人，严格执行交接班制度。接班时，必须对机具检查一次，并做好记录。

6. 3. 3. 11 平台上应规定人群荷载和堆栈放材料的限量标准。材料要均匀摆放，不得多人聚集一处。

6. 3. 3. 12 墩上养生人员必须系好安全带。输水管路及其它设备应栓绑牢固。

6. 3. 3. 13 运送人员、材料的罐笼或外用电梯，应有安全卡、限位开关等安全装置。

6. 3. 3. 14 夜间施工应有足够的照明。在人员上下及运输过道处，均应设置固定的照明设施。

6. 3. 3. 15 拆除滑模设备时，应做好安全防护措施。拆除时可视吊装设备能力，分组拆除或吊至地面上解体，以减少高处作业量和杆件变形。拆除现场应划定警戒区。警戒线到建筑物边缘的安全距离不得小于 10m。

6. 4 上部工程

6. 4. 1 预制构件安装

6. 4. 1. 1 装配式构件（梁、板）的安装，应制定安装方案，并建立统一的指挥系统。施工难度、危险性较大的作业项目应组织培训。

6. 4. 1. 2 吊装偏心构件时，应使用可调整偏心的吊具进行吊装。安装的构件应平起稳落。

6. 4. 1. 3 单导梁、墩顶龙门架安装构件时，应符合下列规定：

（1）导梁组装时，各节点应联接牢固，在桥跨中推进时，悬臂部分不得超过已拼好导梁全长的 $\frac{1}{3}$ ；

（2）墩顶（或临时墩顶）导梁通过的导轮支座必须牢固可靠。

导梁接近导轮时，应采取渐进的方法进入导轮。导梁推进到位后，用千斤顶升，将导梁置于稳定的木垛上；

（3）导梁上的轨道应平行等距铺设，使用不同规格的钢轨时，其接头处应妥善处理不得有错台；

（4）墩顶龙门架使用托架托运时，托架两端应保持平衡稳定，行进速度应缓慢。龙门架落位后应立即与墩顶预埋件联接，并系好缆风绳；

（5）构件在预制场地起重装车后，牵引至导梁时，行进速度不得大于 5m/min ，到达安装位置后，平车行走轮应用木楔楔紧；

(6) 构件起吊横移就位后，应加设支撑、垫木，以保持构件稳定；

(7) 龙门架顶横移轨道的两端应设置制动枕木。

6. 4. 1. 4 预制厂采用千斤顶顶升构件装车及双导梁、桁梁安装构件时，应符合下列规定：

(1) 千斤顶在使用前，要做承载试验。起重吨位不得小于顶升构件的 1.2 倍。千斤顶一次顶升高度应为活塞行程的 $1/3$ ；

(2) 千斤顶的升降应随时加设或抽出保险垫木，构件底面与保险垫木间的距离宜控制在 50m 之内；

(3) 构件进入落梁架（或其它装载工具）横移到位时，应保持构件在落梁时的平衡稳定；

(4) 顶升 T 梁、箱梁等大吨位构件时，必须在梁两端加设支撑；构件两端不得同时顶起或下落，一端顶升时，另一端应支稳、撑牢；

(5) 预制场和墩顶装载构件的滑移设备要有足够的强度和稳定性，牵引（或顶推）构件滑移时，施力要均匀；

(6) 双导梁向前推进中，应保持两导梁同速进行；各岗位作业人员要精必工作，听从

指挥，发现问题及时处理；

（7）双导梁进入墩顶导轮支座前、后，应采取与单导梁相同的措施。

6. 4. 1. 5 架桥机安装构件时，应符合下列规定：

（1）架桥机组拼（或定型产品）、悬臂牵引中的平衡稳定及机具配备等，均应按设计

要求进行；

（2）架桥机就位后，为保持前后支点的稳定，应用方木支垫。

前后支点处，还应用缆

风绳封固于墩顶两侧；

（3）构件在架桥机上纵、横向移动时，应平缓进行，卷扬机操作人员应按指挥信号协

同动作；

（4）全幅宽架桥机吊装的边梁就位前，墩顶作业人员应暂时避开；

（5）横移不能一次到位的构件，操作人员应将滑道板、落梁架等准备好，待构件落入

后，再进入作业点进行构件顶推（或牵引）横移等工作。

6. 4. 1. 6 跨墩龙门架安装构件时，应根据龙门架的高度、跨度，采取相应的安全措施，确保构件起吊和横移时的稳定。构件吊至墩顶，应缓速、平稳地、缓落。

6. 4. 1. 7 吊车吊装简支梁、板等构件时，应符合本规程“起

重吊装”中的有关规定。

6. 4. 1. 8 安装大型盆式橡胶支座，墩上两侧应搭设操作平台，墩顶作业人员应待支座吊至墩顶稳定后再扶正就位。

6. 4. 1. 9 龙门架、架桥机等设备拆除前应切断电源。拆除龙门架时应将龙门架底部垫实，并在龙门架顶部拉好缆风绳和安装临时连接梁。拆下的杆件、螺栓、材料等应捆好向下吊放。

6. 4. 1. 10 安装涵洞预制盖板时，应用撬棍等工具拨移就位。单面配筋的盖板上应标明起吊标志。吊装涵管应绑扎牢固。

6. 4. 1. 11 人工抬运安装涵洞盖板时，作业区道路应平整。

6. 4. 2 就地浇筑上部结构施工

6. 4. 2. 1 钢筋混凝土或预应力混凝土就地浇筑时，作业前应对机具设备及防护设施等进行检查。对施工工艺及技术复杂的工程制定的安全技术措施及安全操作细则等，应进行技术交底。

6. 4. 2. 2 就地浇筑的桥涵上部结构，施工中应随时检查支架和模板，发现异常状况应及时采取措施。

6. 4. 2. 3 就地浇筑的各类上部结构，有关“高处作业”、“水上作业”等到要求，应按本规程中的关规定办理。

6. 4. 3 悬臂浇筑法施工

6. 4. 3. 1 悬臂浇筑采用桁挂篮施工时，应遵守下列规定：

(1) 施工前，制定安全技术措施；挂篮组拼后，要全面进行检查，并做静载试验；

(2) 在墩上进行零号块施工并以斜拉托架做施工平台时，在平台

边缘处，应设安全防护

设施。墩身两侧斜拉托拉平台之间搭设的人行道板必须连接牢固。

(3) 使用的机具设备（如千斤顶、滑道、手拉葫芦、钢丝绳等），应进行检查，不符合安全规定的严禁使用；

(4) 检查墩身预埋件和斜拉钢带的位置及坚固程度，是否符合设计要求；

6. 4. 3. 2 双层作业时，操作人员必须严守各自岗位职责，并应防止铁件工具掉落等。

6. 4. 3. 3 挂篮拼装及悬臂拼装中，应根据作业点的具体情况设置安全防护设施。

6. 4. 3. 4 挂篮使用时，后锚固筋、张拉平台的保险绳等应经常检查。底模标高调整时，应设专人统一指挥，且作业人员应站在铺设稳固的脚手板上。

6. 4. 3. 5 挂篮行走时，要缓慢进行，速度应控制在 0.1m/min 以内。挂篮后部各设一组溜绳，以保安全。滑道要铺设平整、顺直，不得偏移。挂篮桁架行走和浇筑混凝土时，其稳定系数应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-89）的规定。

6. 4. 3. 6 如需在挂篮上另行增加设施（如防雨棚、立井架、防寒棚等）时，不得损坏挂篮结构及改变其受力形式。

6. 4. 3. 7 使用水箱作平衡重施工时，其位置、加水量等，应符合设计要求。给予排水设施和方法，应稳妥可靠。施工中，对上述情况要经常进行检查。

6. 4. 3. 8 在底模荡移前，必须详细检查挂篮位置、后端压重、后锚及吊杆安装情况，确认安全后，方可荡移。

6. 4. 3. 9 箱梁混凝土接触面的凿毛作业人员要有安全防护设施。

6. 3. 4. 10 滑动斜面拉式挂篮施工，应遵守下列规定：

(1) 滑动斜面拉式挂篮的所有活动铰、销、斜拉钢带等，其材质要经检验，并打上标记；

(2) 主梁及其吊篮系统安装后，应进行全面检查，必要时时应做加载实验；

(3) 挂篮安装时或主梁行走到位后，应先安装好锚固和水平限位装置，再安装斜拉带和悬挂底模平台；

(4) 在斜拉带安装和使用过程中，要注意检查，保持内外斜拉带受力均衡；

(5) 底模和侧模沿滑梁行走前，需将斜面拉带动和后吊带拆除；用手拉葫芦起降和悬吊底模平台时，必须挂手拉葫芦的位置加设保险绳；

(6) 挂篮行走前应检查后锚固及各部受力情况，发现隐患应及时处理。行走时亦密切注意有无异状，并慢慢速稳步到位；

(7) 浇筑混凝土前，应对挂篮锚固、水平限位、吊带和限位装置

进行全面检查。

6. 4. 4 悬臂拼装法施工

6. 4. 4. 1 龙门架起重吊机进行悬臂拼装腔作势时，应遵守下列规定：

- (1) 吊机的定位、锚固应按设计进行，并进行静载实验；
- (2) 拼装使用的机具设备均应经过检查，如有隐患及不符合安全规定时不得使用；
- (3) 构件起吊前，应对构件进行全面检查，应对构件进行全面检查，如吊环部位有无损伤、结合面有无突出外露物；构件上有无浮置物件等；
- (4) 构件应垂直起吊，并保持平衡稳定。在接近安装部位时，不得碰撞已安完的构件和其他作业设施；
- (5) 运送构件的车辆，构件起升后（或船只）应迅速撤出。

6. 4. 4. 2 遇有下列情况时，现场指挥人员，必须在构件妥善处理，暂时停止装吊作业：

- (1) 天气突然变化，影响作业安全；
- (2) 卷扬机、电机过热，或其他机械设备出现故障等。

6. 4. 4. 3 拆除硫磺砂浆临时支座，除按“高处作业”的安全要求施工外，还应符合下列规定：

- (1) 融化硫磺砂浆垫块采用电热法时，电热丝不得与其他金属物接触；

(2)作业时人员应站在上风处操作，并应配戴安全防护用品；

(3)人工凿除时，人员站位要拉开距离。

6. 4. 5 缆索吊装法施工

6. 4. 5. 1 吊装前应对施工人员进行安全教育。安装时应有统一指挥信号。登高操作人员应带工具袋。安全带不得挂在主索、扣索、缆风绳等上面。

6. 4. 5. 2 牵引卷扬机启动要缓慢，进行速度要平稳；构件在吊运时，起重卷扬机要协调配合，并控制好构件在空中的位置。起重卷扬机不得突然起升和下降构件，避免产生过大弹跳。构件吊运至安全部位时，作业人员要等构件稳定后再进行操作。

6. 4. 5. 4 缆绳吊装大型构件时，应事先检查塔架、地锚、扣架、滑车、钢丝绳绳等机具设备。正式吊装前应经吊载试运行后方可正式作业。

6. 4. 5. 5 跨越公路、铁路时，应搭设架空防护支架。在靠近街道和村屯的地方应设立标志。

在主航道上空吊装重大构件时，宜采取临时封航措施。

6. 4. 6 顶推及滑移模架法施工

6. 4. 6. 1 顶推法施工时，桥台后面的预制场地应平整、无杂物，工具、材料应随时堆放整齐，并保持运输通道畅通。在墩台上，要为检查、更换滑道及其他作业留有工作面。

6. 4. 6. 2 顶推施工所用的机具设备、材料（如：拉锚器、工具锚、连接件、油压千斤顶、高压油泵、油管、压力表及滑动装置等）

使用前，应全面检查，必要时应做实验。

6. 4. 6. 3 使用的油压千斤顶，应附有球形支承垫、保险圈及升程限孔。多台千斤顶共同作业时应选用同一类型。

6. 4. 6. 4 采用多点顶推或单点顶推，其动力应有统一的控制手段，使其得到同步、纠编、灵活和安全可靠。

6. 4. 6. 5 顶推施工中应备有电话及对讲机等通讯设备，以便统一指挥。

6. 4. 6. 6 在各顶推点应派专人进行测量，随时将墩顶的位移数据，报告给指挥人员。

6. 4. 6. 7 落梁完毕，拆除千斤顶及其他设备时，应先用绳索拴好，用吊机吊出。吊运时应避免撞击梁体。

6. 4. 6. 8 梁体进行荷载试验时，应按设计布置。重物应轻放，并防止碰伤人员。

6. 4. 6. 9 箱梁混凝土采用滑移模架法浇筑，应遵守下列规定：

(1) 模架支撑于钢架梁上，其前后端桁架必须用优质高强螺栓连接好、拧紧；

(2) 钢箱梁及桁架梁下弦底面应装设不锈钢带，在滑撬上顶推滑行之前，应检查有无障碍物及不安全因素；

(3) 浇筑混凝土之前应进行全面安全检查，确认合格后方可施工；

(4) 牵引后横梁和装卸滑撬时，要有起重工协同配合作业，牵引时应注意牵引力作

用点，使后横梁在运行时与桥轴线保持垂直；

(5) 滑移模架行走时必须听从信号指挥。对重要部位应设专人负责值班观察，并注意人员及设备的安全。

6. 4. 6. 10 涵管采用顶入法施工时，施工前应做好施工点的调查。对顶入涵管的原有通车公路、铁路路段，应与当地公、铁路部门联系，并签订施工协议。施工前应采取必要的加固措施，以保证顶入作业中通车线路的安全。当火车、汽车通过时，应暂停挖土或顶入，必要时作业人员应暂时离开作业面。

6. 4. 6. 11 顶入工作坑的边坡，应视土质情况而定。靠铁路、公路一侧的边坡，其上端距铁路或公路路面边缘的距离，不得小于《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-89）的规定。工作坑的后背墙（后背梁）应采取安全防护措施。

6. 4. 6. 12 为避免边缘坍塌，在工作坑坡顶的一定范围内，不得堆放弃土、料具。

6. 4. 6. 13 顶入法施工的现场应备有一定数量的木料或草袋，以备因雨水或其它原因引起路基变形时抢修加固路基，确保线路行车安全。

6. 4. 6. 14 顶入施工应连续进行。施工中要防止地下渗水造成路基坍塌。顶入法作业时遇有发生坍方、设备扭曲变形时应停止作业。

6. 4. 6. 15 机械挖土不得碰撞已挖好的洞内壁。人工清理开挖面时机械应及时退出。

6. 4. 6. 16 施顶时非作业人员应撤离工作坑。严禁作业人员跨越或接近顶铁。

6. 4. 6. 17 顶入机械发生故障时应停机检修，严禁带病作业。

6. 4. 6. 18 顶入施工的接缝应采取封闭措施，以防土石方掉落伤人。

6. 4. 6. 19 施工中地下水位较高时，应有防止坍方、流沙等安全防护措施。顶入法施工，不宜在雨季进行。

6. 4. 7 转体法及拖拉法施工

6. 4. 7. 1 预制钢筋混凝土或预应力混凝土上部结构，采用转体架桥法或纵横向拖拉法施工时，除按设计要求进行施工外，搭设支架（或拱架）、支立模板、绑扎钢筋、焊接、预应力张拉及浇筑混凝土等，均应按本章中的有关规定办理。

6. 4. 7. 2 转体法修建大跨径拱桥应建立统一的指挥机构并配备通讯联络工具。

6. 4. 7. 3 增转法施工，悬臂体应转动方便，并符合安全施工的要求。转体时悬臂端应设缆风绳。

6. 4. 7. 4 平衡重转体施工前应先利用配重做试验，进行试转动，检查转体是否平衡稳定。试转的角度应大于实际需要转动的角度，如不符合要求时应进行调整。

6. 4. 7. 5 环道上的滑道，其平整度应严格控制。如上下游拱肋需同时作配重转体时，应采用型号相同的卷扬机，同步、同速、平衡转动。重量大的转体转动前应先用千斤顶将转盘顶转后，再由卷扬

机牵引。

6. 4. 7. 6 无平衡重平转法施工的扣索张拉时，应检查支撑、锚梁、锚锭、拱体等，确认安全后方可施工。

6. 4. 7. 7 采用纵向、横向拖拉法架梁时，施工前应全面检查所用机具设备及各项安全防护设施的落实情况。

6. 4. 7. 8 使用万能杆件或枕木垛作滑道支撑时，其基础必须稳固。枕木垛应垫密实，必要时应做压重试验。

6. 4. 7. 9 梁体及构件运行滑道应按设计铺设。采用滑板和辊轴时，滑板应铺平稳。梁体、构件拖拉或横移到达前方墩台时，应采取引导措施，便于辊轴进入悬臂端的滑道内。搬抬辊轴时，作业人员要配合好，并注意人身安全。

6. 4. 7. 10 拖拉或横移施工中，应经常检查钢丝绳、滑车、卷扬机等机具设备是否完好，发现问题应及时处理。施工中，钢丝绳附近不得站人，作业区无关人员不得进入。

6. 4. 7. 11 拖拉或横移施工中，应听从统一指挥，发现问题或隐患，应及时报告，并随时处理。

6. 4. 8 预应力张拉法施工

6. 4. 8. 1 预应力钢束（钢丝束、钢绞线）张拉施工前，应遵守下列规定：

（1）张拉作业区，无关人员不得进入；

（2）检查张拉设备、工具（如：千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀

等) 是否符合施工及安全的要求。压力表应按规定周期进行检定;

(3) 锚环及锚塞使用前应经检验, 合格后方可使用;

(4) 高压油泵与千斤顶之间的连接点, 各接口必须完好无损。

油泵操作人员要戴防护

眼镜;

(5) 油泵开动时, 进、回油速度与压力表指针升降, 应平稳、

均匀一致。安全阀要经

常保持灵敏可靠;

(6) 张拉前, 操作人员要确定联络信号。张拉两端相距较远时,

宜设对讲机等通讯设

备。

6. 4. 8. 2 在已拼装或悬浇的箱梁上进行张拉作业, 其张拉作业平台、拉伸机支架要搭设牢固, 平台四周应加设护栏。高处作业时, 应设上下扶梯及安全网。施工吊篮, 应安挂牢固, 必要时可另设安全保险设施。张拉时千斤顶的对面及后面严禁站人, 作业人员应站在千斤顶的两侧。

6. 4. 8. 3 张拉操作中若出现异常现象 (如油表震动剧烈、发生漏电、电机声音异常、发生断丝、滑丝等), 应立即停机进行检查。

6. 4. 8. 4 张拉钢束完毕, 退销时应采取安全防护措施。人工拆卸销子时, 不得强击。

6. 4. 8. 5 张拉完毕后, 对张拉施锚两端, 应妥善保管, 不得压重物。管道尚未灌浆前, 梁端应设围护和挡板。严禁撞击锚具、钢

束及钢筋。

6. 4. 8. 6 先张法张拉施工时，除按本节有关规定外，还应做到：

（1）张拉前，对台座、横梁等进行检查；

（2）先张法张拉中和未浇混凝土之前，周围不利站人和进行其它作业。浇筑混凝土时，

震捣器不得撞击钢丝（钢束）。用卷扬机滑轮组张拉小型构件时，张拉完成后应切断电源和卡固钢丝绳。

6. 4. 8. 7 精轧螺纹钢筋张拉前，除对张拉台座检查外，应对锚具、连接器进行检查试验。

6. 4. 8. 8 预应力钢筋冷拉时，在千斤顶的端部及非张拉端部均不得站人。

6. 4. 8. 9 预应力钢筋冷拉时，螺丝端杆、套筒螺丝必须有足够的长度；夹具应有足够的夹紧能力，防止锚夹不牢而滑出。

6. 4. 8. 10 管道压浆时，应严格按照规定压力进行。施压前应调整好安全阀。关闭阀门时作业人员应站在侧面。

6. 4. 9 拱桥施工

6. 4. 9. 1 拱架应具有足够的强度、刚度和稳定性。拱架须经验算，必要时应经试验或预压，并应满足防洪、流冰、排水、通航等安全要求。采用土牛拱架时，亦应采用相应的安全措施，保证拱圈砌筑的安全。

6. 4. 9. 2 拱架安装及拆除的方法及程序，应符合有关安全规

定的要求。

6. 4. 9. 3 拱石加工时，应注意锤头或飞石伤人，作业人员应保持一定的安全距离。

6. 4. 9. 4 拱石或预制混凝土块，应按砌筑程序编号，依次运到工地，随用随运，不得过多地堆积在拱架或脚手架上，抬运块件不得碰撞拱架。

6. 4. 9. 5 砌筑拱圈，应按施工要求搭设脚手架及作业平台。拱上建筑施工必须严格按设计加载程序分段、对称进行。

6. 4. 9. 6 拱圈砌筑，应随时用仪器观察拱架变形状况，必要时应进行调整，以控制拱圈变形过大。卸架装置应有专人负责检查。

6. 4. 9. 7 拱架拆除工作必须按设计程序进行。拱架脱离拱圈时，应经检查确认安全后方可继续进行拱架拆除工作。拱架拆除时，应听从统一指挥。严禁在拱架上、下同时作业，并严禁使用机械强拽拱架，使之倾倒的作法。

6. 4. 9. 8 无支架拱桥施工时，应遵守下列规定：

（1）大中跨径拱桥施工，应验算拱圈的横向稳定性。分段吊装
的单肋合拢后应用缆风

绳稳固。第二肋安装后应用横木临时横向联接；

（2）双曲拱、箱形拱、纵横向悬砌拱桥施工时，在墩、台顶设
置的扣架底部固定应牢

靠，顶架应设缆风绳；缆风绳设置必须对称。缆风地锚环应埋设坚固；

（3）在河流中设置缆风绳时，必须采取可靠的防护措施。

6. 4. 10 跨线桥及通道桥涵施工

6. 4. 10. 1 公路桥跨越铁路或其他线路时，施工前应与铁路或其他有关部门协商有关事宜，并签订必要性的安全协议。其内容应包括利用列车间隔时间进行安装的计划、安全防护以及在发生紧急情况时的应急处理措施等。

6. 4. 10. 2 在铁路路基附近挖基、钻孔时，不得损坏铁路的各种信号设施，不得影响行车的瞭望视线。作业处应设围栏、支撑及其他安全防护措施。施工中应防止列车震动导致基础坍塌或路基坍方。

6. 4. 10. 3 对上面作业、下面通行车辆或行人的跨越铁路或公路立交桥施工时，除设置防护设施外，并设岗哨监视管理。

6. 4. 10. 4 对结构复杂，施工期较长的大型立交桥施工，其安全防护设施必须完善，制订的跨越铁路的架梁吊装方案必须安全可靠。尽量避免在开车通过的情况下进行吊梁安装作业。

6. 4. 11 斜拉桥、悬索桥施工

6. 4. 11. 1 斜拉桥和悬索桥施工，应根据结构、高度及施工工艺制定相应的安全措施和操作细则。

6. 4. 11. 2 电气设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械必须接地，接地电阻不得大于 $4\ \Omega$ 。电气设备和线路检修时，应先切断电源。

6. 4. 11. 3 施工现场要有防火措施并备有灭火器材，要防止电焊火花溅落在易燃物料上。

6. 4. 11. 4 施工期间宜与当地气象台站建立联系，做好灾害性

的天气预报工作。

6. 4. 11. 5 斜拉桥的斜拉索如为工地自行制作时, 应符合下列规定:

- (1) 编束时宜用梳型板编, 每 1.5~2.0m 段用铁丝绑扎,防止扭曲。
 - (2) 冷铸墩头锚在环氧树脂高温固化时, 应确保控温仪的精密度和实际通电时间;
 - (3) 制成的斜拉索应架空放置, 严防在地面上拖拉或硬性弯折;
 - (4) 斜拉索制成后, 应进行预拉以检查冷铸锚, 测定每索钢丝拉力、延伸和回缩; 测定
- 的钢索力的读数, 以便正式张拉时校核心。

6. 4. 11. 6 采用成品斜拉索时应符合下列规定:

- (1) 放索时应有制动设施, 并应防止卷盘的缆索自由散开时造成伤害;
- (2) 放开展平的缆索应防止在地面上拖磨;
- (3) 锚头应加设防护, 防止碰撞;
- (4) 缆索应保持顺直, 不得扭曲。

6. 4. 11. 7 预应力混凝土斜拉桥采用挂蓝悬臂浇筑时, 应按本规程“悬臂浇筑法施工”中的有关规定办理。

6. 4. 11. 8 采用钢迭合梁或钢与钢筋混凝土迭合梁施工时, 应符合下列规定:

- (1) 成品钢构件应编号成套, 对号存放, 防止损坏变形;
- (2) 起吊前应了解所吊构件的重量、重心位置, 以采用相适应

的起吊方法；

(3) 构件组拼前应进行全面检查

(4) 刚构件组拼时，必须用足够的定位冲钉定位。刚构件全部插入高强螺栓后方可松除

吊勾。

6. 4. 11. 9 悬索桥施工中临时架设工作索、牵引索安装完成后，应对索具、吊具等进行全面检查。施工中使用的吊篮、平台等应具有足够的强度，设置的防护围栏高度不得小于 1.0m。

6. 4. 11. 10 索夹及索夹螺栓，应经检查合格后使用。索夹安装应与主索联接紧密，确保吊杆承载后不滑移。为防止主索磨损，可在索夹与主索之间垫物隔开。

6. 4. 11. 11 索塔应设置上下扶梯和塔顶作业平台。索鞍的安装应保证位置准确。

6. 4. 11. 12 纵、横梁吊装时，应加强作业中的安全防护，已安装的横梁应随时联结风构斜撑。

6. 4. 11. 13 悬索桥采用重力式锚碇时，锚碇体的施工应按有关规定进行混凝土浇筑或砌体工程。锚碇体必须达到坚实牢固，标高、倾角等应符合设计要求。山峒式锚碇，在开凿及爆破作业中，应根据有关凿岩及《爆破安全规程》（GB6722-86）办理。

6. 4. 11. 14 对索塔 20m 以上或高度不足 20m 的索塔，当郊区或平原区施工或附近无高大建筑物提供防雷保护时，索塔仍需设置避雷器，其接地电阻不得大于 $10\ \Omega$ 。

6. 4. 11. 15 斜拉桥、悬索桥在施工中应配备水上救护船只。

6. 4. 12 钢桥施工

6.4. 12. 1 钢梁杆件组装，应在平整的作业平台上进行，其基础应有足够的承载力。

6. 4. 12. 2 浮运吊装时，应按本规程“水上运输”及“起重吊装”中有关规定办理。

6. 4. 12. 3 悬臂拼装法安装大跨径钢桥时，可按本规程“悬臂拼装法施工”中有关规定办理。

6. 4. 12. 4 钢梁上的各种电动机械和电缆线、照明线路等，必须保持绝缘良好，应有专人值班进行管理。

6. 4. 12. 5 拼装杆件时，应安好梯子、溜绳、脚手架。斜杆应安栓保险吊具。杆件起吊时，先提升 0.3m 左右，确认安全后再继续起吊。

6. 4. 12. 6 装拆脚手架、上紧螺栓、铆合等作业，应上下交替进行，避免双层作业。杆件拼装对孔时，应用冲钉探孔，严禁用手指伸入检查。

6. 4. 12. 7 杆件对孔作业中，吊车司机、信号员、架梁人员应操作准确，动作协调。

6. 4. 12. 8 架梁用的板手、小工具、冲钉及螺栓等物，应使用工具袋装好，严禁抛掷。多余的料具要及时清理，并堆放在安全地点。

6. 4. 12. 9 在通航的江河上施工，应符合港航监督管理部门和本规程“水上作业”的有关规定。

6. 4. 12. 10 钢梁表面涂漆作业，应有防毒保护措施。

6. 5 混凝土预制场

6. 5. 1 预制场地

6. 5. 1. 1 预制场地的选择，场区的平面布置，应符合本规程 3.1 节的规定。场内的道路、运输和水电设施，应符合本规程 3.3 节的规定。

6. 5. 2 主要机械

6. 5. 2. 1 搅拌站

(1) 搅拌站应按设计要求，安装在具有足够承载力、坚固、稳定的基座上。操作处应设作业平台及防护栏杆；

(2) 搅拌站的电气设备和线路，应绝缘良好。机械设备外露的转动部分，应设防护装置；

(3) 搅拌站的机械设备安装完毕后，要检查：离合器、制动器、升降器是否灵活可靠；轨道滑轮是否良好；钢丝绳有无断裂或损坏等，并经试转，全部机械达到正常后方可作业。

6. 5. 2. 2 发电机组

(1) 工期较长的大型公路工程，发电机组应设置在安全可靠的

机房内，其基础应平整

坚实，必要时应设置在混凝土基座上。机房内配备消防设备；

(2) 发电机应设接地保护，接地电阻不得大于 4Ω 。发电机连

接配电盘，及通向所有

配电设备的导线，必须绝缘良好，接线牢固；

(3) 施工单位的发电机电源应与外电线路电联锁，严禁并列运行；

(4) 发电机附近不得放置易燃、易爆物品。

6. 5. 2. 3 皮带运输机

(1) 移动式皮带运输机运转作业前，应将行走轮用三角木对称楔紧。固定式皮带运输

机，应安装在牢固的基础上；

(2) 空载启动后，应检查各部位的运转和皮带的松弛度，如无异常，在达到额定转速

后，方可均匀装料；

(3) 严禁运转中进行修理和调整。作业人员不得从皮带运输机下面穿过或跨越输送

带；

(4) 输送大块物料时，输送带两侧应加设挡板或栅栏等防护装置。运料中，应及时清

除输送带上的粘连物。停机后要切断电源。

6. 5. 3 混凝土拌和及灌注

6. 5. 3. 1 人工手推车上料时，手推车不得松手撒把。运输斜道上，应设置防滑设施。

6. 5. 3. 2 机械上料时，在铲斗（或拉铲）移动范围内不得站人。铲斗下方严禁有人停留和通过。

6. 5. 3. 3 向搅拌机内倾倒水泥，宜采用封闭式加料斗。为减少出料口的粉尘飞扬应加设防护板。

6. 5. 3. 4 作业结束时，应将料斗放下，落入斗坑或平台上。

6. 5. 3. 5 灌筑预制混凝土梁时，应搭设作业平台和斜道，不得在模板上作业。

6. 5. 3. 6 塔吊、汽车吊或桅杆吊斗灌筑混凝土时，起吊、运送、卸料应由专人指挥。

6. 5. 3. 7 电动震捣器的使用应符合下列规定：

(1) 操作人员要配戴安全防护用品。配电盘（箱）的接线宜使用电缆线；

(2) 在大体积混凝土中作业时，电源总开关应放置在干燥处；多台震捣器同时作业，应设集中开关箱，并由专人负责看管；

(3) 风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气，使用时要逐渐开大通气阀门。

6. 5. 4 泵送混凝土

6. 5. 4. 1 混凝土泵（泵车）应设置在作业棚内，安装应稳定、牢固。泵车安设未稳前，不得移动布料杆。作业前，应检查输送泵、

电气设备是否正常、灵敏、可靠。

6. 5. 4. 2 泵送前，应检查管路、管节、管卡及密封圈的完好程度，不得使用有破损、裂缝、变形和密封不合格的管件，并应符合下列要求：

- (1) 管路布设要平顺。在高处、转角处应架设牢固，防止串动、移位；
- (2) 管路应设专人经常检查，遇有变形、破裂时，应及时更换，防止崩裂。

6. 5. 4. 3 混凝土泵在运转时发生故障，应立即停机检查，不得带病作业。

6. 5. 4. 4 混凝土输送泵车操作人员，应熟悉和遵守泵车的操作规程和安全技术规定。

6. 5. 4. 5 拆卸管路接头前，应把管内剩余压力排除干净，防止管内存有压力而引起事故。

6. 5. 4. 6 在五级以上大风时，泵车不得使用布料杆作业。

6. 5. 4. 7 作业结束采用空气清洗管道时，操作人员不得靠近管道端部。

6. 6 预制构件作业

6. 6. 1 轨道平车运输

6. 6. 1. 1 轨道路基要有足够的宽度、平整度、强度。铺设轨

道要平直、圆顺，轨距应在允许误差值之内，轨道半径不得小于 25m，纵坡不宜大于 2%。轨道与其他道路交叉时，应按规定铺设交叉道口。

6. 6. 1. 2 轨道平车运送大型构件时，平车的转向托盘（或转盘）支撑制动器等应进行检查。

6. 6. 1. 3 大型预制构件运输应设专人指挥，并经常检查构件在平车上的稳定状况及轨道平车在运转中有无变形。

6. 6. 1. 4 构件运输时，速度要缓慢，下坡时要以溜绳控制速度，并用人工拖拉止轮木块跟随前进。当纵坡坡度较大时，必须有相应的安全措施，方可运输。

6. 6. 2 平板拖车运输

6. 6. 2. 1 大型预制构件平板拖车运输，时速宜控制在 5km/h 以内。简支梁的运输，除在横向加斜撑防倾覆外，平板车上的搁置点必须设有转盘。

6. 6. 2. 2 运输超高、超宽、超长构件时，必须向有关部门申报，经批准后，在指定路线上行驶。牵引车上应悬挂安全标志。超高的部件应有专人照看，并配备适当工具，保证在有障碍物情况下安全通过。

6. 6. 2. 3 平板拖车运输构件时，除一名驾驶员主驾外，还应指派一名助手，协助瞭望，及时反映安全情况和处理安全事宜。平板拖车上不得坐人。

6. 6. 2. 4 重车下坡应缓慢行驶，并应避免紧急刹车。驶至转弯或险要地段时，应降低车速，同时注意两侧行人和障碍物。

6. 6. 2. 5 在雨、雪、雾天通过陡坡时，必须提前采取有效措施。

6. 6. 2. 6 装卸车应选择平坦、坚实的路面为装卸地点。装卸车时，机车、平板车均应刹闸。

6. 6. 3 水上运输

6. 6. 3. 1 驳船装载的预制构件应用撑木、垫木将构件安放平稳。拖轮牵引驳船行进时，速度要缓慢，不得转急弯。

6. 6. 3. 2 拖轮牵引浮运钢套箱、钢沉井时，应在了解航道的水深、流速等情况后，制定拖轮牵引方案。多只拖轮牵引浮运大型物件时，应配备通讯器材，并建立统一指挥机构。

6. 6. 3. 3 钢套箱、钢沉井在浮运中，应根据浮运物件的高度确定顶出水面的高度，一般情况不应小于 1m。

6. 6. 3. 4 如需临时封闭航道时，应经港航监督部门的批准。

6. 6. 3. 5 拖运中应派出监护船只检查牵引绳索和浮运物件的稳定情况，发现问题应立即采取措施。

7 隧道工程

7. 1 一般规定

7. 1. 1 施工现场地应作出详细的部署和安置，出碴、进料及材料堆放场地应妥善布置，弃碴场地应设置在不堵塞河流、不污染环境、不毁坏农田的地段。对风、水、电、路等设施作出统一安排，并在进

洞前基本完成。

7. 1. 2 进洞前应先作好洞口工程，稳定好洞口的边坡和仰坡，作好天沟、边沟等排水设施，确保地表水不致危及隧道的施工安全。

7. 1. 3 隧道施工的各班组间，应建立完善的交接班制度，并将施工、安全等情况记载于交接班的记录簿内。工地值班负责人应认真检查交接班情况。

7. 1. 4 所有进入隧道工地的人员，必须按规定配带安全防护用品，遵章守纪，听从指挥。

7. 1. 5 遇有不良地质地段施工时，应按照先治水、短开挖、弱爆破、先护顶、强支护、早衬砌的原则稳步前进。如设计文件中明确有不良地质情况时，必要时应进行超前钻孔，探明情况，采取预防措施。

7. 1. 6 本规定适用于山区公路隧道的施工，不适用于水底公路隧道。

7. 2 开挖、凿孔及爆破

7. 2. 1. 开挖及凿孔

7. 2. 1. 1 开挖人员到达工作地点时，应首先检查工作面是否处于安全状态，并检查支护是否牢固，顶板和两帮是否稳定，如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护。

7. 2. 1. 2 人工开挖土质隧道时，操作人员必须互相配合，并

保持安全操作距离。

7. 2. 1. 3 机械凿岩时，宜采用湿式凿岩机或带有捕尘器的凿岩机。

7. 2. 1. 4 站在碴堆上作业时，应注意碴堆的稳定，防止滑坍伤人。

7. 2. 1. 5 风钻钻眼时应先检查机身、螺栓、卡套、弹簧和支架是否正常完好；管子接头是否牢固有无漏风；钻杆有无不直、带伤以及钻孔堵塞现象；湿式凿岩机的供水是否正常；干式凿岩机的捕尘设施是否良好。不合要求者应予修理或更换。

7. 2. 1. 7 电钻钻眼应检查手胶套的绝缘和防止电缆脱落的装置是否良好。电钻工必须手戴绝缘手套，脚穿绝缘胶鞋，并不得用电钻处理被夹住的钎子。

7. 2. 1. 8 在工作面内不得拆卸、修理风、电钻。

7. 2. 1. 9 严禁在残眼中继续钻眼。

7. 2. 1. 10 钻孔台车进洞时要有专人指挥，认真检查道路状况和安全界限，其行走速度不得超过 25m/min。台车在行走或待避时，应将钻架和机具都收拢到放置位置，就位后不得倾斜，并应刹住车轮，放下支柱，防止移动。

7. 2. 2 爆破

7. 2. 2. 1 装药与钻孔不宜平行作业。

7. 2. 2. 2 爆破器材加工房应设在洞口 50m 以外的安全地点。严禁在加工房以外的地点改制和加工爆破器材。长隧道施工必须在洞

内加工爆破器材时，其加工硐室的设置应符合国家现行规的《爆破安全规程》（GB6722-86）的有关规定。

7. 2. 2. 3 爆破作业和爆破器材加工人员严禁穿着化纤衣物。

7. 2. 2. 4 进行爆破时，所有人员应撤离现场，其安全距离为：

- （1）独头巷道不少于 200m；
- （2）相邻的上下坑道内不少于 100m；
- （3）相邻的平行坑道，横通道及横洞间不少于 50 m；
- （4）全断面开挖进行深孔爆破（孔深 3~5m）时，不少于 500m。

7. 2. 2. 5 洞内每天放炮次数应有明确规定，装约离放炮时间不得过久。

7. 2. 2. 6 装约前应检查爆破工作面附近的支护是否牢固；炮眼内的泥浆，石粉应吹洗干净；刚打好的炮眼热度过高，不得立即装约。如果遇有照明不足，发现流沙、流泥未经妥善处理，或可能有大量溶洞涌水时，严禁装约爆破。

7. 2. 2. 7 洞内爆破不得使用黑色炸约。

7. 2. 2. 8 火花起爆时严禁明火点炮，其导火索的长度应保证点完导火索后，人员能撤至安全地点，但不得短于 1.2m。

一个爆破工一次点燃的根数不宜超过 5 根。如一人点炮超过 5 根或多人点炮时，应先点燃计时导火索，计时导火索的长度不得超过该次被导火索中最短导火索长度的 $\frac{1}{3}$ 。当计时导火索燃烧完毕，无论导火索点完如否，所有爆破工必须撤离工作面。

7. 2. 2. 9 为防止点炮时发生照明中断，爆破工应随身携带手

电筒。严禁用明火照明。

7. 2. 2. 10 采用电雷管爆破必须按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-86）的有关规定进行，并应加强洞内电源的管理，防止漏电引爆。装药时可用投光灯、矿灯照明。起爆主导线宜悬空架设，距各种导电体的间距必须大于 1m。

7. 2. 2. 11 爆破后必须经过 15min 通风排烟后，检查人员方可进入工作面，检查有无“盲炮”及可疑现象；有无残余炸药或雷管；顶板两帮有无松动石块；支护有无损坏与变形。在妥善处理并确认无误后，其他工作人员才可进入工作面。

7. 2. 2. 12 当发现“盲炮”时必须由原爆破人员按规定处理。

7. 2. 2. 13 装炮时应使用木质炮棍装药，严禁火种。无关人员与机具均应撤至安全地点。

7. 2. 2. 14 两工作面接近贯通时，两端应加强联系与统一指挥。岩石隧道两工作面距离接近 15m（软岩为 20m），一端装药放炮时，另一端人员应撤离到安全地点。导坑已打通的隧道，两端施工单位应协调放炮时间。放炮前要加强联系和警戒，严防对方人员误入危险区。

土质或岩石破碎隧道接近贯通时，应根据岩性适当加大预留贯通的安全距离，此时只准一端掘进，另一端的人员和机具应撤至安全地点。贯通后的导坑应设专人看管，严禁非施工作业人员通行。

7. 3 洞内运输

7. 3. 1 各类进洞车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁的料混载。

7. 3. 2 进洞的各类机械与车辆，宜选用带净化装置的柴油机动，燃烧汽油的车辆和机械不得进洞（如通风良好，可以达到本章“通风及防尘”要求者除外）。

7. 3. 3 所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。装运大体积或超长料具时，应有专人指挥，专车运输，并设置显示界限的红灯。

7. 3. 4 进出隧道的人员应走人行道，不得与机械或车辆抢道，严禁扒车、追车或强行搭车。

7. 3. 5 装碴

7. 3. 5. 1 人工装碴时，应将车辆停稳并制动。漏斗装碴时，应有联络信号，装满时应发出停漏信号，并及时盖好漏碴口。接碴时，漏斗口下不得有人通过。

7. 3. 5. 2 人工卸碴，应将车辆停稳制动，严禁站在斗车内扒碴。

7. 3. 5. 3 机械装碴时，坑道断面应能满足装载机械的安全运转，装碴机上的电缆或高压胶管应有专人收放，装碴机操作时其回转范围内不得有人通过。

7. 3. 6 洞内运输

7. 3. 6. 1 有轨运输应遵守下列规定：

- （1）洞内平曲线半径不应小一起车轴距的 7 倍；洞外不应小于 10 倍；

- (2) 双线运输时，其车辆错车净距应大于 0.4m，车辆距坑壁或支撑边缘的净距不应小于 0.2m；
- (3) 单线运输时，在一侧应设宽度不小于 0.7m 的人行道，并在适当地点设错车道，其长度应能满足最长列车运行的要求；
- (4) 洞内轨道坡度宜与隧道纵坡一致，卸碴地段应设不小于 1% 的上坡道；
- (5) 在线路尽头应设置挡车装置和标志，以及足够宽的卸车平台；
- (6) 运输线路应有专人维修、养护、线路两侧的废碴和余料应随时清理。

7. 3. 6. 2 动力牵引的有轨运输作业，可参照《煤矿安全规程》（煤碳部[86]煤安字 91 号）的有关规定办理。

7. 3. 6. 3 无轨运输应遵守下列规：

- (1) 洞内运输的车速不得超过：人力车 5km/h；机动车在施工作业地段单车 10km/h，有牵引车及会车时 5km/h；机动车在非作业地段单车 20km/h，有牵引车时 15km/h，会车时 10km/h；
- (2) 车辆行驶中严禁超车；
- (3) 在洞口、平交叉道口及施工狭窄地段应设置“缓行”标志，必要时应设专人指挥交通；

(4) 凡停放在接近车辆运行界限处的施工设备与机械，应在其
外缘设置低压红色闪光

灯，组成显示界限，以防运输车辆碰撞；

(5) 在洞内倒车与转向时，必须开灯鸣号或有专人指挥；

(6) 洞外卸碴场地段应保持一段的上坡段，并在堆碴边缘内
0.8m 处设置挡木；

(7) 路面应有一定的平整度，并设专人养护；

(8) 洞内车辆相遇或有行人通行时，应关闭大灯，改用近光灯
或小灯。

7.3.7 爆破器材运输

7.3.7.1 在隧道工程外部运输爆破器材时，应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。

7.3.7.2 在任何情况下，雷管与炸药必须放置在带盖的容器内分别运送。人力运送时雷管与必须与炸药不得由一人同时运送；汽车运输时，雷管与炸药必须分别装在二辆车内运送，其间距应相隔50m 以上；有轨机动车运输时，雷管与炸药不宜在同一列车上运送，如必须用同一列车运送时，装雷管与炸药的车辆必须用三个空车厢隔开。

7.3.7.3 人力运送爆破器材时必须有专人护送，并应直接送到工地，不得在中途停留；一人一次运送的炸药数量不得超过 20kg 或原包装一箱。

7.3.7.4 汽车运送爆破器材时，汽车排气口应加装防火罩，

运行中应显示红灯。器材必须由爆破工专人护送,其他人员严禁搭乘。爆破器材的装载高度不得超过车厢边缘,雷管或硝化甘油类炸药的装载不得超过二层。

7.3.7.5 有轨机动车运送爆破器材时其行驶速度不得超过 2m/s,护送人员与装卸人员只准在车尾内乘车。硝化甘油类炸药或雷管必须放在专用带盖的木质车厢内,车内应铺有胶布或麻袋并只准堆放一层。

7.3.7.6 在竖井内运送爆破器材时,应遵守下列规定:

- (1) 必须事先通知卷扬机司机和井口上下联络人员;
- (2) 除爆破工和护送人员外,其他人员不得同车乘坐;
- (3) 运送硝化甘油类炸药或雷管时,只准堆放一层,且不得滑动。运送其他炸药时,装载高度不得超过罐笼高度的 2/3,并不高于 1.2m;

- (4) 用罐笼运送硝化甘油类炸药或雷管时,其升降速度不得超过 2m/s,运送其他炸药不得超过 4m/s,用吊桶运送爆破器材时,其速度不得超过 1m/s;

- (5) 司机在操纵卷扬机时,不得使罐笼或吊桶发生振动;

- (6) 运送电雷管时应装入绝缘箱内,切断洞内所有电源,并检查钢丝绳是否带电;

- (7) 严禁爆破器材在井口房、井底车场或巷道内停放;

- (8) 在上下班人员集中时间内,严禁运送爆破器材。

7.3.7.7 严禁用翻斗车、自卸汽车、拖车、拖拉机、机动三

轮车、人力三轮车、自行车、摩托车和皮带运输机运送爆破器材。

7.4 支护

7.4.1 隧道各部（包括竖、斜井、横洞及平行导洞）开挖后。除围岩完整坚硬，以及设计文件中规定的不需要支护外，都必须根据围岩情况、施工方法采取有效的支护。

7.4.2 施工期间，现场施工负责人应会同有关人员对手支护各部定期进行检查。在不良地质地段每班应设专人随时检查，当发现支护变形或损坏时，应立即整修和加固；当变形或损坏情况严重时，应先将施工人员撤离现场，再行加固。

7.4.3 洞口地段和洞内水平坑道与辅助坑道（横洞、平行导坑等）的连接处，应加强支护或及早进行永久衬砌。洞口地段的支撑宜向洞外多架 5~8m，待洞口建筑全部完工后方可拆除。

7.4.4 洞内支护，宜随挖随支护，支护至开挖面的距离一般不得超过 4m；如遇石质破碎、风化严重和土质隧道时，应尽量缩小支护工作面。当短期停工时，应将支撑直抵工作面。

7.4.5 不得将支撑立柱置于废碴或活动的石头上。软弱围岩地段的立柱应加设垫板或垫梁，并加木楔塞紧。

7.4.6 漏斗孔开挖时应加强支护，并加设盖板；供人上下的孔道应设置牢固的扶梯。

7.4.7 采用木支撑时应选用松、柏、杉等坚硬且有弹性的木材，

其梁、柱的梢径不得小于 20cm，跨度大于 4m 时不得小于 25cm；其他连接杆件梢径不得小于 15cm，木板厚度不得小于 5cm。木支撑宜采用简单，直立，易于拆、立的框架结构，并应保证坑道的运输净空。

7.4.8 钢支架安装，宜选取用小型机具进行吊装，并应遵守本规程“起重吊装”的规定。

7.4.9 喷锚支护时，危石应清除，脚步手架应牢固可靠，喷射手应配戴防护用品；机械各部位应完好正常，压力应保持在 0.2MPa 左右；注浆喷嘴严禁对人放置。

7.4.10 当发现已喷锚区段的围岩有较大变形或锚杆失效时，应立即在该区段增设加强锚杆，其长度应不小于原锚杆长度的 1.5 倍。如喷锚后，发现围岩突变或围岩变形量超过设计允许值时，宜用钢支架支护。

7.4.11 当发现测量数据有不正常变化或突变，洞内或地表位移值大于允许位移值，洞内或地面出现裂缝以及喷层出现异常时，均应视为危险信号，必须立即撤离现场，待制定处理措施后才能继续施工。

7.5 衬砌

7.5.1 随着隧道各部开挖工作的推进，应及时进行衬砌或压浆，特别是洞门建筑的衬砌必须尽早施工，地质不良地段的洞口必须首

先完成。

7. 5. 2 衬砌使用的脚步手架、工作平台、跳板、梯子等应安装牢固，不得有露头的钉子和突出的尖角。靠近通道的一侧应有足够的净空，以保证车辆、行人的安全通过。

7. 5. 3 脚手架及工作平台上的铺板，应钉铺结实。木板之端头，必须搭于支点上。高于 2m 的工作平台上应设置不低于 1m 的栏杆。跳板应设防滑条。

7. 5. 4 脚手架及工作平台上所站人数及堆置的建筑材料，不得超过其计算载重量。

7. 5. 5 在洞内作业地段倾卸衬砌材料时，人员和车辆不得穿行。

7. 5. 6 机械转动部份应设置防护罩，电动机必须有接地装置，移动或修理机器及管线路时，应先停电，并切断电源、风源。

7. 5. 7 安装、拆除模板、拱架时，工作地段应有专人监护。拆下的模板不得堆放在通道上。

7. 5. 8 拆除灌筑混凝土模板内支撑时，应随拆随灌。

当岩层坡碎、压力过大地段的支撑不能拆出时，拱圈部分应用预制混凝土柱代替木杆予以拆换。

7. 5. 9 衬砌用的石料及砌块，应采用车辆运送。装卸车或安装砌块时宜使用小型机械提升。当砌筑高度在 1.5m 以下时，允许使用跳板抬运，但跳板应架到与隧道平行的位置。

7. 5. 10 用石料砌筑边墙时，应间歇进行。当砌筑高度至 2~3m 时，应停止 4 小时后方能继续砌筑。若墙后超挖过大，回填层应逐层

用干（浆）砌料填塞，以免坍塌。

7. 5. 11 压浆机在使用前应进行检查并试运转，管路联接要完好，压力要正常，操纵压浆喷嘴人员应配戴护目眼镜及胶皮手套。喷嘴应用支架支撑牢固，压浆时掌握喷嘴的人员必须注意喷嘴的脱落，并设法躲避；拨取时必须在撤除压力后进行；检修和清洗时，应停止运转、切断电路、关闭风门后，方准进行。

7. 5. 12 采用模板台车进行全断面衬砌时，台车距开挖面的距离不得小于 260m，台车下的净空应能保证运输车辆的顺利通行。混凝土灌筑时，必须两侧对称进行。台车上不得堆放料具，工作台应满铺底板，并设安全栏杆。拆除混凝土输送软管时，必须停止混凝土泵的运转。

7. 5. 13 严禁在洞内熬制沥青。

7. 6 竖井与斜井

7. 6. 1 竖井和斜井的井口附近，应在施工前作好修整，并在周围修好排水沟、截水沟，防止地面水侵入井中，发生坍塌。竖井井口平台应比地面至少高出 0.5m，井口应有严密的井盖，只有当吊笼吊罐升降时才准许打开井盖。

7. 6. 2 装配起爆药卷应在距井口 50m 以外的加工房内进行。起爆药卷应由爆破工携送下井，除起爆药卷外不得携带其它炸药。

7. 6. 3 每次爆破之后均应有专人清除危石和掉落在井圈上的石

碴，并应修整被打坏的支撑，待清修完毕后才准进行正常工作。

7. 6. 4 当工作面附近或井筒未衬砌部分发现有落石、支撑发响，或大量涌水时，工作面施工人员应立即循安全梯或使用提升设备撤出井外，并报告处理。

7. 6. 5 在吊盘上工作人员的工具，应妥善地放在工具袋内，使用时应牢固地栓在身上或其他固定物上。不得将不使用的零星工具放置在附近的支撑上。

7. 6. 6 在井口及井底明显部位应设置醒目的安全标志。

7. 6. 7 竖井提升

7. 6. 7. 1 竖井井口应设防雨设施，接罐地点应设置牢固的活动栅门，由专人掌管启闭。接罐人员均应佩带安全带，上下井的人员应服从接罐人员的指挥，通向井口的轨道应设阻车器。

7. 6. 7. 2 施工期间、采用吊桶升降人员与物料时，应遵守下列规定：

（1）吊桶必须沿钢丝绳轨道升降，保证吊桶不碰撞岩壁。在施工初期尚未设罐道时，吊桶升降距离不得超过 40m；施工时吊盘下面不装罐道的部分也不得超过 40m；

（2）运送人员的速度不得超过 5m/s，无稳绳地段不得超过 1m/s；运送石碴及其它材料时不得超过 8m/s；无稳绳地段不得超过 2m/s；运送爆破器材时不得超过 1m/s；

- (3) 提升钢丝绳应与吊桶连接牢固，保证在升降时不致脱钩；
- (4) 吊桶上方必须设置保护伞；
- (5) 不得在吊桶边缘上坐立，乘坐人员身体的任何部位不得超出桶沿；
- (6) 用自动翻转式吊桶升降人员时，必须有防止吊桶翻转的安全装置。严禁用底开式

吊桶升降人员；

- (7) 吊桶提升到地面时，人员必须从地面出车平台进出吊桶，并应在吊桶停稳和井盖

门关闭以后进出吊桶，双吊桶提升时井盖门不得同时打开；

- (8) 装有物料的吊桶不得乘人；
- (9) 吊桶载重量应有规定，不得超载。

7. 6. 7. 3 升降人员和物料的罐笼应遵守下列规定：

- (1) 罐顶应设置可以打开的铁盖或铁门；
- (2) 罐底必须满铺钢板，并不得有孔。如果罐底下面有阻车器的连杆装置，必须设牢

固的检查门；

- (3) 两侧用钢板挡严，内装扶手，靠近罐道部分不得装带孔钢板；

- (4) 进出口两头必须装设罐门帘，高度不得小于 1.2m，罐门或罐帘下部距罐底距离

不得超过 0.25m，罐帘横杆的间距不得大于 0.2m。罐门不得向外开；

- (5) 进出装碴车的罐笼内必须装有阻车器；
- (6) 载人的罐笼净空高度不得小于 1.8m，罐笼内每人应有 0.18m^2 的有效面积。罐笼的一次容纳的人数和最大载重量应明确规定，并在井口公布；
- (7) 提碴、升降人员和下放物料的速度不得超过 3m/s ，加速度不得超过 0.25m/s^2 ；
- (8) 罐笼、钢丝绳、卷扬机各部及其连接处，必须设专人检查，如发现钢丝绳有损，

罐道和罐耳间磨损度超过规定等，必须立即更换；

- (9) 升降人员或物料的单绳提升罐必须设置可靠的防坠器，建井期间使用无防坠器的

临时罐笼升降人员时必须要有安全措施；

- (10) 罐笼升降作业时，下面不得停留人员。

7. 6. 7. 4 检修井筒或处理事故的人员，如果需要站在罐笼或箕斗上工作时，应遵守下列规定：

- (1) 罐笼或箕斗顶上，必须装设保护伞和栏杆；
- (2) 佩带保险带；
- (3) 提升容器的速度一般为 $0.3\text{m/s} \sim 0.5\text{m/s}$ ，最大不得超过 2m/s 。

7. 6. 7. 5 每一提升装置必须装有从井底接罐员给井口接罐员和井口接罐员发给卷扬机司机的信号装置，井口信号装置必须同卷扬机的控制回路闭锁。只有井口接罐员发出信号后，卷扬机才能起动，除常用的信号装置外，还必须有备用信号装置。井底车场和井口之间、

井口和卷扬机司机之间，除上述信号装置外，还必须装设直通电话或传话筒。

一套提升装置供给几个洞室使用时，各洞室都必须设有信号装置和闭锁，所发出的信号必须有区别。

7. 6. 7. 6 井底车场的信号必须经由井口接罐员发出，井底车场不得直接向卷扬机司机发信号；只有在发送紧急停车信号时才可直接向卷扬机司机发出信号。

7. 6. 8 斜井运输

7. 6. 8. 1 斜井的牵引运输速度不得超过 2m/s；升降加速度不得超过 0. 5m/s。

7. 6. 8. 2 斜井的垂直深度超过 50m，应配备运送人员的车辆，使用时应遵守下列规定：

（1）运送人员的车辆必须有盖顶，车辆上必须装有可靠的防坠器。当断绳时能自动发生作用，同时也能用手操纵；

（2）运送人员的列车必须设车长跟随，车长坐在行车前方的第一辆车的第一排座位上。手动防溜装置也必须在车长座席处；

（3）每班运送人员前，必须检查车辆的连接装置、保险链及防坠器。运送人员前，先放一次空车，检查斜井和轨道的安全状况；

（4）乘人车辆不得超过定员，乘员及携带的工具不得超过车厢。

7. 6. 8. 3 斜面井口必须设置挡车器，并设专人管理。挡车器必须经常处于关闭状态，放车时方可打开。车辆在井内行驶或停留期间，井内严禁人员通行和作业。斜井长度超过 100m 时，应在井口下

20m 和接近井底 60m 左右设置第二道挡车器。

7. 6. 8. 4 进口、井下及卷扬机间应有联系信号。提升、下放与停留应各有明确的色灯和音响等信号规定。

主、副井口应设专职信号员，负责接发车工作。卷扬机司机未得到井口信号员发出的信号，不得开动。

运送人员的车辆中必须装有向卷扬机司机发送紧信号的装置。

7. 6. 8. 5 斜井井底停车场应设避车洞。斜井底附近的固定机械电器设备与操作人员，均应设置在专用洞室内。

7. 6. 8. 6 车辆连挂提升时，应有可靠的连接装置和断绳保险器。挂钩均应加保险栓。车与车之间应增加连接保险钢丝绳，提升钢丝绳应有地滚承托。

7. 6. 9 钢丝绳和提升装置

7. 6. 9. 1 提升用的钢丝绳必须每天检查一次，每隔 6 个月试验一次。其安全系数规定为：升降人员的安全系数必须大于 7，升降物料的安全系数必须大于 6；其断丝的面积与钢丝绳总面积之比，升降物料的必须小于 10%；升降人员用的不得断丝。钢丝绳直径减小百分数：提升及制动钢丝绳不得大于 10%，其它钢丝绳不得大于 15%。超过上述规定的必须更换。

7. 6. 9. 2 钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不得用作升降人员。钢丝绳锈蚀严重，点蚀麻坑形成沟纹，外层钢丝松动时，必须更换。

7. 6. 9. 3 有接头的钢丝绳只允许在水平坑道和 30° 以下的斜

井中运输物料使用。

7. 6. 9. 4 提升装置必须设下列保险装置：

(1)防止过卷装置。当提升容器超过正常终端停止位置 0.5m 时，必须能自动断电，

并使保险闸发生作用；

(2) 防止超速装置，当提升速度超过最大速度 15% 时，必须能自动断电，并能使保

险闸发生作用；

(3) 过负荷和欠电压保护装置；

(4) 当最大提升速度超过 3m/s，必须安装速度限制器，保证提升容器到达终端停止

位置前的速度不超过 2m/s；如果速度限制器为凸轮板时，其旋转角不应小于 270° ；

(5) 防止闸瓦过度磨损时的报警和自动断电的保护装置；

(6) 缠绕式提升装置，必须设松绳保护并接入安全回路；

(7) 使用箕斗提升时，必须采用定量控制，井口碴台应装设满仓信号，碴仓装满时

能报警或自动断电。

7. 6. 9. 5 提升卷扬机必须装设深度指示器、开始减速时能自动示警的警铃及司机不需离座即能操纵的常用闸和保险闸。

常用闸和保险闸共同使用一套闸瓦时，操纵部分必须分开；双滚筒提升卷扬机的两套闸瓦的传动装置必须分开。

司机不准离开工作岗位，也不能擅自调节制动闸。

7. 6. 9. 6 升降人员前，应先开一次空车，以检查卷扬机的动作情况，但连续运转时，可不受此限制。

7. 6. 9. 7 主提升装置必须配备有正、副司机，在交接班人员上下井的时间内，必须由正司机开车，副司机在旁监护。

7. 7 通风及防尘

7. 7. 1 粉尘允许浓度：每立方米空气中，含有 10% 以上游离二氧化硅的粉尘必须有 2mg 以下。

7. 7. 1. 2 氧气不得低于 20%（按体积计，下同）

7. 7. 1. 3 瓦斯（沼气）或二氧化碳不得超过 0.5%。

7. 7. 1. 4 一氧化碳浓度不超过 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7. 7. 1. 5 氮氧化物（换算成二氧化碳）浓度应在 $5\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。

7. 7. 1. 6 二氧化硫浓度不得超过 $15\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7. 7. 1. 7 硫化氢 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7. 7. 1. 8 氧的浓度不得超过 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7. 7. 1. 9 隧道内的气温不宜超过 28°C 。

7. 7. 2 隧道内空气成分每月应至少取样分析一次；风速、含尘量每月至少检测一次。

7. 7. 3 隧道施工时的通风，应设专人管理。应保证每人每分钟供给新鲜空气 $1.5\sim 3\text{m}^3$ 。

7. 7. 4 无论通风机运转与否，严禁人员在风管的进出口附近停留，通风机停止运转时任何人员不得靠近通风软管旁停留，不得将任何物品放在通风管或管口上。

7. 7. 5 施工时宜采用湿式凿岩机钻孔，用水炮泥进行水封爆破以及湿喷混凝土喷射等有利于减少粉尘浓度的施工工艺。

7. 7. 6 在凿机和装碴工作面上应做好下列防尘工作。

- (1)放炮前后应进行喷雾与洒水；
- (2)出碴前应用水淋透渣堆和喷湿岩壁；
- (3)在吹入式的出风口，宜放置喷雾器。

7. 7. 7 防尘用水的固体质含量不应超大型过 50mg/L，大肠杆菌不得超大型 3 个/1 。游泳池应保持清洁，并有沉淀 或过滤设施。

7. 8 照明、排水及防火

7. 8. 1 照明

7. 8. 1. 1 隧道内的照明灯应保证亮度充足、均匀及不闪烁，应根据开挖断面的大小、施工工作面的位置选用不同的高度。

7. 8. 1. 2 隧道内用电线路，均应使用防潮绝缘导线，并按规定的高度用磁瓶悬挂牢固。不得将电线挂在铁钉和其他铁件上，或捆扎在一起。开关外应加木箱盖。采用封闭式保险盒。如使用电缆亦应牢固地悬挂在高处，不得放在地上。

7. 8. 1. 3 隧道内各部的照明电压应为：

(1)开挖、支撑及衬砌作业地段为 12~36V;

(2)成洞庭湖地段为 110~220V;

(3)手提作业灯为 12~36V。

7. 8. 1. 4 隧道内的用电照明和照明设备必须设专人负责检修管理, 检修电路与照明设备时应切断。

7. 8. 1. 5 在潮湿及漏水隧道中的电灯应使用防水灯口。

7. 8. 2 排水

7. 8. 2. 1 在有地下水排出的隧道, 必须挖凿排水沟, 当下坡开挖时应根据涌水量的大小, 设置大于 20% 涌水量的抽水机具予以排出。抽水机械的安装地点应在导坑的一侧或另开偏洞安装, 并用栅栏与隧道隔离。

7. 8. 8. 2 抽水设备宜采用电力机械, 不得在隧道内使用内燃抽水机。抽水机应有一定的备用台数。

7. 8. 8. 3 隧道开挖中如预计要穿过涌水地层, 宜采用超前钻孔探险水, 查清含水量厚度、岩性、水量、水压等, 为防止涌水提出供依据。

7. 8. 2. 4 如发现工作面有大量涌水时, 应即令工人停止工作, 撤到安全地点。

7. 8. 3 防火

7. 8. 3. 1 各洞、井口施工区, 洞内机电硐室、料库、皮带运输机等均应设置有效而数量足够的消防器材, 并明显标志, 定期检查、补充和更换, 不得挪做他用。

7.8.3.2 洞口 20m 范围内的杂草必须清除。火源应距洞口至少 30m 以外。库房 20m 范围内严禁烟火。洞内严禁明火作业与取暖。

7.8.3.3 洞内及各硐室不得存放汽油、煤油变压器和其他易燃物品。清洗风动工具应在专用硐室内，并设置外开的防火门。

7.9 瓦斯防治

7.9.1 隧道施工发现瓦斯时，应加强通风，采取防范措施，当隧道内的瓦斯浓度经通风后仍超过本规程第 7.7.1 条规定时应遵守本节的各条规定。

7.9.2 瓦斯防治主要是消除瓦斯超限和积存，断绝一切可能引燃瓦斯爆炸的火源。

7.9.3 隧道内严禁使用油灯、电石灯、汽灯等有火焰的灯照明。任何人员进入隧道必须接受检查，严禁将火柴、打火机及其他可自燃的物品带入洞内。

7.9.4 电灯照明

7.9.4.1 电压不得超过 110V；

7.9.4.2 输电线路必须使用密闭电缆；

7.9.4.3 灯头、开关、灯泡等照明器材必须采用防爆型，开关必须设置在送风道或洞口。

7.9.5 矿灯照明

7.9.5.1 每个洞口常备的完好的矿灯总数，应大于经常用灯

总人数的 10%；

7. 9. 5. 2 矿灯均需编号，常用矿灯的人员应固定灯号；

7. 9. 5. 3 矿灯如有电池漏液、亮度不足、电线破损、灯锁不良、灯头密封不严、灯头圈松动、玻璃和胶壳破裂等情况，严禁发出。发出的矿灯，最低限度应能连续正常使用 11h；

7. 9. 5. 4 使用矿灯人员应严禁拆开或敲打和撞击矿灯。出洞或下班时，应立即将矿灯交回灯房。

7. 9. 6 掘进工作面风流中的瓦斯浓度达到 1% 时，必须停止电钻打眼；达到 1.5% 时必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

放炮地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1% 时，严禁装药放炮。

电动机附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1.5% 时，必须切断电源停止运行。

掘进工作面的局部瓦斯积聚浓度达到 2% 时，其附近 20m 内必须停止工作，切断电源。

7. 9. 7 因超过瓦斯浓度规定而切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降低到 1% 以下时方可开动；使用瓦斯自动检测报警断电装置的掘进工作面只准人工复电。

7. 9. 8 隧道爆破作业

7. 9. 8. 1 严禁用火花起爆和裸露爆破；

7. 9. 8. 2 爆破时，宜使用瞬发电雷管，若采用毫秒雷管时，

其总的延期时间不得超过 130ms。严禁使用秒和半秒延期电雷管；

7. 9. 8. 3 使用煤矿安全炸药；

7. 9. 8. 4 短隧道放炮时，所有人员必须撤出隧道洞外；长隧道单线应撤出 300m 以外，双车道上半断面开挖撤至 400m 以外，双车道全断面开挖应撤至 500m 以外。

7. 9. 9 瓦斯隧道中的机具，如电瓶车、通风机、电话机、放炮器等，必须采用防爆型。

7. 9. 10 必须严格采用湿式凿岩，洞内使用的金属锤头必须镶有不产生火花的合金。装碴使用的金属器械，不得猛力与石碴碰击，铲装前必须将石碴浇湿。

7. 9. 11 洞内装设及检修各种电气设备时，必须先切断电源。电缆互接或分路时必须在洞外进行锡焊和绝缘包扎并热补。严禁在洞内电缆上临时接装电灯或其他设备。电缆在洞内接头时，应在特制的防爆接线盒内或有防爆接线盒的电气设备内连接。

7. 9. 12 有瓦斯的隧道，每个洞口必须设专职瓦斯检查员。一般情况下每小时检测一次，并将结果记入记录簿。检测瓦斯的检定器应每季度校对一次。

7. 9. 13 通风必须采用吹入式。通风主机应有一台备用机，并应有两路电源供电。通风机停止时，洞内全休人员必须撤至洞外。

7. 9. 14 隧道内严禁一切可以导致高温与发生火花的作业。

7. 9. 15 隧道施工时必须配备必要的急救和抢救的设备和人员。施工人员必须具有防止瓦斯爆炸方面的安全知识。

8 主要工序作业

8.1 模板

8.1.1 模板作业场地

8.1.1.1 模板作业场地的布置。木料、钢模、模板半成品的堆放，废料堆集和场内道路的修建，合理布局。

8.1.1.2 作业场地应搭设简易作业棚，修有防火通道，配备必须的防火器具。四周应设置围栏，作业场内严禁烟火。

8.1.1.3 钢模、木材应堆放平稳，元木垛高不得超过 3m，垛距不得小于 1.5m，成材垛高一般不得超过 4m，每增加 0.5m 应加设横木。垛距不得小于 1m。作业场地应避开高压线路。

8.1.1.4 下班前应将锯末、木屑、刨花等杂物清理干净，并要运出场地进行妥善处理。

8.1.2 模板制作

8.1.2.1 制作模板时应细致选料。制作钢模不得使用扭曲严重、螺丝孔过多、开裂等材料。木模不得使用腐朽、扭裂和大横节疤等木材。

8.1.2.2 制作钢木结合模板时，其钢木结合部位的强度、刚度应符合设计要求。

8.1.2.3 制作中应随时检查工具，如发现松动、脱落现象，应立即修好。

8. 1. 2. 4 用旧木料制作模板时，应将钉子、扒钉拔掉收集好，不得随地乱扔。

8. 1. 3 模板支立及拆除

8. 1. 3. 1 在基坑或围堰内支模时，应检查基坑有无塌方现象，围堰是否坚固，确认后，方可操作。

8. 1. 3. 2 向基坑内吊送材料和工具时，应设溜槽或绳索系放，不得抛掷。机械吊送应有专人指挥。模板捆绑要结实，基坑内的操作人员要避开吊送的料具。

8. 1. 3. 3 用人工搬运，支立较大模式板时，应有专人指挥，所用的绳索要有足够的强度，绑扎牢固。支立模板时，底部固定后再进行支立，防止滑动倾覆。

8. 1. 3. 4 支立模式板要按程序操场作。当一块或几块模式板单独竖立和树立较大模板时，应设立临时支撑，上下必须顶牢。操作时要搭设脚步手架和工作平台。整体模板合拢后，应及时用拉杆斜撑固定牢靠，木板支撑不得钉在脚手架上。

8. 1. 3. 5 用机械吊运模板时，应先检查机械设备和绳索的安全性和可靠性，起吊后下面不得站人或通行。模板下放，距地面 1m 时，作业 人员方可靠近操作。

8. 1. 3. 6 高处作业应将所需工具装在工具袋内。传递工具不得抛掷或将工具放在平台和木料上，更不得插在腰带上。

8. 1. 3. 7 在用斧锤作业 时，应照顾四周和上下的安全，防止误伤他人。斧头刃口处应配刃口皮套。

8. 1. 3. 9 拆除模板不得双层作业。3m 以上模板在拆除时，应用绳索拉住或用起吊设备拉紧，缓慢送下。

8. 2 木工机械

8. 2. 1 使用木工机械应遵守下列规定：

(1) 开机前必须添加润滑油脂，先试机，待各部件运转正常后，方可开始工作；

(2) 机械运转中，如有不正常的声音或发行故障时，应先切断电源，再进行检修；

(3) 操作人员工作时，要扣紧衣扣和袖口，理好衣角，严禁戴手套作业；留长发的必须带工作帽，长发不得外露；

(4) 木工机械上的转动部分，要装设防护罩或防护板；工作中更换刨刀、锯片、钻头时，必须切断电源，停止转动后方可拆装；

(5) 使用铁夹钩吊运送木材时，应将铁夹钩钩牢，防止木材掉下。

8. 2. 2 带锯机

8. 2. 2. 1 开动带锯前，必须检查锯条有无裂纹、扭曲和锯条的松紧程度。如锯条侧的裂纹长度超过锯条宽度的 $1/6$ 。锯条接头超过三个，锯条中间及后背有裂纹，锯条接头处裂纹超过 10mm，都不得使用。锯条的松紧程度应根据锯条的厚薄、宽窄进行调整，经试

运转正常后，方可开始工作。

8. 2. 2. 2 原木入锯前，应清除钉子和砂石等杂物。跑车上的原木要稳定牢固，进锯速度要均匀。锯短木要用扒钉或拉杆固定后再行加工。

8. 2. 2. 3 不得加工超过机械限度的特大原木。加工较长木材时必须配备副手协助工作。

8. 2. 2. 4 不得用潮湿或带油的手指接触启动开关和其他电器设备。如发生电器设备故障或损坏时，不得擅自拆卸检查。

8. 2. 2. 5 跑车开动后，跑车前后和锯条两侧不得有人走动或停留。

8. 2. 2. 6 使用平台式带锯时，上下手操作人员要配合一致，上手不得将手送进台面，下手应等料头出锯 20cm 后，方可接料。

8. 2. 2. 7 小平台的电器开关要随用随开，用后立即关闭。平台式带锯加工木料回料时，木料要离开锯条 2~5cm，并要注意劈裂和木节撞击锯条发生事故。

8. 2. 2. 8 作业中如遇停电，应将电闸关闭，防止来电后机械自行转动造成事故。

8. 2. 2. 9 带锯机的修理或拆放成捆的锯条，应踏紧锯条端头，控制松放，以防锯条回卷伤人。锉锯条时，要戴防护眼镜。修磨带锯的砂轮应有防护罩，操作时应站在砂轮侧面。

8. 2. 2. 10 联接锯条，必须接合严密，平滑均匀，厚薄一致。

8. 2. 3 圆盘锯

8. 2. 3. 1 操作人员应戴防护眼镜，站在锯片一侧。禁止站在与锯片同一直线上。锯片上方必须安装安全挡板和滴水设施。锯片不得有连续断齿。

8. 2. 3. 2 锯片运转正常后方可进行作业。接料要待料出锯片15cm，不得用手硬拉，木料锯到接近端头时，应由下手拉曳，上手不得用手推进。

8. 2. 3. 3 作业过程中不得将木料抬高或左右板动，必须紧贴靠山。送料力量要均匀，不得用力过猛，遇木节应减速。不得用木料挡刹锯片强制停车。调换锯片自然停稳后方可进行。

8. 2. 3. 4 长度不足 50cm 的短料，不得上锯。半成品、边角料应堆放整齐。

8. 2. 4 平刨机

8. 2. 4. 1 刨料前应将所刨材料上的钉子、灰垢和冰雪等杂物清除后，再进行操作。

8. 2. 4. 2 应根据所刨材质情况，调整刨料速度。作业中严禁手指放在木节上。

8. 2. 4. 3 刨木材的大面时，手必须按在木料的上面；刨木材的小面时，手可放在木材的上半部。手指必须离开刨口 3cm 以上，每次刨削量不得超过 1.5mm。被刨材料长度超过 2m 时，必须两人操作。料头越过刨口 20cm 后，下手操作者方可接料，但不得猛拉。

8. 2. 4. 4 活动式的台面，调整切削量时，必须切断电源停止转动后方能进行调整，防止台面与刨刀接触造成事故。

8. 2. 4. 5 刀架夹板必须平整贴紧。合金刀片焊缝的高度不得超过刀头。固定刀片的螺丝应钳入槽内，离刀背不得少于 10mm。

8. 2. 4. 6 平面刨作业中，操作人员不得将手伸进安全挡板里侧移动挡板，不得拆除安全挡板进行刨削。

8. 2. 4. 7 材料需要调头刨削时，必须双手持料离开刨口，并注意周围环境，防止伤人。

8. 2. 5 压刨机

8. 2. 5. 1 压刨机床必须使用单项开关，不得使用倒顺开关；

8. 2. 5. 2 送料必须平直，发现材料走横或卡位，应停机拨正；操作人员接送时，手指应离开滚筒 20cm 以外，接料必须待料送出台面；

8. 2. 5. 3 操作人员应站在机床一侧操作，每次刨削量不得超过 3mm；

8. 2. 5. 4 所刨材料不得短于前后压滚距离；厚度小于 1cm 时，必须垫衬托板。

8. 2. 6 手电钻

8. 2. 6. 1 作业前，应检查有无漏电现象，并应戴好绝缘手套，穿上胶鞋或脚踏在木板上进行操作；

8. 2. 6. 2 钻头必须卡紧，大型电钻必须用双手扶把，钻杆要垂直；钻孔接近完成时，应轻压电钻，防止卡钻或扭断钻头；

8. 2. 6. 3 由底部向上部钻孔时，应用手或杠杆顶托钻把，不得用肩扛顶托钻把；向下钻孔时，不得用脚扶钻头，脚必须离钻头

20cm 以外；

8. 2. 6. 4 电钻工作中，应用钻把调整对准孔位，不得手扶钻头对孔；

8. 2. 6. 5 操作中发现异常声音，应停止使用；工作后应切断电源，收好导线。

8. 2. 7 台钻

8. 2. 7. 1 所钻材料必须夹紧；较长材料应使用托架；材料调头时，应双手扶料并要注意周围环境；

8. 2. 7. 2 操作中如发生凿芯被木渣挤塞，应抬起手柄用刷子等清除木渣，严禁用手清渣；

8. 2. 7. 3 拆装钻头时，应全部停钻后方能进行；钻头装夹必须牢固；

8. 2. 7. 4 不得用手触摸转动中的钻头，不得将工具或其它物品放在工作台上。

8. 3 支架

8. 3. 1 支架所用的桩木、万能杆件应详细检查。不得使用腐朽、劈裂、大节疤的圆木及锈蚀、扭曲严重的万能杆件和钢管等。

8. 3. 2 地基承载能力应符合设计标准，否则应采取加固措施，使其达到设计要求。

8. 3. 3 根据施工季节，支架工程应采取防冲刷或防冻胀等安

全措施。

8.3.4 支立排架要按设计要求施工，应有足够的承载能力和稳定性。并要与支保桩联结牢固，防止不均匀沉落、失稳和变形。

8.3.5 支立排架时，应设专人统一指挥。支立排架以整排竖立为宜。排架竖立后，用临时支撑撑牢固后再竖立第二排。两排架间的水平和剪刀撑用螺丝拧紧，形成整体。

8.3.6 用吊机竖立排架时，应用溜绳控制排架起吊时的摆动。

8.3.7 支立排架时，不得与便桥或脚手架相联，防止支架失稳。

8.4 脚手架

8.4.1 木、竹脚手架的捆扎材料，应使用 8~12 号镀锌铅丝和直径不小于 10mm 的三股白麻绳或水葱竹蔑。水竹脚手架采用质地新鲜、坚韧带青的新水竹劈制成，厚度为 0.6~0.8mm，宽度为 5mm 左右为宜。断腰、大节疤和受潮霉的竹蔑不得使用。

8.4.2 钢管脚手架连接材料应使用扣件，接头应错开，螺栓要紧固。立杆底端需使用立杆底座。铅丝和白麻绳不得连接钢脚手架。

8.4.3 脚手板要铺满、绑牢，无探头板，并要牢固地固定在脚手架的支撑上。脚手架的任何部分均不得与模板相联。

8.4.4 脚手架要设置栏杆。敷设的安全设施应经常检查，确

保操作人员和小型机械安全通行。

8. 4. 5 脚手架上的材料和工具要堆放整齐，积雪和杂物应及时清除。有坡度的脚手板，要加设防滑木条。

8. 4. 6 悬空脚手架应用栏杆或撑木固定稳妥、牢靠，防止摆动摇晃。

8. 4. 7 搭设在水中的脚手架，应经常检查受水冲刷情况，发现松动、变形或沉陷应及时加固。在脚手架上作业人员应配带救生设备。

8. 4. 8 搭设钢管井架相邻的两立杆的接头应错开，横杆和剪刀撑要同时安装。滑轨必须保持垂直，两轨间距误差不得超过 10mm。

8. 4. 9 吊篮应严格按照设计要求施工。悬挂吊篮的钢丝绳围绕挑梁不得少于 3 个。一个吊篮的保险绳不得少于 2 根。钢丝绳不得与构造物或其他物件相磨擦。

8. 4. 10 脚步手架高度在 10~15m 时应设置一组（4~6 根）缆风绳。每增高 10m 应再加设一组。缆风绳与地面夹角为 45° ~ 60° 。缆风绳的地锚应设围栏，防止碰撞破坏。

8. 4. 11 拆除脚手架时，周围应设置护栏或警戒标志，并应从上而下地拆除，不得上下双重工业作业。拆除的脚手杆、板应用人工传递或吊机吊送，严禁随意抛掷。

8. 5 钢筋

8.5.1 钢筋施工场地应满足作业需要，机械设备的安装要牢固、稳定，作业前应对机械设备进行检查。

8.5.2 钢筋调直及冷拉场地应设置防护挡板，作业时非作业人员不得进入现场。

8.5.3 钢筋切断机作业前，应先进行试运转，检查刃口是否松动，运转正常后，方能进行切断作业。切长料时应有专人把扶，切短料时要用钳子或套管夹牢。不得因钢筋直径小而集束切割。

8.5.4 采用人工锤击切断钢筋时，钢筋直径不宜超过 20mm，使锤人员和把扶钢筋、剪切工具人员身位要错开，并防止断下的短头钢筋弹出伤人。

8.6 焊接

8.6.1 电焊

8.6.1.1 电焊机应安设在干燥、通风良好的地点，周围严禁存放易燃、易爆物品。

8.6.1.2 电焊机应设置单独的开关箱，作业时应穿戴防护用品，施焊完毕，拉闸上锁。遇雨雪天，应停止露天作业。

8.6.1.3 在潮湿地点工作，电焊机应放在木板上，操作人员应站在绝缘胶板或木板上操作。

8.6.1.4 严禁在带压力的容器和管道上施焊。焊接带电设备时，必须先切断电源。

8. 6. 1. 5 贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，焊接前必须清洗干净，将所有孔口打开，保持空气流通。

8. 6. 1. 6 在密闭的金属容器内施焊时，必须开设进、出风口。容器内照明电压不得超过 36V。焊工身体应用绝缘材料与容器壳隔离。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息 10~15min,并应有安全人员在现场监护。

8. 6. 1. 7 把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触，不得用这些物品代替接地线。

8. 6. 1. 8 更换场地，移动电焊机时，必须切断电源，检查现场，清除焊渣。

8. 6. 1. 9 在高空焊接时，必须系好安全带。焊接周围应备有消防设备。

8. 6. 1. 10 焊接模板中的钢筋、钢板时，施焊部位下面应垫石棉板或铁板。

8. 6. 2 气焊

8. 6. 2. 1 气焊作业应遵守本规程 8.6.1 中的有关规定。

8. 6. 2. 2 乙炔发生器应采用定型产品，必须具备灵敏可靠的防止回火的安全装置。

8. 6. 2. 3 乙炔发生器与氧气瓶不得同放一处，距易燃易爆品不得少于 10m。严禁用明火检验是否漏气。氧气、电石应随用随领，下班后送回专用库房。

8. 6. 4. 4 氧气瓶、乙炔发生器受热不得超过 35℃，防止火花

和锋利物件碰撞胶管。气焊枪点火时应“先开乙炔、先关乙炔”的顺序作业。

8. 6. 2. 氧气瓶、氧气表及焊割工具的表面，严禁沾污油脂。

8. 6. 2. 6 乙炔发生器应每天换水。严禁在浮筒上放置物件，不得用手在浮筒上加压和摇动，添加电石时严禁明火照明。

8. 6. 2. 7 乙炔发生器不得放在电线杆的正下方，焊接场地距离明火不得少于 10m。

8. 6. 2. 8 氧气瓶应设防震胶圈，并旋紧安全帽，避免碰撞、振动和阳光暴晒。

8. 6. 2. 9 乙炔气管用后需清除管内积水。胶管回火的安全装置结冻时，应用热水溶化，不得用明火烘烤。

8. 6. 2. 10 点火时焊枪不得对人，正在燃烧的焊枪不得随意乱放。

8. 6. 2. 11 电石应放在干燥的地方，移动或搬运应将桶上的小盖打开，轻移、轻放。开桶时头部要闪开，不得用金属工具敲击桶盖。

8. 6. 2. 12 施焊时，场地应通风良好。施焊完毕，应将氧气阀门关好，拧紧安全罩。乙炔浮筒提出时，头部应避开浮筒上升方向，提出后应挂放，不得扣放在地上。

8. 7 锅炉

8. 7. 1 有安装锅炉能力的使用单位，经当地劳动部门同意后，可自行安装立式锅炉和快装锅炉。新安装或检修后的锅炉，自检合格后，报当地劳动部门检查批准后，方可点火运行。

8. 7. 2 锅炉一般应安装在单独建造的锅炉房内。锅炉房如与生产箴房相连时，应用防火墙隔开，其锅炉的容量应符合有关规定的要求。

8. 7. 3 为了保证锅炉安全运行，必须建立健全严格的规章制度。

8. 7. 4 锅炉在运行中，如发生有严重威胁锅炉安全运行等情况，应采取紧急停炉措施。

8. 7. 5 投煤时应注意检查煤炭中混杂的有害物质。

8 . 8 起重装吊

8. 8. 1 起重作业应遵守下列规定：

- (1)大型吊装工程，应在编制的施工组织设计中，制定安全技术措施,并向参加施工作业人员进行安全技术交底；
- (2)吊装作业应指派专人统一指挥，参加吊装的起重工要掌握作业的安全要求，其他人员要有明确分工；
- (3)装吊作业前必须严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性，并进行试吊；

- (4)各种起重机具不得超负荷使用。
- (5)钢丝绳的安全系数，不应小于是 8.8.1 的要求；
- (6)地锚要牢固，缆风绳不得绑扎在电杆或其他不稳定的物件上；
- (7)作业中遇有停电或其他特殊情况,应将重物落至地面,不得悬在空中。

钢丝绳安全系数

表 8.8.1

用途	安全系数	用途	安全系数
缆风绳	3.5	吊挂和捆绑用	6
支承臂用	45	千斤绳	8~10
卷扬机用		缆绳承重绳	3.75

8、8、2 起重机具

起重机械的使用应符合现行的国家标准《起重机械安全规程》(GB6067-85)规定。自行制造的起重设备应满足施工安全的要求。

8、2、2、1 卷扬机

- (1) 卷扬机的各部机件、电气元件以及安全防护装置、钢丝绳等应符合现行的国宾标准《建筑卷扬机安全规程》(GB13329-91)的规定；
- (2) 卷扬机应安装牢固、稳定，防止受力时倾斜；操作位置必须视野开阔，联系方便；
- (3) 作业前应检查钢丝绳、离合器、制动、保险轮、伟动滑轮等，发现帮帮障应立即排除；

(4) 通过滑轮的钢丝绳不得有接头、结节和扭绕，钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈；

(5) 操作人员不得擅自离开岗位，作业中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。

8. 8. 2. 2 轮胎式起重机和履带式起重机

(1) 作业地面应坚实平整，支脚必须支垫牢靠，回转半径内不得有障碍物。两台或多台起重机吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直，各台起重机升降应同步，各台起重机不得超过各自的额定起重能力。

(2) 吊起重物时，应先将重物吊离地面 10 c m 左右，停机检查制动器灵敏性和可靠性以及重物绑扎的牢固程度，确认情况正常后，方可继续工作。作业中不得悬吊重物行走。

(3) 起升或降下重物时，速度要均匀、平稳，保持机身的稳定，防止重心倾斜。严禁重物自由下落。

(4) 在驳船上作业，应将绳索系牢在船上，前后轮（或履带）下应用三角木块楔紧。遇有 4~5 级风时，应根据驳船载重吨位适当调整吊机负荷。工作完毕应将起重臂放下，制动器刹牢。

(5) 配备必要的灭火器。驾驶室内不得存放易燃品。雨天作业，制动带淋雨打滑时，应停止作业。

(6) 在输电线路下作业时，起重吊臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线的距离不得小于 8.8.2 规定。

(7) 工作完毕，应将机车停放在坚固的场地上，吊钩收起，各部制动器刹牢，操纵杆放在空档位置。

表 8.8.2

输电线路电压	最小距离(m)	输电线路电压	最小距离()	输电线路电压	最小距离
1kV 以下	1.5	1~35kV	1~35	$\geq 60\text{kV}$	$0.01(V-50)+3$

8. 8. 2. 3 塔式起重机

(1) 塔式起重机的安全防护装置应符合有关规定的要求；
(2) 在轨道上行驶前应检查轨道有无障碍物和下沉现象；
(3) 起重机行走前轮（行走方向）至轨道端部的距离不得小于 5m；工作完毕，锁紧夹轨器，并将各控制开关转到“零”位，切断电源。

8. 8. 2. 4 龙门吊

(1) 龙门架制作（拼装）完成后，应按设计要求组织检查验收；

- (2) 移动式龙门架除进行静载试验外，还应等载在轨道上往返运行一次，检查龙门架在移动中的变形以及轨距、轨道平整等情况；
- (3) 吊起重物作水平移动时，应将重物提高到可能遇到的障碍物 0.5m 以上，运行时被吊重物不得左右摇摆；
- (4) 牵引移动的跨墩龙门架，在行走时两侧牵引卷扬机必面同时、同速启动和运行；
- (5) 开动和停止电动机，应缓慢平稳地操纵控制器，作后向移动时，必须等机、物完全停稳后方可操作；
- (6) 龙门架拆除时，应制定安全技术措施。

8. 8. 2. 5 人字桅杆和独脚桅杆

- (1) 人字桅杆和独脚桅杆应选用优质钢、木材料制作；人字桅杆两腿的夹角不得大于 45° ；
- (2) 桅杆底脚基础要坚固，底脚要稳定牢靠；人字桅杆设置的缆风绳应不少于二根，独脚桅杆设置的缆风绳不少于四根；
- (3) 独脚桅杆如加设摇杆时，变幅钢丝绳应在起重前固定好，调整适度；摇杆摆动幅度应钢丝绳（或牵引卷扬机）控制。

8. 8. 2. 6 手拉葫芦（吊链）

（1）悬挂支承点必须牢固，使用三角架悬挂时，基础应坚实，三角架支脚受力要均匀，防止滑动和倾覆；

（2）桅杆底脚基础要坚固，底脚要稳定牢靠；人字桅杆设置的缆风绳应不少于二根，独脚桅杆设置的缆风绳不少于四根；

（3）独脚桅杆如加设摇杆时，变幅钢丝绳应在起重前固定好，调整适度；摇杆摆动幅度应用钢丝绳（或牵引卷扬机）控制。

8. 8. 2. 6 手拉葫芦（吊链）

（1）悬挂支承点必须牢固，使用三角架悬挂时，基础应坚实，三支架腿受力要均匀，防止滑动和倾覆；

（2）严禁斜拉重物；

（3）重物吊起后发生卡链时，应在重物下方支垫后进行检查修理，不得硬拉。

8. 8. 2. 7 千斤顶

（1）顶升重物必须在重心位置；如需用千斤顶纠正偏斜物体时，放置千斤顶的台座必须坚固可靠；

（2）顶升重物过程中，千斤顶出现故障时，应在重物支垫稳固后，再取出修理；

（3）用多台千斤顶起升同一重物时，动作应同步、均衡。

8. 8. 2. 8 缆索吊装设备

（1）缆索塔架拼装时，应按设计图组拼。索鞍、跑车在组拼前，应进行全面检查。在装卸、运输及组拼中，要防止碰伤，有损伤的杆件不得使用；木塔架施工，应优选材质，精细加工制作，联结处应采

取加固措施。

（2）各种滑轮在使用前，要检查是否灵活，绳槽是否平滑。滑轮组应共同承受荷载，受力不均时，应进行调整。

（3）钢丝绳必须按设计荷载要求，选用适合的标准绳索。在使用当中，应经常注意检查，并做必要的维护。

（4）塔架拼装，应随塔高的增加逐步搭好脚手架。作业平台四周挂好安全网和上下设扶梯。随着塔身增高，安全网应随之上移，同时应增设辅助缆风绳，待设计缆风绳安设完成后，方可拆除。

（5）使用万能杆件或桁梁片组拼的索塔，可利用已装好的杆件搭设塔内作业平台。平台木板必须铺设平稳，不得松动。塔架节段增高时，操作人员不得攀登杆件，应通过安全梯或吊篮上下。

（6）主索道两端应设置限位器，工作完毕，收紧吊钩，并切断电源。

（7）主索道和塔架的拆除应在制定的拆除方案中制定安全技术措施。作业场地应设立警示标志，并设专人（或监护船只）维护道口、航道和村屯附近的交通安全。

8.9 高处作业

8.9.1 高处作业的含义和级别划分应符合现行的国家标准《高处作业分级》（GB3608—83）的规定。

8.9.2 悬空高处作业必须设有可靠的安全防护措施。悬空高处

作业包括：在开放型结构上施工，如高处搭设脚手架等；在无防护的边缘上作业；在受限制的高处或不稳定的高处作业；在没有立足点或没有牢靠立足点的地方作业等。

8. 9. 3 从事高处作业人员要定期或随时体检，发现有不适宜登高的病症，不得从事高处作业。严禁酒后登高作业。

8. 9. 4 高处作业人员不得穿拖鞋或硬底鞋。所需的材料要事先准备齐全，工具应放在工具袋内。

8. 9. 5 高处作业所用的梯子不得缺档和垫高，同一架梯子不得二人同时上下，在通道处（或平台）使用梯子应设置围栏。

8. 9. 6 高处作业与地面联系，应有专人负责，或配有通讯设备。

8. 9. 7 运送人员和物件的各种升降电梯、吊笼，应有可靠的安全装置，严禁乘坐运送物件的吊栏人员。

8. 10 水上作业

8. 10. 1 在通航江河上施工的安全管理工作应符合现行的《内河交通安全管理条例》的规定，开工前应报告当地港航监督部门。

8. 10. 2 施工所使用的船只应经船检部门检查合格后方可使用。施工期间按规定应设置临时码头、航行标志及救护、消防等设施。

8. 10. 3 船只在航行前，应检查各部位的机械与设施是否良好，不得带病作业。

8. 10. 4 应掌握和及时了解当地的气象和水文情况，遇有大风天气应检查和加固船只的锚缆等设施。

遇有雨、雾天，视线不清时，船只应显示规定的信号，必要时应停止航行或作业。

8. 10. 5 定位船及作业船锚施后，应在涉及航域范围内设置警示标志。抛锚时，锚链滚滑附近不得站人。

8. 10. 6 船只靠岸后（或在两船间倒运货物时）应搭设跳板、扶手或安全网，经踏试稳定牢固，方可上下人或装卸货物。

8. 10. 7 装船时严禁超载、偏载，必要时应加配重，调整平衡。卸船时应分层均匀卸运。

8. 10. 8 打桩船、起重船施工前应了解作业区域的水深、流速、河床地质等有关情况，为船舶行驶、抛锚、定位做好安全准备工作。

8. 10. 9 抛锚、就位应保持船体稳定。如用两艘船体连结时，必须连接牢固，稳定可靠。

8. 10. 10 使用轮胎或履带吊车在船上打桩、起重作业时，船体应按施工要求进行加固，并在吊车轮胎（或履带）下加铺垫板。

8. 10. 11 牵引或在旁侧拖带作业船时，严禁超载，牵引（或拖带）用的钢丝绳必须联结牢固。

8. 10. 12 交通船应按规定的载人数量渡运，严禁超员强渡。船上应配有救生设备。船行中途遇有阵风、雨时，乘船人员不得走动或站立。

8. 11 潜水作业

8. 11. 1 潜水作业前施工负责人应将下潜任务、下潜环境、工作部位、水深、流速、流向等，向潜水员做明确交待，下潜深度应符合现行的国家标准《产业潜水最大安全深度》（GB12552—90）的规定。

8. 11. 2 在作业条件比较困难的情况下，应在搭设的平台上另备一套潜水装具，并指派一名预备潜水员，以便在必要时下水协助和救援。

8. 11. 3 夜间潜水作业，除平台上的照明外，还应另装照明度较大的灯具，照在潜水点的水面上。

8. 11. 4 在寒冷环境作业时，应遵守下列规定：

（1）潜水员应穿保温内衣，双手应擦防冻油、带手套；

（2）潜水前，供气软管应用压缩空气吹通几分钟，接头部位应用棉垫包裹严密；出水时要用热水管加温排气阀，以防排气阀冻结；

（3）在冰层上入水要凿开能确保潜水员安全上下的洞口；水面有浮冰时，供气软管、信号绳与冰块摩擦接触处，应有防割断措施；

（4）潜水员行走的冰面和潜水用梯均应有防滑措施。

8. 11. 5 潜水作业范围的水面上，严禁其他作业。

8. 11. 6 潜水员在进行冲泥和吸沙作业时，要在头盔的排气阀上包裹纱布，防止沙粒、污泥等进入排气阀内。

8. 11. 7 潜水员在水下行进时，要尽量避免在倒塌的物体或杂乱的索具空档内穿越。

8. 11. 合在检查船舶推进器或解除推进器的缠绕物时，严禁开动推进器，并派专人监护。

8. 11. 9 信绳员和掌握供气软管人员，应负责做好潜水员下潜和上升的安全工作。

8. 11. 10 在沉井、钻孔桩内作业，应遵守下列规定：

（1）作业时，沉井内的水位应不低于沉井外的水位；

（2）沉井内壁不得有钢筋头、扒钉头、铁线、铁钉等外露，潜水员不得进入刃脚下工作；

（3）潜水员在沉井内吸泥时，不得用手脚触动正在工作的吸泥管头部，吸泥机的开闭由地面电话员提前通知潜水员；

（4）在钻孔桩内作业，桩内泥浆面必须高于护筒外的水位；潜水员在护筒底缘以下部位作业时，必须有安全防护措施。

8.11.11 水下起吊作业应遵守下列规定：

（1）进行水下起吊作业时，应根据被吊物的特点和当地的水情制定方案；

（2）潜水员应熟悉被吊物的特点、体积、重量、吊点和沉没原因；

（3）在起吊时，潜水员应将沉落物件拴牢，经检查确认拴挂牢固，待潜水员上升出水后再起吊；

（4）打捞沉船、钢结构、圆筒等物件时，潜水员严禁在上述打捞物件内穿行，不得进入已有断裂或破损面的船体内；

（5）潜水员不得在水中悬吊的物体上工作或从悬吊物件下穿越。

8. 11. 12 水下焊接和切割，应遵守下列规定：

（1）潜水员应熟练掌握焊接及切割技术和作业要领；

(2) 电焊钳、切割把、电缆等必须绝缘良好，头盔外面和领盘上应涂抹或包裹绝缘物质，作业时应带橡皮手套，观察官 F 应加装防护镜；

(3) 电路应安装保护装置。

8. 11. 13 水下爆破作业，应遵守下列规定：

(1) 潜水员应熟悉爆破器材的性能和引爆的安全操作技术；

(2) 根据爆破波及范围，划定危险区，引爆前应派人警戒；

(3) 雷管在使用前应做测试；在同一起爆点，不得使用不同型号的雷管；

(4) 炸药包装好后，应由潜水员带下水，不得用绳索下放；炸药包布设完毕，潜水员出水，并躲避到安全地点后，方可引爆；

(5) 引爆线路的开关应设专人严格管理，未经负责人许可严禁通电；

(6) 发生“盲炮”时，应在切断电源 15min 后，再下潜取出。

9 特殊季节与夜间施工

9.1 雨季

9.1.1 雨季及洪水期施工应根据当地气象预报及施工所在地的具体情况，做好施工期间的防洪排涝工作。

9. 1. 2 在雨季施工时，施工现场应及时排除积水，人行道的下坡应挖步梯或铺砂。脚手板、斜道板、跳板上应采取防滑措施。加强对支架、脚手架和土方工程的检查，防止倾倒和坍塌。

9. 1. 3 雨季施工时，处于洪水可能淹没地带的机械设备、材料等应做好防范措施，施工人员要提前做好安全撤离的准备工作。

9. 1. 4 长时间在雨季中作业的工程，应根据条件搭设防雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。

9. 2 冬季

9. 2. 1 冬季施工应严格执行冬季施工的有关规定，做好保温、防冻等安全防护措施。

9. 2. 2 冬季施工在江河冰面上通行时，事先应详细调查冰层的厚度及承载能力。冰面结冻不实地段，严禁通行。结冻不实地段。可通行地段都应设明显标志。初冬及春融季节应经常检查冰层变化情况，以确定可否通行。

9. 2. 3 江河流冰前应制定出防流冰方案，并将停留在冰面上的车辆、船只、机械和物资提前撤至安全地带。

9. 2. 4 爆破流冰通道时，除应遵守国家现行的《爆破安全规程》（GB6722—86）外，还应在爆破前详细检查冰面后再进行作业。爆破流冰时应穿好救生衣，必要时应备有救护船只。

9. 3 高温季节

9.3.1 高温季节施工，应按劳动保护规定做好防暑降温措施。适当调整作息时间，尽量避开高温时间。有条件的宜搭设凉棚，供应冷饮，准备防暑药品等。

9.4 夜间施工

9.4.1 夜间施工时，现场必须有符合操作要求的照明设备。施工驻地要设置路灯。

9.4.2 施工中的小型桥涵两侧及穿越路基的管线等临时工程，应设置围栏，并悬挂红灯示警标志。

9.4.3 大型桥梁攀登扶梯处应设有照明灯具。

9.4.4 夜间作业船只或在通航江河上长期停置的锚船、码头船等应按港航监督部门规定，配置齐全的夜航、停泊标志灯。船只停靠码头应设照明灯。

10 边通车、边施工地段的交通管理

10.0.1 改建工程中，边通车、边施工路段的安全生产，除应遵守本规程的有关规定外还应加强对通行车辆的安全管理，确保施工、交通安全。

10.0.2 改建工程需挖除旧路路基、路面进行重建的路段，在施工路段的两端应竖立显示正在施工的警告标志。标志应鲜明、醒目。

标志与施工路段的距离，应根据开挖宽度、路线等级、交通量等情况确定。

10.0.3 一侧拓宽或两侧拓宽的改建工程，原有道路的路面宜先保留，以维持交通。

10.0.4 在拓宽地段，如须在原有道路上运送土石方，宜采用机动车辆运输。采用手推车运输时，可划分部分路面，专供手推车行驶。并应做到：

- （1）剩余部分路面宽度应保证机动车行车安全；
- （2）要用红白相间的栏杆等隔离设施，与机动车行车道隔开；
- （3）设专职人员指挥来往车辆。

10.0.5 通车路段的路面应经常清扫干净，防止车辆碾飞土石伤人或雨后泥泞影响通车。

10.0.6 在原有路段上，进行降坡改建的工程，有条件的可修建临时便道维持交通，也可在降坡地段半幅施工，另半幅做通车之用。

10.0.7 半幅通车路段，在车辆驶出（入）前方应设置指示方向和减速慢行的标志。同时在施工作业区的两端设置明显的路栏。晚间要在路栏上加设施工标志灯。半幅施工区与行车道之间设置红白相间的隔离栅。

10.0.8 半幅施工的路段不宜过长，一般以不超过 300~500m 为宜。

10.0.9 在单车道维持通车路段上，当路段不长，交通量不大时，可在该路段的适当地点设置车辆会让处；当施工路段较长、交通

量较大时，应实行交通管制。每班配置专职人员和通讯设备，指挥交通，疏导车辆。

10. 0. 10 在居民点或公共场所附近开挖沟槽时，应设护栏及搭设跳板供行人通过。夜间应设置照明灯和红灯。

10. 0. 11 在原地拆除旧桥（涵）重建新桥（涵）时，应先建好通车便桥（涵）或渡口。在旧桥的两端应设置路栏，夜间应在路栏上悬挂警示灯，并在路肩上竖立通向便桥或渡口的指示标志。

附 录

本规程用词说明

对规程条文执行严格程度的用词，采用以下写法：

1、表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2、表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

附加说明

主编单位：黑龙江省公路桥梁建设总公司

参编单位：甘肃省兰州公路总段

江苏省扬州市公路管理处

福建省公路局

广西壮族自治区公路管理局

主要起草人：

赵锡华 刘培钧 张文芳 邵赞绪

朗奎祥 张一平 张世端 马文彦

田锡芬 李向甫

附件 公路工程施工安全技术规程

JTJ076—95

条文说明

1. 0. 1 本条是制定本规程的目的和意义。

1. 0. 2~1. 0. 3 是对“管生产必须管安全”原则的具体化、具体要求和保障手段。

1. 0. 5 本规程与交通部颁布的规范、规程和国家有关标准的关系。

2. 0. 1 施工组织设计中的安全技术措施，必须要有针对性，防止一般性口号化的条文。编制人员必须深入现场，进行调查、勘察、掌握第一手资料。根据不同的工程结构、不同的施工方法、不同的现

场环境，以及选用不同的机械设备，使用不同的原材料等特点，制定出切实可行的以预防为主的安全技术方案。

2. 0. 2 特殊工种人员，经过专业培训取得的合格证书，必须是主管部门发放的，方可有效。

2. 0. 3 安全专职人员的配备，按国务院（79）100 号文件规定：“按企业职工总数 3‰~5‰配备”，“企业的安全检查人员属生产人员，应保持稳定，不要轻易调动”。

2. 0. 6 采用和推广新技术、新工艺、新设备、新材料时，应经过试验。

2. 0. 7~2. 0. 8 对劳动保护用品检测的依据是相应的国家标准。检测可分定期检测和随时抽检两种，确保劳动保护用品对劳动者的保护功能。

2. 0. 10 本条根据 1988 年 5 月 27 日劳动部颁发《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》制订。

安全技术措施所需经费，根据 1973 年国家计委《关于加强防止矽尘和有毒物质危害的通知》和 1979 年国务院批转国家劳动局、卫生部《关于加强厂矿企业防尘防毒工作的报告》制定：企业每年应在固定资产更新和技术改造资金中安排 10%~20%，用于安全技术措施，不得挪用。

3. 1. 1~3. 1. 3 施工现场的总平面如果布置不当，会造成暂设工程的多次迁移、材料的多次运输，会给安全施工留下隐患。平面布置图一经确定，不能任意更改。

3. 1. 4~3. 1. 5 主参照《建筑安装工程安全技术规程》第十六条、第十七条制订。

3. 1. 6 参照铁道部《临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》(TBJ411—87)第4. 2. 2条制订。

3. 1. 7~3. 1. 8 参照《建筑安装工程安全技术规程》第二十六条和铁道部《临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》(TBJ411—87)制订。

3. 2. 1~3. 2. 7 根据黑龙江省公路桥梁公司《安全技术操作规程》第三部第一节“施工测量和清场”制订。

3. 3. 1 根据《建筑安装工程安全技术规程》第二十条制订。

3. 3. 2 根据《建筑安装工程安全技术规程》第二十一条制订。

3. 3. 4 水质的国家现行标准,是指《生活饮用水卫生标准》(GB5749—85)。

3. 3. 5~3. 3. 6 参照《建筑安装工程安全技术规程》第六十四条制订。

3. 3. 7 根据铁道部《临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》(TBJ411—87)第6. 2. 8条制订。

3. 3. 9 根据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)第四章“接地与防雷”有关条文制订。

3. 3. 10 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须确认电源已完全断开。同时与停电设备有直接电气联系的变压器和电压互感器的高、低压两侧也应断开,以防止向停电检修设备反送电。

3. 3. 16 参照铁道部临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》(TBJ411—87) 第六章第三节“临时照明”制订。

3. 3. 19 检修电气设备, 应执行以下几项制度: (1) 工作票制度: 工作票应写明工作任务、停电范围、安全措施。电工填报、负责人签字。(2) 工作监护制度: 工作负责人就是电工的监护人。监护人必须始终在现场, 对工作人员的安全进行认真监护, 发现问题及时处理。(3) 工作终结恢复送电制度: 工作完全做完后, 经负责人、工作人员检查确无遗留问题, 填明工作终结时间, 经双方签字, 方可送电。

3. 3. 20 根据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88) 制订。

3. 4. 1~3. 4. 4 参照铁道部临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》(TBJ411—87) 第八章第一节“采石场和采砂场”有关条文制订。

3. 5. 1~3. 5. 5 根据交通部公路局《公路筑养路机械操作规程》(以下简称《筑规》) 第一册第一章“总则”部分制订。

3. 5. 6~3. 5. 7 根据(88)公路筑字 114 号《筑规》第 13 条、第 20 条制订。

3. 6. 1~3. 6. 6 参照铁道部临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》(TBJ411—87) 第二章第六节“临时渡口、码头”和黑龙江省公路桥梁公司《安全技术操作规程》第七部分“船舶作业”等有关条文制订。

4. 1. 2 砍伐树木, 现场混杂, 地貌变化多样, 不安全因素较多,

必须严密组织生产。本条参照《林业采伐规程》制订。

4. 1. 3 公路施工与城市道路施工不尽相同，公路施工拆除大型建筑物较少。但遇有爆破拆除时，必须保证人身、财产及其它建筑物等设施的安全。本条参照黑龙江省路桥公司《安全技术操作规程》制订。

4. 2. 1 人工挖掘土方，是根据以往常用的挖掘工具确定的安全距离。人工挖掘无论采用哪种工具，其最小安全距离均不应小于工具长度加 1.0m。

4. 2. 2 施工时应注意，在永久性建筑物或其它设施附近取土时，不允许因取土而使其产生下沉或倾斜。

4. 2. 11 参照现行《铁路桥涵设计规范》(TBJZ—85) 制订。

4. 2. 23 参照《筑规》第一册第四章制订。

4. 2. 24 参照《筑规》第一册第五章制订。

4. 2. 25 参照《筑规》第一册第三章及交通规则制订。

4. 2. 26 参照《筑规》第一册第七章制订。压路机行驶速度较慢，但仍存在诸多不安全因素。应注意在高填方路堤施工压实边缘时，应检查下层土稳压密实度是否符合设计或有关规范要求，避免压路机倾斜或翻倒。

4. 3. 1 爆破作业，不安全因素较多，必须严密组织，遵章操作。认真执行国家现行的《爆破安全规程》(GB6722—86)。

4. 3. 9 化纤衣物燃点低，易产生静电，危及人身安全。

4. 3. 18 表中规定的安全距离系指水平距离。不适用于大爆破。

4. 4. 1 汛期施工必须取得可靠的资料，采取相应的措施，不可盲目施工。

4. 4. 4 表中所列数值，当基坑顶缘无静、动载且坑壁土质较密实时可直接采用，其余数值可参考使用。必要时（动、静载较大）须经验算土体稳定性后确定所采用的数值。

5. 1. 1 消解石灰为放热反应，极易烫伤肌肤。

5. 1. 4 参照《筑规》第一册第十章制订。

5. 1. 5 参照《筑规》第一册第十一章制订。

5. 1. 6 参照《筑规》第一册第九章制订。

5. 1. 7 参照《筑规》第一册第六章制订。

5. 2 目前我国各地对沥青加热及沥青混和料加工的方式方法较多，对本规程未提及的加热方法（如天然气），应根据有关规定采取相应的安全措施。

5. 2. 1 参照黑龙江省路桥公司《安全技术操作规程》制订。

5. 2. 2 参照黑龙江省路桥公司《安全技术操作规程》制订。

5. 2. 6 参照《筑规》第一册第十五章制订。

5. 2. 12 参照《筑规》第一册第十三章制订。

5. 2. 13 参照《筑规》第一册第十三章制订。

5. 2. 14 参照《筑规》第一册第十三章制订。

5. 2. 15 明火熬制沥青易造成人身伤亡或引起火灾。施工时必须严密组织。

5. 2. 17 参照《筑规》第一册第十四章制订。

5. 2. 18 参照《筑规》第一册第十四章制订。

5. 2. 20 参照《筑规》第一册第十六章制订。

5. 2. 21 参照《筑规》第一册第十六章制订。

5. 2. 22 参照《筑规》第一册第十六章制订。

5. 2. 23 参照《筑规》第一册第十六章制订。

5. 2. 24 参照《筑规》第一册第十六章制订。

5. 2. 25 参照《筑规》第一册第十六章制订。

5. 2. 26 参照《筑规》第一册第十六章制订。

5. 2. 27 参照《筑规》第一册第十六章制订。

5. 2. 28 参照《筑规》第一册第十七章制订。

5. 3. 1. 3 参照《筑规》第二、三册（合订本）第十九章制订。

5. 3. 3. 1 参照《筑规》第二、三册（合订本）第十七章制订。

5. 3. 3. 2 参照《筑规》第二、三册（合订本）第十八章制订。

5. 3. 3. 3 参照《筑规》第二、三册（合订本）第二十二章制订。

5. 3. 3. 4 参照《筑规》第二、三册（合订本）第二十三章制订。

5. 3. 4. 1 参照《筑规》第二、三册（合订本）第二十四章制订。

6. 1. 1 根据《建筑安装工程安全技术规程》的规定，在施工组只设计和施工方案中，必须在深入调查研究现场情况的基础上，制定切实有效的安全技术措施。

桥涵施工的辅助结构、临时工程，一般系指临时墩、临时塔架、手向设备、导梁、钢套箱、斜拉托架和自制拼装的桁架挂篮、龙门架自。

6. 1. 3 手持式电动工具设置漏电保护器是根据国标《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB3787—83) (以下简称《手电规程》) 规定: “在一般场所, 为保证使用的安全, 应选用 II 类工具”; “在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所, 必须使用 II 类或 III 类工具。如果使用 I 类工具, 必须装设额定漏电动作电流不大于 30mA、动作时间不大于 0. 15s 的漏电保护电器”。I、II、III 类手持电动工具的区别, 详见《手电规程》中的规定。公路桥涵施工中使用手持式电动工具较多 (如冲击钻、手电钻、电刨等), 也经常处于潮湿和在导电金属架上的作业环境之中, 为此, 按照《手电规程》的规定, 配置漏电保护器, 确保施工安全是必要的。

6. 1. 4 桥涵施工中, 在高处作业、双层作业及立体施工时, 采取安全网防护是主要的安全措施之一。安全网可根据需要设置平网或立网。还可根据特殊需要, 制作网目加密的安全网, 以防止螺栓等小型工具、材料等坠落伤人。

6. 1. 6 本条根据《建筑安装工程安全技术规程》制订。桥涵施工, 受气候环境因素影响很大, 特别是高处露天作业、缆索吊装、悬拼施工及浮运等。天气预报风力级别, 应根据作业类别、所在地及高度等不同情况, 有所调整, 如: 某大桥位于市郊西北平旷风口处,

大桥上的实际风力均比天气预报的风力大 1 级左右。如有条件设风速仪时，应以实际测算的风力为依据。

6. 2. 1. 2 《建筑安装工程安全技术规程》规定：挖出泥土的堆放处所和在坑边堆放的材料，至少要距离坑边 0. 3m。考虑到机械在坑边作业有震动，为此，增加到“一般应不小于 1.0m”的要求。

6. 2. 1. 8 在严寒地区，冬季施工采用冻结法开挖基坑，必须掌握气温变化情况，采取安全技术措施，使施工获得快速、安全和经济效益。在深水处的冻结法施工应严禁穿透性破坏，以防塌陷落水事故。

6. 2. 2. 1 吹砂筑岛的吸泥管道一般使用浮筒承载浮于水面，每只浮筒都有一定的距离，作业人员在浮筒上跨越行走时易发生落水事故。

6. 2. 2. 2 挖基工程中，保持围堰支撑的稳固，是确保安全施工的重要内容。施工中吊运土石作业，必须由指挥人员指挥，使吊具准确落位，避免碰撞支撑。

6. 2. 2. 3 本条强调深基坑施工中悬挂人员上下扶梯的必要性。

6. 2. 2. 4 浅基础木板桩围堰的拆除，可先部分抽出木板桩，使四周土方逐渐坍落入基坑中，最后使用机具吊出支撑。深基础的支撑拆除可利用已完成的基础混凝土做支撑点，用短杆支顶，逐步撤换长支撑的方法进行。

6. 2. 3. 1 打钢板桩（包括钢筋混凝土板桩）围堰施工，一般多在深水江河上进行，施工操作比较复杂。在施工前，应先进行试吊

插打等试验工作，以便为正式施工摸索经验和规律，并检验机具设备及施工操作方法是否适宜，发现有问题时。可及时研究修改，以避免出现质量、安全等事故。

6. 2. 3. 4 钢板桩锁口虽然经过了修整或试插，但因已打入的钢板桩可能会产生扭曲变形，经过试插过的钢板桩不一定能顺利插入，在局部有阻碍的部位经桩锤重压，可能会产生克服局部阻力后突然下滑的现象，如事前不采取控制措施，可能会出现某些安全事故。

6. 2. 3. 5 钢板桩吊点采用不低于桩顶下 $1/3$ 桩长的要求，一是使钢板桩便于进入打桩架，二是避免钢板桩弯曲变形。

6. 2. 4. 2 套箱围堰系指施工单位在深水施工中采取的施工措施，它的种类和型式较多，施工单位可根据水深和现场条件，经施工设计慎重选择。套箱在施工中，使用的机械设备较多，又处于深水处作业，施工有一定难度和危险，特别是吊运、组装、拆卸时都涉及安全生产的问题，所以施工设计时，必须制定出安全可靠的措施，并要求在具体施工中实施。

6. 2. 4. 3 定位船、导向船锚旋的设置，应根据河床地质选用错族的形式。河床地质比较坚硬时，船用锚不易抓着入土，而且易被水冲动而影响套箱的定位，此时应采用大吨位混凝土锚。混凝土锚、船用锚宜先使用一（20。50m）钢链连接，其后再使用钢丝绳接长。

6. 2. 4. 4 钢套箱定位后，应静观一段时间，使锚绳松弛部分拉紧，如套箱位置无变化即可进行下步工作。

6. 2. 4. 5 钢套箱刚刚落床时，以及在套箱全部施工过程中，

宜经常派出工作船，检查锚磁浮标是否有流失或沉没，发现浮标上缠绕水草等漂浮物时应立即清除，浮标漏水不能全部浮出水面时，应及时更换。

6. 2. 5. 2 就地浇筑沉井的围堰，一般多采用草袋围堰。围堰压缩了流水断面，易产生冲刷而导致围堰塌陷，施工中应注意加强检查和维护。

6. 2. 5. 3 沉井体积较大，井内施工人员不易察觉沉井的倾斜，拆除沉井垫板，确保沉井初始下沉不产生过大倾斜，井外人员的指挥是必要的。

6. 2. 5. 4 沉井内排水人工挖掘下沉，井内设置的上下扶梯不仅为正常时使用，一旦发生大量涌水、涌沙时，也要满足作业人员同时撤离的需求。

6. 2. 5. 5 在沉井内搭设抽水机台座（架），无论是在沉井内预埋钢件焊接成架或由井顶悬挂的机架，都必须达到牢固可靠的要求。

6. 2. 5. 6 排水开挖时，沉井刃脚、井内横墙附近不得有人停留，是为了防止沉井可能突然下沉造成伤害事故。

6. 2. 5. 8 控制抓斗开闭的两根钢丝绳缠绕在一起，破除缠绕时，井顶人员一般多使用长铁钩，在拉、推工作中易产生闪失坠落事故。本条要求作业人员不要用力过猛，而且要在有防护的部位工作。

6. 2. 5. 9 采用吸泥或抓斗不排水下沉，如发生沉井下沉困难等问题时，派潜水员下水检查，检查后应根据存在的问题制定可靠的处理措施，如潜水员下水处理时应有安全保护措施。

6. 2. 5. 10 偏配重的重型物件要绑扎牢固，配重物不得堆码过高。因井壁狭小而采用悬臂编配重时，悬臂支架要坚固。

6. 2. 5. 11 空压机、储风罐的安全规定除按机械的说明书执行外，施工中要控制风压和保持安全阀正常工作。压力表、安全阀、调节器等应定期校验。

6. 2. 5. 12 浮式沉井，一般多在水深的河流中采用。在工作船上制造的沉井，除使用大型的浮吊船吊装入水外，一般多使用几台吊机共同吊运入水。多台吊机协同作业时，起落速度应一致，承载负荷要均匀，起落中不得改换起重臂的仰俯角度。浮式沉井采用滑坡下水，在沉井倾斜进入滑道及倾斜下滑中，沉井后侧应始终以溜绳控制，下滑速度应缓慢。

6. 2. 6. 2 冲击钻孔时，对钻锥、卷扬机及钢丝绳等机具设备的配套和性能，必须检查。一般要选择起重能力较大的机具设备，钢丝绳必须符合标准要求，并具有足够的安全系数。

6. 2. 6. 4 潜水钻机在潮湿环境作业，电动机绝缘电阻降低，漏电的可能性增大，存在不安全隐患。本条要求是参照潜水钻机说明书及施工实践而制订的。

6. 2. 7. 7 在水上采用浮式沉桩设备沉桩时，除受天气影响外，过往船只掀起的波浪也有较大的干扰。本条提到的“当有船只过往时，宜暂停沉桩作业”，系指受波浪影响较大时而采取的措施。如远离波及范围或浮式沉桩设备比较稳定时，可继续作业。

6. 2. 8. 3 本条根据《高层建筑施工手册》制订。

6. 2. 8. 4 本条系根据国务院环境保护领导小组 1982 年 4 月 6 日颁布的《大气环境质量标准》(GBHZ—1—82) 制订。

6. 2. 9. 4 拔桩时, 应根据地质情况, 计算上拔时所需的上拔力, 以便确定机具设备和上拔方法。对较难拔出的长桩或钢板桩, 应考虑拔桩的复杂条件和不利因素, 应先进行试拔。如拔不出, 应查明原因, 采取松动、射水、振动等措施。

6. 2. 10. 1 管柱振动下沉时, 产生的震动力较大, 震动危及邻近建筑物或临时设施。在这种情况下, 应先采取安全防护措施。如在浅层河床处, 多挖泥砂、少震动或浅挖轻震等。

6. 3. 3. 1 滑模施工是一项技术性强、机械化程度高、多工种协调作业的施工工艺。施工前应组织施工人员学习施工图以及液压滑升模板有关技术规程等文件, 并认真贯彻单项施工方案中制定的各项安全措施。

6. 3. 3. 2 滑升模板主要是承受混凝土的侧压力, 侧压力的大小与混凝土的稠重、浇筑速度、震捣方式、入模时的冲击力等因素有关。为此, 滑升模板不但要满足结构的需要, 而且要有一定的刚度。

提升结构的设计应符合国际《液压滑动模板施工技术规范》(GBJ—13~87) 的规定。提升架必须有足够的刚度, 以防止模板侧向变形。

6. 3. 3. 3 爬架一般在分段制作后运至现场拼装, 制作工艺应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。

6. 3. 3. 4 液压提升系统是液压滑升模板施工中的重要组成部分, 是整套滑模施工装置中的提升动力和荷载传递装置。保持液压提

升系统的正常工作，是保证工程质量、施工安全的关键。在滑模施工过程中，经常全面检查液压控制装置和提升设备是非常必要的。

6.3.3.8 支承杆弯曲变形的部位发生在混凝土中时，应在清除部分混凝土后，根据变形情况采取适当的加固措施；弯曲部位发生在混凝土上部时，可根据具体情况采用单、双面加固等措施。

6.4.1.2 简支梁的边梁吊装，应用调正偏心的吊具，使其在吊运、安装过程中保持翼板处于水平状态。

6.4.1.3 单导梁、墩顶龙门架（又称拐脚龙门架）是边梁可以一次横移到位的全幅宽安装设备。施工中可根据实际可能，采用万能杆件、衍梁、大型工字钢等组拼，组拼的导梁应有足够的刚度。为减小导梁的跨度，增强刚度，可在两桥墩之间设立临时墩。临时墩的基础必须坚实，墩体应有足够的负荷量和稳定性。

6.4.1.4 本条是参照陕西省路桥公司“梁桥安装安全技术操作规程”制订。双导梁上置横梁安装预制构件，一般是在落梁后，部分梁片需要再次横移就位的施工方法。如采用“甩梁法”安装（即行梁端部再设置一组起吊设备和横梁主吊设备一起共同横移梁片），可使边梁一次安装就位，但此法在大跨径 T 梁安装中不宜采用。

千斤顶顶升 T 梁时，必须按本条要求设置保险垫木及备好临时支撑，确保构件在顶升中的安全。落梁架、滑板、滑滚是置于墩顶上构件横移的工具，落梁架两端设有对称楔块，当松开落梁架的穿心螺栓时，楔块在构件自重压力下自动退出，构件下落就位。

6. 4. 1. 6 跨墩龙门架，跨度大、高度高，构件吊装中悬空时间较长，龙门架在构件吊装中必须保持稳定，应采取的措施可根据具体施工条件确定。如，加大龙门架柱脚支垫面积、加设辅助缆风绳、保持龙门架横移轨道平顺以减少阻力等。

6. 4. 3. 1 悬臂浇筑法采用斜拉托架及挂篮施工时，应遵守“高处作业”的有关规定。在零号块施工时，斜拉托架作为施工平台，应检查预埋件，如“牛腿”和斜拉钢带是否符合设计要求。在悬臂浇筑施工时，应按设计要求及时锚固（或配重），并应考虑足够的抗倾覆稳定系数。

6. 4. 3. 3 桁架挂篮、滑动斜拉挂篮在悬臂组装中，悬臂端部因条件所限，作业平台、安全网的布设较为困难，施工中应根据作业地点的具体情况，采取安全措施。如：在杆件上行至端部作业时，作业人员必须待杆件安装稳定后才能进行作业；加强吊装作业的指挥，确保杆件稳、准下落等。

6. 4. 3. 5 《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041—89）规定：“挂篮行走时和浇筑混凝土时的稳定系数，均不应小于 1.5”。

6. 4. 3. 10 悬臂浇筑采用滑动斜拉式挂篮施工，其特点是用斜拉钢带拉着模型底部托梁，使浇筑箱梁混凝土重量直接传到已完箱梁顶上，不需斜拉托架。从第一段起即可使用挂篮而不需平衡重，并有变形小、施工简便、挂篮构造简单等优点。在安全上，应注意在安装、滑移及使用中，加强安全检查和进行必要的试验等工作。

6. 4. 4 悬臂拼装法施工，应根据梁体种类、长度、形状及现场

条件，选定安装方法和吊装机具设备。两端拼接面凿毛，应在地面或船上完成，涂刷胶结材料时，作业人员应有安全防护措施。

6.4.4.3 融化硫磺砂浆产生的二氧化硫对人体有害，作业时
应佩戴防毒面具。

6.4.5.4 缆索吊装大型构件，应根据使用要求和受力大小选择钢丝绳。钢丝绳的安全系数本规程已有规定。大型构件吊装前要进行等载吊运试验，以检查地锚、设备、缆索垂度等。

6.4.6.1 顶推法施工，在桥台背后，应设有足够的预制场地。桥墩上不能留有工作面时，可预埋“牛腿”或支撑，以搭设必要的作业平台，保证操作人员的安全。

6.4.6.4 用单点或多点水平千斤顶进行顶推时，水平千斤顶的总顶推力不得小于设计顶推力的2倍；在顶推中各桥墩的纵向位移值不得超过设计值，用千斤顶将主梁顶高，抽换滑块或用导向装置纠偏时，其最大顶升高度不得超过设计规定。

6.4.6.6 顶推施工中，主梁在最大悬臂状态下产生的挠度值，应由设计计算确定，以便施工时进行严格控制。顶推中墩顶的反力和顶推力也应由设计给出，并换算为千斤顶油压表的读数，以便进行控制。顶推施工中应进行监测，控制有关挠度值和位移变化情况，并与设计值对比，如发现超越设计值时，应及时分析原因，研究措施进行处理。

顶推法设置导梁时，施工中应注意安全检查，如发现导梁杆件有变形、螺栓松动、导梁与主梁联结处有变形等情况，应停止推顶，采

取措施处理。

6. 4. 6. 9 滑移模架是自行滑移的钢梁模架，可整孔全断面浇筑混凝土。有整体性能好，安全、迅速，不需桥下设支架，不受桥下通航限制等特点。交通部第一公路工程总公司在厦门海峡大桥上部工程中曾经使用过。

6. 4. 6. 10 采用顶进涵管在通车的公路或铁路线上施工时，应调查通过施工部位的交通量。涵管穿越部位土体的承受能力、受震动后土体稳定性等情况，并综合考虑土质、水文、季节及覆土厚度等情况，采取安全技术措施。有条件时可采取限制行车速度等方法，以确保施工及通车的安全。

6. 4. 6. 11 《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041—89）规定：采用顶进法施工时，工作坑的顶入边缘距公路路面边缘或铁路外侧钢轨不得小于 $z \cdot \sin \alpha$ 。

6. 4. 7. 3 转体架桥法有平转及立转两种方法，一般多采用平转法。这种方法必须在桥台附近有适合预制和转体的有利地形。施工时可搭设简易的支架或拱架。在桥台处设置转盘，对转动设施必须按设计精心制作，以便在拆架后成悬臂状态时，转动方便灵活，达到转体施工的目的。

6. 4. 7. 4 有平衡重平转法应根据桥梁结构类型及机械设备情况，选用适合的转盘。它涉及能否顺利施工和安全等问题。转盘有单支承式和双支承式。桥体牵引转动之前，应根据悬臂转体总重与上下转盘间的摩擦系数，计算启动力和牵引力，以配备相应的机具设备。

作业中应缓慢、平稳的牵拉转体，防止猛拽。

6. 4. 7. 6 无平衡重平转法适于大跨度拱桥施工。在两岸台后附近有较适合的地形可用作预制场地和转体施工时，宜采用本法施工。无平衡重平转法是用锚固体系代替平衡重。施工时，锚施设施经检查符合设计要求后，方可进行平转作业。

6. 4. 7. 7 系用拖拉法架设预制构件时，如跨度较大，中间宜设临时支承墩。支承墩可用万能杆件或枕木垛搭设，支承墩的基础必须具有足够的支承力。用枕木垛时，各层间应垫实、联结牢固。支承墩较高时，上面四周应设防护设施。

6. 4. 8. 1 预应力张拉机具与锚具应按设计要求配套订购和使用。千斤顶与压力表在使用前，应配套进行校验，并确定张拉力与压力表读数之间的关系，校验时的精度应按有关规定要求执行。油泵与千斤顶的连接应将螺栓拧紧，接头要包扎好，严防漏油喷射。

6. 4. 9. 1 张拉工具的检查包括张拉装置、锚具、支架、操作平台等是否安全可靠。

6. 4. 9. 8 拱桥无支架施工时，应根据结构需要选用合适的吊装方法和吊装设备，并应采取相应的安全技术措施。在起吊安装中，除按起重吊装的规定办理外，单肋吊装合拢后，横向的稳定性，必须予以保证。

6. 4. 10. 1 跨越铁路吊装大梁时，应利用列车通行的间隙时间进行吊梁安装，在无切实保证的条件下，严禁在列车通行时吊梁安装。有条件时，可经铁路有关部门的同意，在大梁就位时，列车慢速通过，

以保证通车与施工的安全。

6. 4. 10. 2 本条根据铁道部《铁路工务安全规则》有关要求制订。

6. 4. 11. 1~6. 4. 11. 8 系参照山东省公路局提供的“关于公路桥梁施工安全技术规程的建议”制订的。其中6. 4. 11. 2“接地电阻不得大于 $4R_0$ ”的规定，是根据建筑企业专业管理人员系列工作手册中的《安全员手册》有关要求制订的。

6. 5. 2. 2 本条发电机接地电阻“不得大于 $4R_0$ ”的规定，是根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）的有关规定制订的。

6. 6. 1. 1 大型预制构件用轻轨平车运输时，其纵坡不宜过大，时速也应严格控制。根据一般施工要求，轨道纵坡以不大于2%为宜。

7. 1. 1 施工现场布置是文明施工、安全生产的前提。防止环境污染，节约用地则是我们的国策。

7. 1. 2 地表水的侵人和洞口的塌方落石是危及施工安全的重要方面，进洞前宜提前处理好。

7. 1. 3 隧道施工期较长、工程复杂、人员众多，因而各班组间和上下班之间应建立完善的交接班制度，才能保证连续作业时的施工安全。

7. 1. 4 隧道施工场地狭窄，情况复杂多变，进洞人员必须听从指挥，配带必须的安全防护用品。

7. 1. 5 不良地质地段的隧道施工宜少放炮、放小炮，减轻震动

带来的坍塌。开挖进尺宜短，并立即支护，及时衬砌，这是不良地质隧道施工的较为安全的施工方法，如设计文件中指明有不良地质地段时，宜进行超前钻孔，摸清情况，提前确定较为安全的开挖方式，并制订相应的预防措施。

7. 1. 6 本规程是为公路山区隧道编制，其它隧道只可参考使用。

7. 2. 1 班前检查是保证施工人员人身安全的重要环节。

7. 2. 1. 3 可以降低粉尘对操作人员的危害。

7. 2. 1. 5 开钻前对使用的机具详作检查，既能充分发挥机具效率，又能保证施工安全。

7. 2. 1. 6 风钻支架安置稳妥可以防止断钎伤人；未关风前拆除和敲打钻杆均系违犯操作规程，极易发生事故。

7. 2. 1. 7 为防止电击事故，开钻前必须详细检查各部的绝缘装置，配带必须的绝缘防护用品。电钻转速快，用手导引回转钢钎易被击伤。用电钻处理被夹住的钢钎极易增大电流，烧坏电钻发生电击事故。

7. 2. 1. 8 巴隧道施工场地狭窄，人员集中，能见度又差，在现场拆卸修理容易发生事故。

7. 2. 1. 9 残眼中可能留有残药，继续在残眼中钻孔会发生爆炸事故。

7. 2. 1. 10 参考金绍元主编的《铁路安全工程》制订。

7. 2. 2. 1 爆破工作涉及到洞内各工种人员和机械设备的安全，必须有人统一指挥，并负全责。

7. 2. 2. 2 装药与钻孔平行作业时，炸药易受高温、震动及火花的影响，导致引爆，发生事故。

7. 2. 2. 3 根据《爆破安全规程》（GB6722—86）（以下简称《爆规》）第 3. 1. 9 条制订。

7. 2. 2. 4 根据《爆规》第 2. 1. 4 条制订。

7. 2. 2. 主根据铁道部颁布的《铁道隧道施工技术安全规程》（TBJ404—87）（以下简称《铁隧规》）第 2. 2. 2 条修订。

7. 2. 2. 6 隧道内各工种交叉作业，施工机械较多，故放炮次数宜尽量减少，放炮时间应有明确规定，为减少爆破药包受潮引起“盲炮”，放炮距装药时间不宜过久。

7. 2. 2. 7 根据《爆规》第 2. 1. 3 条修订。

7. 2. 2. 8 根据《爆规》第 4. 4. 3 条制订。

7. 2. 2. 9 根据《爆规》第 3. 2. 14 条、第 3. 2. 16 条和第 3. 2. 17 条制订。

7. 2. 2. 10 根据《铁隧规》第 2. 2. 11 条修订。

7. 2. 2. 11 参考《铁路安全工程》制订。

7. 2. 2. 12 根据《爆规》第 2. 1. 9 条；第 2. 3 条修订。

7. 2. 2. 13 “盲炮”处理应由原爆破人员按《爆规》第 2. 4 条处理。

7. 2. 2. 14 根据《爆规》第 2. 1. 6、条制订。

7. 2. 2. 15 根据《爆规》第 4. 2. 1 条制订。考虑到土质及岩石破碎的岩性，其预留贯通安全距离应适当加大。导坑贯通后，为防

止落石（土）伤人，必须设专人看管，严禁非施工作业人员通行。

7. 3. 1 《城市和公路交通管理规则》有明确的规定，在狭窄的隧道施工中应遵守。

7. 3. 2 燃烧汽油的车辆和机械，其排除的废气中含有大量的有害物质，损害人体健康，故不得进洞。如通风防尘良好，有害气体不超过本章 7. 7 “通风防尘”的规定限值时，可不受此限。

7. 3. 3 参照《铁隧规》第 3. 1. 4 条制订。

7. 3. 4 进出隧道的人员和车辆较多，人、车应各行其道，不得抢道。扒车和强行搭车等行为会导致交通事故的发生。

7. 3. 5. 1 参照《铁隧规》第 3. 2. 1 条、第 3. 2. 3 条制订。

7. 3. 5. 2 参照《铁隧规》第 3. 2. 2 条制订。

7. 3. 5. 3 参照《铁隧规》第 3. 2. 4 条制订。

7. 3. 6. 1 参考《铁路安全工程》制订。

7. 3. 6. 2 参考《铁路安全工程》制订。

7. 3. 7. 2 根据《爆规》确定的原则，雷管与炸药必须分开贮存，分别运输，严禁两者共存同运。

7. 3. 7. 3 根据《爆规》第 10. 4. 4 条制订。

7. 3. 7. 4 根据《爆规》第 10. 3. 1 条、第 10. 1. 4 条制订。

7. 3. 7. 5 根据《爆规》第 10. 4. 2 条制订。

7. 3. 7. 6 根据《爆规》第 10. 4. 1 条制订。

7. 3. 7. 7 根据《爆规》第 10. 1. 3 条制订。

7. 4. 1 施工中的临时支护是隧道施工安全的重要环节，必须根

据围岩情况选用有效的支护。

7. 4. 2 根据煤炭工业部 1986 年颁布的《煤矿安全规程》（以下简称《煤规》）第 sI 条制订。

7. 4. 3 洞口地段围岩极易坍塌，应加强支护或及早衬砌。当洞口建筑未全部建成前，洞口地段的支撑宜向洞外多架 5~sin 明厢，并在其顶部压土以稳定支撑，可对洞口仰坡落石起缓冲作用，以保安全。

7. 4. 4 参照铁道部 1962 年颁布的《铁路隧道工程施工技术安全规则》（TBJ404—87）（以下简称“原铁隧规”）第 41 条制订。

7. 4. 5 参照《铁隧规》第 4. 0. 3 条制订。

7. 4. 6 参照《铁隧规》第 4. 0. 6 条制订。

7. 4. 7 参照《原铁隧规》第 43 条制订。

7. 4. 8 参照《铁隧规》第 4. 0. 7 条制订。

7. 4. 9 参考《铁路安全工程》制订。

7. 4. 10 参照《铁隧规》第 4. 0. 8 条、第 4. 0. 13 条制订。

7. 4. 11 参照《铁隧规》第 4. 0. 12 条、第 4. 0. 14 条制订。

7. 5. 1 隧道的坍塌与落石最易引发事故，特别是洞口欠稳定，宜尽早衬砌，先予完成。

7. 5. 2~7. 5. 3 临时性简易脚手架的搭设不应忽视，故对此提出了具体要求。

7. 5. 5 洞内场地狭窄，倾卸建筑材料时，其作业范围内禁止人员和车辆通行。

7. 5. 8 用混凝土柱代替木杆，即保证了拱圈部分浇筑质量，又可防止坍塌事故的发生。

7. 5. 9 参照《原铁隧规》第 82 条制订。

7. 5. 10 参照《原铁隧规》第 83 条制订。

7. 5. 11 参照《原铁隧规》第 84、85、88、89 条制订。

7. 5. 12 参照《原铁隧规》第五章第二节制订。

7. 5. 13 熬制沥青时会产生大量有害气体，洞内及人员集中点严禁沥青加热操作。

7. 6. 1 参照《原铁隧规》第 153、154、156 条制订。

7. 6. 2 根据《爆规》第 3. 1. 9 条制订。

7. 6. 3 参照《原铁隧规》第 158 条制订。

7. 6. 4 参照《原铁隧规》第 159 条制订。

7. 6. 5 参照《铁隧规》第 6. 1. 4 条制订。

7. 6. 6 参照《原铁隧规》第 155 条制订。

7. 6. 7. 1 参照《煤规》第 21 条制订。

7. 6. 7. 2 参照《煤规》第 346 条和《铁隧规》第 6. 3. 1 条制订。

7. 6. 7. 3 参照《煤规》第 347、348、349 条和《铁隧规》第 6. 3. 3 条制订。

7. 6. 7. 4 参照《煤规》第 355 条制订。

7. 6. 7. 5 参照《煤规》第 358 条制订。

7. 6. 7. 6 参照《煤规》第 359 条制订。

- 7. 6. 8. 1 参照《铁隧规》第 6. 2. 1 条制订。
- 7. 6. 8. 2 参照《煤规》第 336、337、338 条制订。
- 7. 6. 8. 3 参照《铁隧规》第 6. 2. 2 条制订。
- 7. 6. 8. 4 参照《铁隧规》第 6. 2. 3 条制订。
- 7. 6. 8. 5 参照《铁隧规》第 6. 2. 4 条制订。
- 7. 6. 8. 6 参照《铁隧规》第 6. 2. 5 条制订。
- 7. 6. 9. 1 参照《煤规》第 364、366、370、371 条制订。
- 7. 6. 9. 2 参照《煤规》第 373 条制订。
- 7. 6. 9. 3 参照《煤规》第 374 条制订。
- 7. 6. 9. 4 参照《煤规》第 392 条制订。
- 7. 6. 9. 5 参照《煤规》第 393 条制订。
- 7. 6. 9. 6 参照《煤规》第 400 条制订。
- 7. 6. 9. 7 参照《煤规》第 400 条制订。

7. 7. 1 参照《爆规》第 2. 1. 10 条与铁道部 1986 年颁布的《铁道隧道施工规范》(TBJ204 — 86) 第 14. 3. 1 条制订。

瓦斯(沼气)浓度的成定: 根据煤炭部门测定, 在新鲜空气中沼气爆炸界限为 5%~16%。如果考虑到隧道内尚含有其它可燃气体和粉尘, 确定沼气浓度不超过 0. 5%, 意味着有近十倍的安全系数。《煤规》第 115、117、204 条也明确规定沼气浓度不得超过 0. 5%, 否则不得进行焊接等明火作业。因而本《规程》明确提出沼气浓度不超过 0. 5%的界限是可行的, 此时可按常规施工, 不必采取特殊的防爆措施。

7. 7. 2 参照《铁隧规》第 7. 1. 2 条制订。

7. 7. 3 参照《煤规》第 108 条制订。

7. 7. 4 参照《铁隧规》第 7. 1. 4 条、第 7. 1. 5 条制订。

7. 7. 6 参照《铁隧规}}第 7. 2. 2 条制订。

7. 7. 7 参照《铁隧规}}第 7. 2. 3 条制订。

7. 8. 1. 3 参照《原铁隧规》第 135 条制订。

7. 8. 2. 1 参照《煤规》第 251 条，《原铁隧规》第 140、141 条综合制订。

7. 8. 2. 2 内燃机排出的废气污染隧道空气，不应采用。

7. 8. 2. 3 超前钻孔既可摸清含水层情况，制订预防措施，又可防止高压水突然涌出，发生事故。

7. 8. 3. 1 各洞口、井口均应根据实际情况设置足够的消防器材，以备急用。

7. 8. 3. 2 为了确保隧道的施工安全，各种易燃物和火种均应远离洞口。

7. 8. 3. 3 参照《煤规}}第 205 条制订。

7. 9. 1 隧道施工中，虽经通风但其回风道风流中的瓦斯浓度仍超过 0. 5%时，应按本节各条采取防治措施。

7. 9. 3 明火是引起瓦斯爆炸的主要原因，必须严禁火种入内。

7. 9. 4 参照《铁隧规》第 11. 0. 2 条制订。

7. 9. 5 参照《铁隧规》第 442 条制订。

7. 9. 6 参照《煤规}}第 140 条制订。

7. 9. 7 参照《煤规》第 140 条制订。

7. 9. 8 根据《煤规》第 4. 4 条和《铁隧规》第 11. 0. 6 条综合制订。

7. 9. 9 参照“铁隧规”第 11. 0. 7 条制订。

7. 9. 10 瓦斯隧道掘进中必须断绝一切火源，保证一切机具设备在生产过程中不发生火花。

7. 9. 11 采取这些措施是为了防止因电源而产生的火花。

7. 9. 12 参照《铁隧规》第 11. 0. 20 条、第 11. 0. 21 条制订。

7. 9. 13 参照《铁隧规》第 11. 0. 16 条、第 11. 0. 7 条、第 11. 0. 18 综合制订。

8. 1. 1~8. 1. 2 参照铁道部《铁路临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》TBJ411—87 第 8. 2. 1 条、第 8. 2. 2 条和黑龙江省公路桥梁公司《安全技术操作规程》第四章《各主要工种安全操作规程》的有关条文制定。

8. 1. 3 支模必须按工序进行。上道模板没有固定前，不得进行下一道工序。拆模亦应按顺序作业。严禁猛撬、硬砸或大回转拉倒。当浇捣的钢筋混凝土强度未达到设计强度的 70%以上时，严禁拆除承重底模板及其支顶模撑。

8. 2. 1 是使用各种木工机械的一般规定。

8. 2. 2~8. 2. 5 参照交通部工程管理司《筑规》第二、三册（“g1”工公安 180 号）第四十四章、第四十五章、第四十六章和铁

道部 TBJ411—87 规则》第八章第三节“木材加工厂”制订。

8. 3. 1~8. 3. 7 根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—89)第八章第四节“拱架、支架的制作及安装”的有关条文制订。

8. 4. 1 根据《建筑安装工程安全技术规程》第三十条规定：“竹竿应该用 4 年以上的毛竹为标准，青嫩、枯黄或有裂纹、虫蛀的都不能使用。”第三十一条规定：“使用木杆做脚手的，立杆有效部分的小头直径不能小于 $\varphi 40$ ，大横杆、小横杆有效部分的小头直径不能小于 8cm。

8. 4. 2 《建筑安装工程安全技术规程》第四十二条规定：“安装管式金属脚手架，禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子，各个管子的联接部分要完整无损，以防倾倒或者移动”。

8. 4. 3~8. 4. 4 脚手架通用的安全技术有以下几点，应遵守和采用。

(1) 脚手架的负荷量，每 m^2 不能超过 270kg。如确需加大负荷量时，应经过验算，采用有效的加强措施；

(2) 支杆、剪刀撑与地面的角度应不大于 45° ；

(3) 脚手架立杆或横杆的相邻两根接头应错开；

(4) 脚手板必须满铺，不得有探头板。

8. 5. 1~8. 5. 4 参照《筑规》第四十一章、第四十二章、第四十三章有关条文制订。

8. 6. 1. 1~8. 6. 2. 12 参照文汇出版社《安全知识实用大全》第三卷第四篇“焊接安全技术”和黑龙江省公路桥梁公司《安全技术

操作规程》第八部分“电焊气焊、氮弧焊的安全操作规程”制订。

8. 7. 3 锅炉安全运行，必须建立的规章制度包括：安全操作规程、交接班制度、检修和维护保养制度、事故登记报告制度等。

8. 7. 4 按《蒸汽锅炉安全监察规程》规定，有下列情况之一者，应立即停炉：

- （1）锅炉水位降低到锅炉运行规程所规定的水位下限以下；
- （2）不断加大向锅炉给水，但水位仍然继续下降；
- （3）锅炉水位已升到运行规程所规定的水位上限以上；
- （4）给水机械全部失效；
- （5）水位表或安全阀全部失效；
- （6）锅炉元件损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧红，严重威胁锅炉安全运行；
- （7）其他异常情况。

8. 8. 1 国务院 1956 年公布的《建筑安装工程安全技术规程》中规定：在编制的施工组织设计中应提出安全技术措施。要根据不同的工程特点制定相应的、有针对性的安全措施。对于结构复杂、施工难度和危险性比较大（如大型吊装工程、深基础、沉井、水下施工等）的工程应编制单（专）项安全技术措施。

钢丝绳安全系数是根据国家标准《起重机械安全规程》（GB6067—85）的规定。其中“千斤绳”、“缆索起重机承重绳”的安全系数是根据《建筑安装工人安全技术操作规程》的规定制订的。

8. 8. 2. 2 在输电线路下作业，起重臂、吊具等与输电线路的

最小距离，是根据国家标准《起重机械安全规程》的规定制度。

8. 9. 1 国家标准《高处作业分级》(GB3608—83) 中规定：“凡在坠落高度基准面 2m 以上(含 2m) 有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。”

高处作业的级别：

高度在 2~5m 为一级高处作业；

高度在 5m 以上至 15m 时为二级高处作业；

高度在 15m 以上至 30m 时为三级高处作业；

高度在 30m 以上时，为特级高处作业。

作业者可能坠落到的最低着落面(可能坠落面不一定就是地面，也可能是在某一高处，某一物体的某一部位) 为计算高处作业高度的基准面。

8. 9. 3 根据有关规定，凡患有高血压、心脏病、癫痫病者以及其它不适于高处作业的人员，不得从事高处作业。

9. 1. 3 要选好出人的通道，防止被洪水包围。

9. 3. 1 高温作业是指在高温、高湿或强烈辐射的环境下从事生产劳动。高温作业有关规定可参看《高温作业分级》(GB4200 — 84)。

10. 0. 2 设立的标志牌，应高 2m，宽 1. 5m，牌上可写：“前面施工，慢速通行” 的字样。

10. 0. 3 半幅通车、半幅施工路段、原有路段的保留部分不得小于 3. 5m。

10. 0. 5 主管部门要明确改建路段的养护职责，处理好改建与

养护的关系。对已经列入改建计划尚未动工和已经动工改建的路段，必须列足养护费用，落实养护单位，认真做好养护工作。

10.0.9 工程预算中列入施工现场交通指挥人员、通讯设备的经费，应专款专用。交通指挥人员要组织培训，由交通监理人员讲解交通规则，学习交通指挥的知识。

10.0.11 便道宽度不得小于便桥桥面宽度。施工材料的堆放不得占用便桥及其接线的路面。